

RENAULT

Принципиальные электросхемы Kangoo 1998 модельный год Техническая нота 8135

Содержание

	Стр.
Состав сборников принципиальных электросхем	2
Основные условные обозначения, используемые в схемах электрооборудования	3, 4
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
– Пояснения к монтажным схемам	6
– Пояснения к схемам разъемов	7, 8
– Условные обозначения соединения	9
– Цвет проводов и их обозначение	10
– Схема поиска неисправностей	11
– Инструмент и приспособления	12
 ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	 13-20
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	20-23
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РАЗЪЕМОВ СОЕДИНЕНИЙ ЖГУТОВ ПРОВОДОВ	24-25
ТОЧКИ СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ»	26
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	27-28
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ	29-206
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ	207-211
МЕСТА СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ»	212-214
УКАЗАТЕЛЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ	215-219
СХЕМЫ РАЗЪЕМОВ	220-353
СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ ЖГУТОВ ПРОВОДОВ	354-372

77 11 194 846

Русское издание

«Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления руководства. В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также соответственно изменены».

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены без предварительного письменного разрешения Renault.


СОСТАВ СБОРНИКОВ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСХЕМ

В сборники принципиальных электросхем включены следующие разделы:



- 1) Пример принципиальной схемы какой-либо системы с символом:
- 2) Алфавитный указатель функций.
- 3) Список сокращений.
- 4) Перечень элементов и соединений.
- 5) Принципиальные схемы, начинающиеся с цепей питания отрицательным и положительным напряжением, затем схемы функций в алфавитном порядке (во французском издании).
- 6) Иллюстрации расположения предохранителей и перечни защищаемых цепей.
- 7) Схемы точек соединения с «массой».
- 8) Пронумерованный перечень разъемов и соединений с их описанием и номерами схем, на которых они показаны
- 9) Схемы разъемов.
- 10) Схемы прокладки жгутов проводов

ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ И ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДОВ С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕТРА.



ПРИМЕР:

Отсоедините оба конца проверяемого провода (между точками R152 и 226).

Проверьте целостность цепи между D8 и C2.

ПРИМЕЧАНИЕ

Очень малая величина сопротивления, например, 0.2 Ом, является ненормальной. Ею можно пренебречь.


Для проверки сопротивления изоляции присоедините один из проводов прибора к точке D8 на R152 или C2, а другой провод — к B2 на 226, затем к «массе».

Правильное показание: $R = \infty$


Отклонение от нормы указывает на повреждение изоляции либо на короткое замыкание провода на «массу» или другой провод.

Данная проверка производится для поиска места короткого замыкания или утечки через другой провод.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

	Точка сращивания проводов: сращивание пайкой нескольких проводов, <u>находящихся под одинаковым напряжением</u>
	Клеммная колодка: может иметь <u>несколько соединений, находящихся под разным напряжением</u> (в данном случае 2)
	Сигнальная лампа (например, давления масла, температуры охлаждающей жидкости и т. п.)
	Лампа (например, плафона, света заднего хода и т. п.)
	Механический упор (например, выключателя плафона в стойке двери и т. п.)
	Подвижный контакт (выключатель и т. п.)
	Подвижный контакт (переключателя, реле и т. п.)
	Кнопочный выключатель (звукового сигнала и т. п.)
	Выключатель с выдержкой времени (обогрева заднего стекла и т. п.)
	Датчики: P давления (например, давления масла) N уровня (например, уровня масла) T температуры V скорости O содержания кислорода D расхода
	Обмотка реле
	Аналоговый датчик (переменный резистор)
	Электродвигатель с двумя направлениями вращения
	Электродвигатель с одним направлением вращения
	Обмотка неревверсивного электродвигателя (генератор и т. п.)
	Диод (стрелкой показано направление тока)
	Электромагнитный клапан
	Обозначение электронного блока
	Обозначение электронного блока


ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ



Реле



Электромагнитный клапан



Датчик сигнала (например, датчик ВМТ)




Поворотный выключатель (например, выключатель противоугонной защиты)



Поворотный переключатель (например, системы вентиляции и отопления)



Поворотный переключатель (например, управления кондиционером)



Плавкий предохранитель с указанием номинального тока



Шунтирующая коробка



Аккумуляторная батарея



Нагревательный элемент, нагревательный резистор (например, свечи предпускового подогрева)



Нагревательный элемент, нагревательный резистор (например, свечи предпускового подогрева)



Термовыключатель



Приемник инфракрасного сигнала



Выдержка времени или сигнал



Датчик уровня (например, датчик уровня тормозной жидкости)



Поплавковый датчик уровня (например, датчик уровня тормозной жидкости)



Форсунка



Форсунка или электромагнитный клапан

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

После идентификации автомобиля по:

- первым четырем знакам на заводской табличке,
- данным на табличке двигателя,
- уровню комплектации,

в руководстве  выбирается принципиальная схема, соответствующая неисправному прибору или нарушенной функции.

На принципиальных схемах показано внутреннее устройство элементов (выключателей, переключателей, реле и т. п.), что облегчает понимание принципа действия системы и поиск неисправностей.

На схемах показаны:

- Элементы с их номером.
- Разъемы и соединения с буквенно-цифровым обозначением (например, **R107**).
- Точки соединения с «массой» с буквенно-цифровым или буквенным обозначением (например, **M4** или **MG**).

Кроме принципиальных схем в руководстве дается:

- Назначение контактов каждого разъема (с указанием жгута проводов и соединения; см. указатель).
- Схемы прокладки жгутов проводов с указанием расположения элементов на автомобиле.
- Отдельный лист с указанием номеров приборов и разъемов, номеров схем разъемов и номеров схем прокладки жгутов проводов, с помощью которого пользователь может сразу же найти схемы разъемов и прокладки жгутов, не обращаясь к указателям.

ВНИМАНИЕ:

ДАННЫЙ ЛИСТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ТОЛЬКО ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА. ОН БУДЕТ ОБНОВЛЯТЬСЯ ПРИ КАЖДОМ НОВОМ ИЗДАНИИ.

Список сокращений:

На стр. 13-20 настоящего руководства дан список используемых сокращений.

В каждом руководстве по принципиальным схемам имеется также три отдельных листа с номерами и наименованием приборов.

Данный «Перечень приборов, разъемов, точек соединения с «массой» действителен для всех автомобилей.

Он будет обновляться при каждом новом издании схем электрооборудования.


НОВОЕ:

Начиная с 1995 модельного года под рубрикой «Применяемость» модель двигателя указывается напрямую, а не кодом.

Например, для автомобиля «Лагуна» указано Z7X вместо ME.

Поэтому для нахождения соответствующей монтажной схемы по какой-либо отдельной функции обязательно следует использовать данные таблички на двигателе и заводской таблички на автомобиле.

ПРИМЕЧАНИЕ Буква «N» на схемах прокладки жгутов проводов указана также на этикетке жгута.




ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Пояснения к схемам разъемов

	DASHBOARD HARNESS/ENGINE CONNECTION 98 Application: ALL TYPES	X --
--	---	------

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО НА ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ




New Heading Symbols			
No	mm ²		...
TR	SEC	COL	DESCRIPTION
A2	1	GR	DIAG SOCKET INJECTION SIGNAL
A4	.6	RG	+ BATT PROT/CLOCK FUSE
A5	2	BA	+ PROT/FUEL PUMP FUSE
B2	.6	VI/OR	DIAG SOCKET AUT TRANS SIGNAL
B4	.6	SA	AUT TRANS SHIFT SPEED SIGNAL

S6 S7 S8 S16 S19

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗЪЕМА

ЦВЕТ РАЗЪЕМА




No	mm ²		...
A1	.6	VI	- CAT FAULT WARNING LIGHT
A2	1	GR	DIAG SOCKET INJECTION SIGNAL
A4	.6	RG	+ BATT PROT/CLOCK FUSE
A5	2	BA	+ PROT/FUEL PUMP FUSE
B1	.6	OR	BRAKE PEDAL SWITCH SIGNAL
B2	.6	VI	DIAG SOCKET AUT TRANS SIGNAL
B4	.6	BA	AUT TRANS SHIFT SPEED SIGNAL

№ РАЗЪЕМА

ЦВЕТ МОДУЛЯ

ЦВЕТ ДЕРЖАТЕЛЯ МОДУЛЯ



No	mm ²		...
1	2	NO	EARTH
1	.35	NO	EARTH
2	1.4	JA/RG	+ BATT PROT/SUNROOF SHUNT
2	1.4	JA	+ ACC PROT/SUNROOF FUSE
3	.35	BJ/BE	FRONT & REAR WINDOW WIND UP

96608

СХЕМА № → 162

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Пояснения к схемам разъемов (продолжение)




REAR DOOR HARNESS

98

X - -


Application: ALL TYPES



New Heading Symbols			
Nº	mm²		...
1	.6	BJ	+ CLOSE EDL
3	.6	VE	+ OPEN EDL

НОМЕРА СХЕМ ПРОКЛАДКИ ЖГУТОВ, НА КОТОРЫХ ПОКАЗАН РАЗЪЕМ

S1 S2



Nº	mm²		...
1	.6	NO	REAR 1st POSITION SWITCH EARTH
3	.6	SA	DOOR SWITCH SIGNAL

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДА

ЦВЕТ ПРОВОДА

СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА, мм²



ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ КОНТАКТ РАЗЪЕМА

96603

СХЕМА №


137

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА СХЕМАХ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ




ДЛЯ ДАННОЙ ФУНКЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДВА РАЗЛИЧНЫХ МОДУЛЯ

1 ЧЕРНЫЙ В СТОРОНУ 1
ЧЕРНОГО
1 ПРОЗРАЧНЫЙ В СТОРОНУ
1 ПРОЗРАЧНОГО




ПОКАЗАННЫЙ МОДУЛЬ (NO) ЗАКРЕПЛЕН И РАСПОЛОЖЕН РЯДОМ СО СЪЕМНЫМ МОДУЛЕМ (BE), КОТОРЫЙ МОЖЕТ ИМЕТЬ ДРУГОЙ ЦВЕТ, НАПРИМЕР, СОЕДИНЕНИЯ В ДВЕРЯХ



В ЭТОМ СЛУЧАЕ МОДУЛИ ЧЕРНОГО ЦВЕТА НЕСЪЕМНЫЕ И РАСПОЛОЖЕНЫ НАПРОТИВ СЪЕМНЫХ МОДУЛЕЙ. КАЖДЫЙ МОДУЛЬ ИМЕЕТ СОБСТВЕННОЕ БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТА.

например, A = CY МОЖЕТ ИМЕТЬ ОБОЗНАЧЕНИЕ A1, A2, A3, и т. д., а B = NO МОЖЕТ ИМЕТЬ ОБОЗНАЧЕНИЕ B1, B2, B3, и т. д.



НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ СНАБЖЕНЫ РАЗЪЕМАМИ «MINI-STS»


НА СХЕМАХ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ УКАЗАН ЦВЕТ ВИЛОЧНОЙ ЧАСТИ И ЦВЕТ РОЗЕТОЧНОЙ ЧАСТИ ИСПОЛЬЗУЕМОГО РАЗЪЕМА

например, D = VE/BA. VE = ЦВЕТ ВИЛОЧНОЙ ЧАСТИ BA = ЦВЕТ РОЗЕТОЧНОЙ ЧАСТИ ИСПОЛЬЗУЕМОГО РАЗЪЕМА

В ПРИВЕДЕННЫМ ВЫШЕ ПРИМЕРЕ В ОДНОМ И ТОМ ЖЕ ЭЛЕКТРОННОМ БЛОКЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РАЗЪЕМЫ «MINI-STS» И РАЗЪЕМ «MIS» A = CY.

В ЭТОМ СЛУЧАЕ «А» ОБОЗНАЧАЕТ ЦВЕТ РАЗЪЕМА, А ОБЫЧНЫЙ НОМЕР КОНТАКТА УКАЗАН НА СХЕМЕ: A1, A2, B4, B6 и т. д.

ПРИМЕР:



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цвет проводов и их обозначение

ЦВЕТ ПРОВОДОВ ОСНОВНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Красный	+ 12 В до замка зажигания.
Желтый	+ 12 В после замка зажигания.
Синий	Цепи бокового и заднего света или цепи габаритный огней.
Черный	Прямой соединение с «массой»


КОДЫ ЦВЕТОВ ПРОВОДКИ И РАЗЪЕМОВ

BA	BE	BJ	CY	GR	JA	MA
Белый	Голубой	Бежевый	Прозрачный	Серый	Желтый:	Коричневый
NO	OR	RG	SA	VE	VI	
Черный	Оранжевый	Красный	Розовый	Зеленый	Лиловый	

Особые случаи:

- «Плюс» на стартер, прерывистые соединения с «массой», изменение полярности не являются основными электрическими состояниями.
- Наличие в цепях защитных устройств (предохранителей и термовыключателей) не меняют электрического состояния проводов.
- Проводка, входящая в комплект поставки приборов, не всегда включена по этим правилам.

СХЕМА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Инструмент и приспособления

ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ

- Все работы на разъемах выполняются, как указано в Технической ноте **NT 8074**.
В данном документе указаны различные способы таких работ, в том числе на разъемах нового типа. Также приводится перечень необходимого инструмента и приспособлений для правильного выполнения ремонта.
- В Технической ноте **NT 8075** содержатся указания по выполнению операций, связанных с использованием термоусадочных муфт при ремонте проводки.
- Сведения по используемым электротехническим материалам даны в документах **PR 830** и **Технические материалы**.

Существует также электроремонтный комплект с широким набором зажимов, термоусадочных муфт, плавких предохранителей и т. п. и необходимыми инструментами и приспособлениями. Имеется на складе запасных частей. Складской № **00 00 106 802**.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

a-e	Учебный автомобиль
a v	Замок зажигания
abp	Аккумуляторная батарея с предохранителем положительного вывода
abr	Антиблокировочная система тормозов
abc	Антиблокировочная система тормозов
ac	Кондиционер
acc	Потребители электроэнергии
acce	Ускоренный
accel	Акселератор или акселерометр и ускоренный
accéléro	Акселерометр
ad	Дополнительный
adac	Бортовой компьютер
add	Дополнительный
adher	Сцепление (с грунтом)
adm	Впуск
admi	Впуск
aei	Полностью электронное зажигание
af	Электромагнитный реверс торможения (стеклоочистители)
airb	Подушка безопасности
al cig	Прикуриватель
al cigar	Прикуриватель
alar	Охранная сигнализация
alfb	Электромагнитный клапан прекращения регулирования угла опережения впрыска в сторону уменьшения
ali	Питание
alim	Питание
all	Зажигание
allum	Зажигание или распределитель зажигания
air	Охранная сигнализация
alt	Генератор
amort	Амортизатор
amv	Амортизатор переменной жесткости
antipar	Подавление радиопомех
antiperc	Система предотвращения перегрева двигателя
antiperco	Система предотвращения перегрева двигателя
apc	После замка зажигания
aperco	Система предотвращения перегрева двигателя
ap/tête	Подголовник
ar	Задний
ard	Правая задняя часть кузова
arg	Левая задняя часть кузова
arr	Задний
ass	Усилитель
atmo	Атмосферный или без наддува
au ec	Учебный автомобиль
auto	Разрешение
aut trans	АКП
av	Передний
avanc	Опережение
avd	Передняя правая часть кузова
avert	Звуковой сигнал автомобиля или звуковая сигнализация
avert em	Электромагнитный звуковой сигнал
avg	Левая передняя часть автомобиля
B	Блок реле-прерыватель
b e	ЭБУ
b e r v	ЭБУ регулятора скорости
b fl	Тормозная жидкость
b g	Базовый уровень комплектации
ba	Белый

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

bar180	Двери, открывающиеся на 180°
barr	Переходная колодка:
batt	Аккумуляторная батарея
bbn	Катушка, обмотка
be	Голубой
bieau	Двухфункциональный датчик температуры охлаждающей жидкости
bim	Коммутационный блок в моторном отсеке
bj	Бежевый
blind	Экранирование
boit	Блок, реле-прерыватель
br ar	Задний противотуманный фонарь
brav	Противотуманная фара
bt	Коробка, блок, кожух, кнопка, корпус, ЭБУ
bt eau	Ниша воздухозабора, люк воздухозабора, корпус термостата
bva	АКП
bvm	Механическая КП
c	Водитель
c c	Предохранитель, автоматический выключатель
c/t	Тахометр
ca	Кондиционер
cad	Устройство выдержки времени или с выдержкой времени
cal	ЭБУ
calc	ЭБУ
calc inject	ЭБУ системы впрыска
calcu	ЭБУ
capt	Датчик
captr	Датчик
car	Карбюратор или топливо
carb	Топливо
carbu	Карбюратор
carbur	Топливо
cat	Каталитический нейтрализатор отработавших газов
cata	Каталитический
cde	Орган управления, выключатель переключатель
cds a/pr	Помехоподавительный конденсатор
centr	Блок реле-прерыватель
cer	Центральный замок дверей
cfr	Багажное отделение
ch	С обогревом
chau	С обогревом
chauf	Отопитель
chf	Отопитель
chfg	Отопитель
chr	Нагрузка
clig	Указатель поворота
clign	Указатель поворота
clim	Климатическая установка или кондиционер
climat	Кондиционер
cling	Указатель поворота
cliquet	Детонация
clqt	Детонация
cmic	Миниатюрный соединитель
co	Водитель
coa	Система поддержания высоты кузова
col	Впускной трубопровод или выпускной коллектор или цвет
cold clim	Вариант для стран с холодным климатом
collect	Впускной или выпускной коллектор
comb	Щиток приборов или подрулевой переключатель
comp	Компрессор или отсек

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

con	Консоль или водитель
cond	Водитель или конденсатор
conduc	Водитель
conduct	Водитель
conn	Соединение или разъем
contac	замок зажигания
cool	Охлаждающая жидкость или охлаждение
coul	Цвет
cpe	Центральный замок дверей
cpr	Отключение
cpt	Датчик
cptr	Датчик
cpts	Датчики
cr	Защелка, фиксатор или датчик положения распределительного вала
crab	Устройство блокировки дифференциала
crois	Ближний свет фар
ct	Замок зажигания или тахометр
etc	Переключатель или выключатель зажигания
ctl	Блок реле-прерыватель
ctrl	Центральный
cu+	С повышенной полезной нагрузкой
curs	Подвижный контакт
cy	Прозрачный
d	Правый
d a	Рулевое управление с усилителем
d d	Правостороннее рулевое управление
d g	Левостороннее рулевое управление
dae	Рулевое управление с электроусилителем
dash	Панель (щиток) приборов
dav	Усилитель рулевого управления с переменным усилением
dccv	Система вентиляции и отопления
dde	Диод
def	Неисправность
defil	ЭБУ контроля исправности ламп
dém	Стартер
démar	Стартер
dép	Запуск
depo	Система снижения токсичности отработавших газов
desig	Назначение, обозначение
detect	Датчик
diag	Диагностика
dies	Дизельный двигатель
dir ind	Указатель поворота
dist	Распределитель зажигания
djvrg	Обогрев стекол, с обогревом
doss	Спинка сиденья
dr	Водитель или дверь или правый
dr sch	Учебный автомобиль
driv	Водитель
drt	Правый
dsaf	Устройство нагнетания холодного воздуха
dst	Выдержка времени
dstrbtn	Выдержка времени
dt	Правый
dtctr	Датчик
dz	Дизельный двигатель
dzl	Дизельный двигатель
ec	Габаритный огонь
ecl	Прибор или приборы освещения

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ecl ppd/g	Правая, левая лампа освещения номерного знака
eclair	Приборы освещения
eco	Экономичный
ecu	Электронный блок управления (ЭБУ)
edl	Система центральной блокировки замков дверей
ef	Стереть
effa	Стереть
egr	Клапан рециркуляции отработавших газов
el ar	Очиститель заднего стекла
elect	Электрический
electr	Электромагнитный клапан
electr dies	Электромагнитный клапан дизельного двигателя
electro	Электромагнитный клапан
electro ksb	Электромагнитный клапан пускового устройства
electron	Электронный
em	Электромагнитный
emb pil	Автоматическое сцепление
embra	Сцепление
eng	Двигатель
ep	Автоматическое сцепление
epis	Точка срачивания проводов
epp	Фонарь освещения номерного знака
eps	Рулевое управление с электроусилителем
equip	Оборудование
es	С бензиновым двигателем
ev	Стеклоочиститель или электромагнитный клапан
ev av	Очиститель ветрового стекла
eva	Очиститель заднего стекла
evar	Очиститель заднего стекла
evm	Модулирующий электромагнитный клапан
ex	Наружный, внешний
exc	За исключением, кроме
ext	Наружный, внешний
f	Плавкий предохранитель или противотуманный свет или тормоз
f arg/d	Правый/левый задний фонарь
f br ar	Задний противотуманный фонарь
f br av	Противотуманная фара
f b av	Противотуманная фара
f m	Фонарь заднего хода
f mar	Фонарь заднего хода
ferm	Закрытие, закрыть
feu croi d	Правая фара ближнего света
feu croi g	Левая фара ближнего света
feu rd	Правая фара, дальний свет
feu rg	Левая фара, дальний свет
feuil	Выключатель плафона в стойке двери
fl	Жидкость, рабочая среда
flr	Выключатель плафона в стойке двери
fnt	Передний
foncs	Функции или электроприборы
fr	Модификация для стран с холодным климатом
func	Функция
fus	Плавкий предохранитель
g	Левый
gc	Левый
gche	Левый
gep	Электронасос
gfr	Модификация для стран с очень холодным климатом
gmc	Компрессор системы поддержания высоты кузова

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

gm v	Электровентилятор системы охлаждения
gps	Спутниковая система навигации
gr	Серый
gv	Большая скорость
h g	Высший уровень комплектации
h p	Громкоговоритель
h p p	Громкоговоритель в двери
h r	Подача теплого воздуха в заднюю часть салона, задняя часть салона с отоплением
h s	Большая скорость
hab	Салон
ht	Верх, верхний, высокий
htr	Отопитель
hu	Масло
hyd	Гидравлический
ident	Идентифицировать
immob	Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя
impu	Импульсный (управление)
ine	Инерция, инерционный
inf	Сигнал
info	Сигнал, информация
inj	Впрыск, система впрыска
inje	Впрыск, система впрыска
injec	Форсунка или впрыск
inst	Прибор
int	Внутренний или выключатель
inter	Выключатель, переключатель
inv	Выключатель, переключатель
izlmnt	Изоляция
ja	Желтый
junct	Соединение, точка соединения
ksb	Электромагнитный клапан пускового устройства
l frein	Тормозная жидкость
lar	Заднее стекло
lant	Габаритный огонь
larc	Обогрев заднего стекла
lard	Обогрев заднего стекла
lcd	Жидкокристаллический дисплей
lev	Уровень
lh	Левый
lhd	Левостороннее рулевое управление
lig	Линия, цепь
longi	Продольный
lpg	Левый габаритный фонарь, защищенный предохранителем
ls	Предохранительная защелка или малая скорость
lt	Габаритный огонь
lv	Рычаг или омыватель стекла или стеклоподъемник
lve	Электрический стеклоподъемник
m	«Масса»
m/a	Вкл./выкл.
ma	Коричневый
manif	Впускной или выпускной коллектор
mar	Задний ход, включение заднего хода
mém	Память
mémo	Введено в память
mgb	Механическая КП
min	Минимальный
mini	Минимальный
mirr	Зеркало
mixt	Смесь

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

mod	Модуль
monomanet	Рычажный переключатель
mont	Часы
mot	Двигатель автомобиля или электродвигатель
mpa	Силовой модуль зажигания
mse	«Масса»
mxg	Смешивание
nav	Выключатель, переключатель или пальчиковая лампа
niv	Уровень
no	Черный или номер
ntre	Нейтраль
o2	Кислород
or	Оранжевый
orient	Положение
ouvert	Открытие, открыто
oxy	Кислород
p	Насос или пассажир или дверь или давление
p carb	Топливный насос
p carbu	Топливный насос
p eau	Водяной насос
p m	Нейтраль
p/n	Стоянка/нейтраль
pa	Пассажир
packt	Пакет оборудования
pan	Щиток приборов
pap	Дроссельная заслонка
papi	Дроссельная заслонка
rapil	Дроссельная заслонка
rapill	Дроссельная заслонка
pas	Усилитель рулевого управления или пассажир
pass	Пассажир
passa	Пассажир
passag	Пассажир
pbch	Ветровое стекло с обогревом
perco	Перегрев
perf	Рабочие характеристики
pink	Детонация
pke	Пакет оборудования
pl	Плата или шасси
plaf	Плафон
plat	Плата или шасси
plati	Плата или шасси
pmh	Верхняя мертвая точка
pneumat	Шина, пневматический
rom	Масляный картер
port	Дверь или стойка
posit	Положение
pot	Потенциометр
poten	Потенциометр
potent	Потенциометр
pp	Дроссельная заслонка
pp/chf	Пред- и послепусковой подогрев
ppd	Правый фонарь освещения номерного знака
rpe	Насос
rpl	Дроссельная заслонка
rpll	Дроссельная заслонка
pr	Давление
pre	Давление
gréch	Предпусковой подогрев

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

préchauff	Предпусковой подогрев
press	Давление
presso	Реле давления или датчик давления
prgrmtn	Программирование
prkg	Стоянка, парковка
projad	Дополнительная фара
proj d	Правая фара
proj g	Левая фара
prot	Через предохранитель
prs	Давление
prsmn	Ручное управление
prt	Дверь или через предохранитель
psgr	Пассажир
pstn	Положение
pv	Малая скорость
qlight	Окно боковины кузова
r	Соединение или задний
r la proj	Реле омывателя фар
r p	Соединение в двери
r v	Зеркало заднего вида
rac	Соединение
radtél	Радиотелефон
ral	Холостой ход двигателя
rale	Холостой ход двигателя
ralent	Холостой ход двигателя
rard	Правое заднее соединение
ravm	Переднее соединение (в моторном отсеке)
rcl	Реверсирование, включение передачи заднего хода
récept	Приемник
réch	Отопитель
réchau	Отопитель
refroid	Охлаждение
rég vit	Регулятор скорости движения
régl proj	Регулировка светового пучка фар
regsit	Регулировка светового пучка фар
régul	Регулятор
régulat	Регулятор
réhau	Регулировка по высоте
réhaus	Регулировка по высоте
rel	Реле
rer	Регулятор холостого хода
rés	Резистор, сопротивление
résis	Резистор, сопротивление
résist	Резистор, сопротивление
rét	Зеркало заднего вида
rétc	Наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
rétro	Зеркало заднего вида
rétro p	Наружное зеркало заднего вида со стороны пассажира
rétros	Зеркала заднего вида
rev	Реверсирование, включение передачи заднего хода
RG	Красный:
RH	Правый
rhéost	Реостат
rhéostat	С реостатной регулировкой
rich	Смесь
RI	Реле
rl inj	Реле впрыска
rle	Реле
rlt	Холостой ход двигателя

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

rp cond dg	Соединение в двери водителя на автомобиле с левосторонним рулевым управлением
rp pass dg	Соединение в двери пассажира на автомобиле с левосторонним рулевым управлением
rddb	Соединение приборной панели
rv	Регулятор скорости движения
s	Вспомогательное оборудование/речевой синтезатор/сиденье/стоп-сигнал
s chauff	Сиденье с обогревом
sa	Розовый
sav	Послепродажное обслуживание
scr	Экран
sde	Датчик
sec	Секция, сечение
sécur	Безопасность, защита
sél	Селектор, переключатель
sélec	Селектор, переключатель
sens	Датчик
serv	Потребители электроэнергии
sf	За исключением, кроме
sgrav	Переднее пассажирское сиденье
sh	Шунт
sié	Сиденье
siég	Сиденье
sig	Сигнал
sl	Электромагнитный (клапан) или пороговое значение
so	Звук, звуковой
son	Звук, звуковой
spd	Скорость
spkr	Громкоговоритель
spt	Фонарь направленного света
sus	Подвеска
suspi	Регулируемая подвеска
suspil	Регулируемая подвеска
sw	Выключатель, переключатель
syp	Синтезатор речи
t t	Все модели
ta	АКП
table	Щиток приборов
tacho	Тахометр
tbl	Щиток приборов
tdc	Верхняя мертвая точка
téléph	Телефон
tem	Температура
temp	Устройство выдержки времени
temp air	Температура воздуха
tempo	Устройство выдержки времени или с выдержкой времени
teta	Блок, устройство управления
th	Датчик температуры
thctc	Датчик температуры
the	Датчик температуры
ther	Датчик температуры
therm	Датчик температуры
thermo	Датчик температуры
thrott	Дроссельная заслонка
tim	Устройство выдержки времени или с выдержкой времени
tir	Пульт дистанционного управления
to	Люк крыши
tpp	Реле времени пред- и послепускового подогрева
tprt	Температура
trans	Трансмиссия
transp	Приемоответчик

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

tres	Разъем с оплеткой
ucbic	Микропроцессор и разъем
uce	Электронный блок управления
us	Ультразвуковой, ультразвук
v	Скорость
v poch	Вещевой ящик
ve	Зеленый
verlog	Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя
verr	Запирание
verro	Запирание
verrou	Запирание
vi	Фиолетовый (лиловый)
vi poche	Вещевой ящик
vid-poches	Вещевой ящик
vide poc	Вещевой ящик
vit	Скорость
vit eng	Включенная передача КП
vntltn	Вентиляция
vo	Грунтовая дорога
vol	Заслонка или рулевое колесо
vpas	Усилитель рулевого управления с переменным усилением
vrб	Переменный
vt	Скорость
vts	Скорость
vyt	Сигнальная лампа
w	Стекло, ветровое стекло, омыватель, провод, сигнализация
w wash	Омыватель ветрового стекла
w wind	Электрический стеклоподъемник

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

1	Блок учебного автомобиля	47	Электронный блок указателя уровня масла	114	Блок двухтонального звукового сигнала
2	Устройство отключения аккумуляторной батареи	48	Правая фара дальнего света	115	Блок регулирования узла электронасоса
3	Тахограф	49	Левая фара дальнего света	116	Реле времени омывателя фары
4	Переключатель блокировки замка правой двери	50	Правая фара ближнего света	117	Сигнализатор о невыключенном наружном освещении
5	Переключатель блокировки левой двери	51	Левая фара ближнего света	118	ЭБУ АБС
6	ЭБУ электроventильатором кондиционера	52	Электронный ключ охранной сигнализации	119	ЭБУ АКП
7	Блок резисторов управления модулем	53	Диод группы электроventильаторов системы охлаждения двигателя	120	ЭБУ системы впрыска
8	Датчик давления в напорной магистрали АКП	54	Помехоподавительный фильтр электродвигателя стеклоочистителя	121	Выключатель задних противотуманных фонарей
9	Электромагнитный клапан ограничения крутящего момента	55	Реле убирающихся фар	122	Выключатель противотуманных фар
10	Выключатель 1-ой передачи	56	Реостат освещения приборов	123	Выключатель блокировки электрозамок двери
11	Выключатель полного привода	57	Реле включения электроventильатора через центральный коммутационный блок в салоне (ЦЭКБС)	124	Выключатель отопителя
12	Реле «массы» фар дневного движения	58	Концевой выключатель	125	Выключатель аварийной сигнализации
13	Выключатель отмены сигнализации	59	Электродвигатель системы распределения воздуха	126	Переключатель ventильатора нагнетания холодного воздуха
14	Выключатель блокировки задних дверей	60	Электродвигатель системы антиобледенения	127	Переключатель стеклоочистителя заднего стекла
15	Сигнальная лампа блокировки задних дверей	61	Соединительная колодка системы впрыска	128	Выключатель обогрева заднего стекла
16	Реле электромагнитного клапана регулирования момента опережения впрыска	62	Микровыключатель 1 СРОГ для послепускового подогрева 1	129	Переключатель выбора программ движения
17	Термовыключатель электромагнитного клапана регулирования момента опережения впрыска	63	Микровыключатель 2 СРОГ для послепускового подогрева 2	130	Переключатель электростеклоподъемника правого заднего стекла
18	Датчик температуры нагнетаемого воздуха	64	Термовыключатель прекращения подачи топлива 110/115	131	Переключатель электростеклоподъемника левого заднего стекла
19	Электронный термостат	65	Электромагнитный клапан рециркуляции воздуха	132	Переключатель электростеклоподъемника двери водителя
20	Лампа освещения передней пепельницы	66	Реле люка крыши	133	Переключатель электростеклоподъемника двери пассажира
21	Сигнальная лампа охранной сигнализации	67	Реле питания системы управления ventилицией салона	134	Переключатель наружного зеркала заднего вида
22	Газонаполненный упор двери задка	68	Реле 4-ой скорости ventильатора системы ventилиции салона	135	Выключатель блокировки электростеклоподъемника задней двери
23	Реле разблокировки открывающихся элементов кузова	69	Датчик заборной температуры воды в дизтопливе	136	Выключатель пускового устройства
24	Датчик бокового ускорения (АБС)	70	Электронный блок датчика наличия воды в дизтопливе	137	Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
25	Электродвигатель привода замка правой двери	71	Электродвигатель блокировки распашной двери	138	Электродвигатель привода замка правой задней двери
26	Электродвигатель привода замка левой двери	72	Электродвигатель блокировки сдвижной двери	139	Электродвигатель привода замка левой задней двери
27	Реле выключения электроventильаторов системы охлаждения двигателя	73	Светодиод системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя	140	Электродвигатель привода замка двери водителя
28	Реле правого замка	74	Реле плафонов освещения	141	Электродвигатель привода замка двери пассажира
29	Реле левого замка	75	Устройство для смены компакт-дисков	142	Электродвигатель привода замка крышки багажника
30	Сигнальная лампа незакрытых открывающихся элементов кузова	76	Контрольный разъем	143	Датчик уровня жидкости в бачке омывателя ветрового стекла
31	Сигнальная лампа противотуманных фар	77	Главное реле системы дизельного впрыска	144	Датчик аварийного уровня охлаждающей жидкости
32	Сигнальная лампа адсорбера	78	Электромагнитный клапан высокого давления	145	Переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя
33	Реле времени электронного блока датчика уровня топлива	79	Триггерное реле кислородного датчика	146	Датчик детонации 1
34	Фонарь на крыше	80	Реле запуска холодного двигателя	147	Датчик атмосферного давления
35	Датчик высоты кузова	81	Кнопка запуска холодного двигателя	148	Датчик давления масла
36	Компрессор системы поддержания высоты кузова	82	Переключатель видов топлива бензин/газ	149	Датчик ВМТ
37	Электрический модуль управления вспомогательным электрооборудованием	83	Выключатель обогрева ветрового стекла	150	Датчик скорости вращения правого заднего колеса
38	ЭБУ убирающихся фар	101	Прикуриватель	151	Датчик скорости вращения левого заднего колеса
39	Электродвигатель привода правой убирающейся фары	102	Распределитель зажигания	152	Датчик скорости вращения правого переднего колеса
40	Электродвигатель привода левой убирающейся фары	103	Генератор	153	Датчик скорости вращения левого переднего колеса
41	ЭБУ системы поддержания высоты кузова	104	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ	154	Выключатель крышки багажника
42	ЭБУ электромагнитным клапаном рециркуляции отработавших газов	105	Электромагнитный звуковой сигнал	155	Выключатель света заднего хода
43	Сигнальная лампа запуска холодного двигателя	106	Электропневматический звуковой сигнал	156	Выключатель стояночного тормоза
44	Сигнальная лампа сидений с обогревом	107	Аккумуляторная батарея	157	Выключатель педали тормоза
45	ЭБУ пускового устройства	108	Катушка зажигания	158	Датчик полного открытия дроссельной заслонки
46	Электромагнитный клапан пускового устройства (подача дизельного топлива)	109	Бортовой компьютер	159	Датчик закрытого положения дроссельной заслонки
		110	Блок контроля давления в тормозной системе	160	Выключатель стоп-сигнала
		111	Силовой модуль зажигания	161	Выключатель освещения вещевого ящика
		112	Реле-прерыватель очистителя заднего стекла	162	Расходомер
		113	Реле-прерыватель переднего стеклоочистителя		

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

163	Стартер	218	Топливный насос	274	Электромагнитный клапан кондиционера
164	Вентилятор нагнетания холодного воздуха	219	Насос омывателя фары	275	Реле времени подкачивающего топливного насоса
165	Фонарь освещения багажного отделения	220	Насос омывателя заднего стекла	276	Переключатель импульсного электростеклоподъемника
166	Фонарь освещения номерного знака, правый	221	Насос омывателя ветрового стекла	277	ЭБУ контроля исправности ламп
167	Фонарь освещения номерного знака, левый	222	Потенциометрический датчик положения дроссельной заслонки	278	Датчик детонации No 2
168	Фонарь освещения вещевого ящика	223	Потенциометр регулирования холостого хода	279	Реле системы предотвращения перегрева двигателя после остановки
169	Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов	224	Реле давления гидроусилителя рулевого управления	280	Реле отключения электронной системы зажигания со статическим распределением высоковольтного напряжения
170	Электромагнитный клапан рулевого управления с усилителем	225	Диагностический разъем	281	Реле ближнего света фар
171	Муфта включения компрессора кондиционера	226	Правая фара	282	Электрозамок крышки люка наливной горловины
172	Правый задний фонарь	227	Левая фара	283	Дополнительный топливный насос
173	Левый задний фонарь	228	Регулятор холостого хода	284	Электродвигатель правого фароочистителя
174	Правый задний противотуманный фонарь	229	Реле звукового сигнала	285	Электродвигатель левого фароочистителя
175	Левый задний противотуманный фонарь	230	Реле задних противотуманных фонарей	286	Выключатель омывателя заднего стекла
176	Правая противотуманная фара	231	Реле противотуманных фар	287	Реле балластной обмотки
177	Левая противотуманная фара	232	Реле стартера	288	Главное реле света дневного движения
178	Концевой выключатель правой задней двери	233	Реле нагнетания холодного воздуха	289	Реле габаритных огней дневного движения
179	Концевой выключатель левой задней двери	234	Реле включения электровентилятора системы охлаждения	290	Реле постоянного ближнего света фар
180	Концевой выключатель двери водителя	235	Реле включения обогрева заднего стекла	291	Электромагнитный клапан карбюратора
181	Концевой выключатель двери пассажира	236	Реле топливного насоса	292	Реле реостата освещения приборов
182	Правый задний фонарь заднего хода	237	Реле включения сдвоенных фар	293	Источник питания основного оборудования
183	Левый задний фонарь заднего хода	238	Реле блокировки впрыска	294	Блок временной задержки системы обогрева заднего стекла
184	Правый габаритный фонарь	239	Наружное зеркало заднего вида с электроприводом и электрообогревом со стороны водителя	295	Блок сигнальных ламп
185	Левый габаритный фонарь	240	Наружное зеркало заднего вида с электроприводом и электрообогревом со стороны пассажира	296	Реле шунтирования цепи противотуманных фар
186	Электронасос гидроусилителя рулевого управления	241	Реостат или шунт регулировки яркости освещения	297	Шунт цепи противотуманных фар
187	Электровентилятор отопителя	242	Кислородный датчик содержания кислорода в отработавших газах	298	Отопитель
188	Электровентилятор системы охлаждения	243	Датчик уровня масла	299	Плата вспомогательных реле
189	Правый задний громкоговоритель	244	Датчик температуры охлаждающей жидкости	300	Плафон освещения на задней балке
190	Левый задний громкоговоритель	245	Датчик наружной температуры	301	Реле узла электронасоса АБС
191	Громкоговоритель в правой передней двери	246	Датчик электромагнитный клапан останова двигателя	302	Реле рулевого управления с адаптивным усилителем
192	Громкоговоритель в левой передней двери	247	Щиток приборов	303	Фонарь освещения рычага селектора АКП
193	Форсунка 1-го цилиндра	248	Датчик включения электровентилятора системы охлаждения двигателя	304	Люк крыши
194	Форсунка 2-го цилиндра	249	Инфракрасный передатчик	305	Электромагнитный регулятор момента опережения
195	Форсунка 3-го цилиндра	250	Датчик скорости	306	Датчик температуры
196	Форсунка 4-го цилиндра	251	Двухфункциональный датчик температуры охлаждающей жидкости	307	Шунт замыкания на «массу» платы вспомогательных реле
197	Форсунка 5-го цилиндра	252	Фильтр радиотелефона	308	Реле времени дегазации
198	Форсунка 6-го цилиндра	253	Правый передний громкоговоритель	309	Многофункциональный звуковой сигнал
199	Указатель уровня топлива	254	Левый передний громкоговоритель	310	Силовой модуль зажигания
200	Заднее стекло с обогревом	255	Сигнальная лампа указателя правого поворота	311	Реле времени плафонов освещения
201	Электродвигатель привода стеклоподъемника задней правой двери	256	Сигнальная лампа указателя левого поворота	312	Реле отключения потребителей электроэнергии
202	Электродвигатель стеклоподъемника стекла левой задней двери	257	ЭБУ системы предпускового подогрева	313	Реле включения топливного насоса
203	Электродвигатель привода стеклоподъемника стекла двери водителя	258	Свечи предпускового подогрева	314	Реле очистителя фар
204	Электродвигатель привода стеклоподъемника двери пассажира	259	Датчик температуры	315	Реле 2-ой скорости очистителя ветрового стекла
205	Датчик давления	260	Коробка предохранителей	316	Реле изменения угла опережения зажигания на 4
206	Трехфункциональный датчик давления кондиционера	261	Аудиосистема	317	Переключатель люка крыши
207	Датчик уровня тормозной жидкости	262	Электровентилятор кондиционера	318	Обогреватель основания карбюратора
208	Модуль электронного зажигания	263	Переключатель очистителя и обогрева заднего стекла	319	Панель управления кондиционером
209	Рычажный переключатель	264	Реле времени центрального замка	320	Главный вентилятор кондиционера
210	Часы	265	Консоль фонаря направленного освещения	321	Регулирующий резистор электровентилятора кондиционера
211	Электродвигатель очистителя заднего стекла	266	Датчики полного открытия и закрытого положения дроссельной заслонки	322	Диод кондиционера и рулевого управления с усилителем
212	Электродвигатель очистителя ветрового стекла	267	Повторитель указателя поворота, правый	323	Диод электромагнитного клапана кондиционера и рулевого управления с усилителем
213	Передний плафон освещения	268	Повторитель указателя поворота, левый	324	Реле сигнализатора о превышении предельной скорости движения
214	Правый задний плафон освещения	269	Выключатель холостого хода	325	ПДУ аудиосистемы
215	Левый задний плафон освещения	270	Термодатчик изменения УОЗ на 8°		
216	Датчик износа тормозных колодок на правом переднем колесе	271	Терморезистор		
217	Датчик износа тормозных колодок на левом переднем колесе	272	Датчик температуры всасываемого воздуха		
		273	Датчик предельной скорости		

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

326	Звуковой сигнализатор превышения скорости	370	Резистор двухтонального звукового сигнала	416	Конденсатор принудительного холостого хода
327	ЭБУ датчика уровня топлива	371	Электромагнитный клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива	417	Реле рециркуляции системы кондиционирования воздуха
328	Левый передний плафон освещения			418	Электроventилилятор обдува датчика температуры в салоне
329	Правый передний плафон освещения	372	ЭБУ открыванием/закрыванием багажного отделения	419	ЭБУ кондиционера
330	Задний прикуриватель	373	ЭБУ регулятора скорости движения	420	Смесительная заслонка
331	Выключатель регулятора скорости движения	374	Переключатель регулировки спинки переднего сиденья	421	Концевой выключатель педали сцепления
332	Переключатель импульсного стеклоподъемника	375	Переключатель регулировки спинки правого переднего сиденья	422	Выключатель 1 скорости движения под рулевым колесом
333	Выключатель сигнализатора о незастегнутом ремне безопасности	376	Переключатель регулировки левого переднего сиденья	423	Выключатель 2 скорости движения под рулевым колесом
334	Термовыключатель	377	Переключатель регулировки правого переднего сиденья	424	Реле превышения заданной частоты вращения коленчатого вала регулятора скорости движения
335	Реле 1-ой скорости группы электроventилираторов системы охлаждения двигателя	378	Переключатель регулировки по высоте подушки левого переднего сиденья	425	Плата АБС
336	Реле 2-ой скорости группы электроventилираторов системы охлаждения двигателя	379	Реле ускоренного холостого хода	426	Электромагнитный клапан ограничения давления наддува
337	Реле 3-ой скорости группы электроventилираторов системы охлаждения двигателя	380	Преобразователь бортового компьютера	427	ЭБУ охранной сигнализации
338	Регулятор давления наддува	381	Карбюратор	428	Главное реле АБС
339	Пусковая форсунка запуска холодного двигателя	382	Реле впускного коллектора	429	Вспомогательное реле АБС
340	Термовыключатель с временной задержкой	383	Датчик температуры воздуха на впуске	430	Блок диодов АБС Bosch
341	Электромагнитный клапан регулирования холостого хода	384	Подогреватель коллектора	431	Выключатель инициализации бортового компьютера
342	Защитное реле давления наддува	385	Сиденье водителя с подогревом	432	Главный электромагнитный клапан АБС
343	Датчик температуры масла	386	Сиденье пассажира с подогревом	433	Ультразвуковой датчик системы охранной сигнализации
344	Пневмонасос регулятора	387	Датчик давления масла на 2 бар	434	Реле давления отсечки АБС
345	Предохранительный электромагнитный клапан системы регулирования	388	Сигнальная лампа включения полного привода	435	Блок электромагнитных клапанов АБС
346	Электромагнитный клапан насоса регулирования	389	Центральный громкоговоритель	436	Блок регулирования АБС
347	Разъем электропитания аудиосистемы	390	Шунт цепи задних противотуманных фонарей	437	Подогреватель блока дроссельной заслонки
348	Верхняя плата переключателя импульсного стеклоподъемника	391	Реле-прерыватель очистителя заднего стекла	438	Концевой выключатель капота
349	Распределитель зажигания	392	Переключатель вывода информации на дисплей бортового компьютера	439	Реле ЭБУ АБС
350	Датчик износа тормозных колодок левого заднего колеса	393	Электромагнитный клапан кондиционера и рулевого усилителя с усилителем	440	Выключатель обогрева сидений
351	Датчик износа накладок тормозных колодок на правом заднем колесе	394	Антенна с электроприводом	441	АКП
352	Электродвигатель 1 наклона спинки левого переднего сиденья	395	Выключатель стоп-сигнала АКП	442	Сирена охранной сигнализации с автономным питанием
353	Электродвигатель 2 регулировки наклона спинки левого переднего сиденья	396	Датчик закрытого положения дроссельной заслонки	443	ЭБУ АКП
354	Электродвигатель регулировки по высоте левого переднего сиденья	397	Электроventилилятор системы предотвращения перегрева двигателя	444	Лампа для чтения карты
355	Электродвигатель регулировки в продольном направлении левого переднего сиденья	398	Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов	445	Балластный резистор топливного насоса
356	Электродвигатель 1 наклона спинки правого переднего сиденья	399	Реле контроля токсичности отработавших газов	446	Лампа подсветки ручки корректора фар
357	Электродвигатель 2 регулировки наклона спинки правого переднего сиденья	400	Диод системы контроля уплаты налоговых сборов	447	Реле включения заднего противотуманного света
358	Электродвигатель подъема правого переднего сиденья	401	Электромагнитный клапан контроля уплаты налоговых сборов	448	Соединительная колодка цепи «+» после замка зажигания
359	Электродвигатель подъема правого переднего сиденья	402	Датчик температуры масла	449	Нагревательный резистор подогревателя дизельного топлива
360	Выключатель речевого синтезатора	403	Вспомогательный электромагнитный звуковой сигнал	450	Реле подогревателя дизтоплива
361	Гидравлический блок АБС	404	Электромагнитный клапан регулирования опережения впрыска ТНВД	451	Датчик температуры подогревателя дизтоплива
362	Плата с жакимми + аккумуляторной батареи	405	Выключатель рычага нагрузки на ТНВД	452	ЭБУ датчика периметрической защиты
363	Компьютер речевого синтезатора	406	Датчик температуры предпускового подогрева	453	ЭБУ датчика объемной защиты
364	Громкоговоритель речевого синтезатора	407	Электродвигатель привода заслонки рециркуляции воздуха	454	Передачик/приемник сигналов объемной защиты
365	Правый высокочастотный громкоговоритель	408	Датчик испарителя	455	Диод электромагнитного клапана системы снижения токсичности отработавших газов
366	Левый высокочастотный громкоговоритель	409	Реле включения насоса гидросилителя рулевого управления	456	Балластное реле топливного насоса
367	Правый концевой выключатель капота	410	Реле принудительного холостого хода	457	Однопозиционный выключатель двери
368	Левый концевой выключатель капота	411	Реле давления кондиционера	458	Фонарь заднего противотуманного света и света заднего хода
369	Водяной насос охлаждения подшипников турбокомпрессора	412	Электромагнитный клапан ускоренного холостого хода	459	Реле-прерыватель очистителя заднего стекла
		413	Блок идентификации сидений с обогревом	460	Выключатель заднего моста
		414	Датчик обнаружения воды в дизтопливе	461	Реле защиты цепи АБС от броска напряжения
		415	Электромагнитный клапан очистителей фар	462	Фонарь освещения номерного знака
				463	Плафон на боковине кузова
				464	Выключатель освещения
				465	Реле времени водяного насоса охлаждения подшипников турбокомпрессора
				466	Шунтирующая коробка

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

467	Реле ближнего света/габаритных огней	513	Выключатель наддува камер эргономического сиденья	555	Электромагнитный клапан системы поддержания высоты кузова
468	Диод ближнего света фар учебного автомобиля	514	Насос наддува камер эргономического сиденья	556	Датчик положения двери задка
469	Выключатель монитора	515	ЭБУ системы запоминания положения сиденья	557	Электродвигатель закрытия двери задка
470	Реле большой скорости работы стеклоочистителя учебного автомобиля	516	ЭБУ системы запоминания положения сиденья	558	Выключатель закрытия двери задка
471	Реле управления электростеклоподъемником	517	Панель программирования и запоминания положения сиденья	559	ЭБУ системы закрытия двери задка
472	Реле отключения аудиосистемы	518	Генераторный датчик управляющих импульсов	560	Выключатель открытия двери задка
473	Выключатель проверки речевого синтезатора	519	Лампа подсветки передней левой двери	561	Компрессор звукового сигнала
474	Реле включения компрессора кондиционера	520	Лампа подсветки передней правой двери	562	Корректор фар
475	Электродвигатель привода заслонки рециркуляции	521	Лампа подсветки задней правой двери	563	Электровентилятор воздухоподогревателя охладителя
476	ЭБУ полноприводной трансмиссией	522	Лампа подсветки задней левой двери	564	Реле включения вентилятора охладителя масла
477	Выключатель 1-ой передачи	523	Лампа освещения двери водителя	565	Блок дроссельной заслонки
478	Насос ускоренного подогрева	524	Лампа освещения передней двери пассажира	566	Тепловое реле времени системы предотвращения перегрева двигателя
479	Датчик температуры охлаждающей жидкости системы ускоренного подогрева	525	Лампа освещения задней правой двери	567	Водяной электронасос
480	Датчик включения электровентилятора нагнетания горячего воздуха	526	Лампа освещения задней левой двери	568	Реле времени водяного электронасоса
481	Вытяжной вентилятор горячего воздуха	527	Переключатель электростеклоподъемника левой задней двери на двери водителя	569	Выключатель режима «кик-даун» 4-ступенчатой АКП
482	Электромагнитный клапан включения полного привода	528	Переключатель электростеклоподъемника правой задней двери на двери водителя	570	Релеэлектромагнитного клапана 1-й ступени
483	Датчик ускорения	529	Центральный плафон	571	Реле электромагнитного клапана 2-й ступени
484	Электромагнитный клапан полноприводной трансмиссии	530	Выключатель регулятора скорости движения	572	Диод рулевого управления с усилителем
485	Многофункциональный переключатель	531	Концевой выключатель педали сцепления регулятора скорости движения	573	Блокирующее реле времени
486	Выключатель сигнальной лампы незастегнутого ремня безопасности пассажира	532	Переключатель электростеклоподъемника двери переднего пассажира на двери водителя	574	Диод водяного электронасоса
487	Электромагнитный клапан экономайзера мощностных режимов	533	Выключатель системы поддержания высоты кузова	575	Разъем регулировки двигателя
488	Датчик температуры	534	Переключатель изменения жесткости подвески	576	Реле разрешения включения системы предотвращения перегрева двигателя
489	Однопозиционный выключатель левой задней двери	535	Сигнальная лампа экономичной/спортивной программы переключения передач	577	ЭБУ радиотелефона
490	Однопозиционный выключатель правой передней двери	536	Розетка для подключения наушников	578	Электромагнитный клапан системы снижения токсичности отработавших газов
491	Однопозиционный выключатель левой передней двери	537	Электродвигатель корректора левой фары	579	Выключатель электромагнитного клапана системы рециркуляции отработавших газов
492	Радиотелефон	538	Электродвигатель корректора правой фары	580	Реле разрешения включения водяного насоса охлаждения подшипников турбокомпрессора
493	Левое заднее сиденье	539	Выключатель лампы освещения моторного отсека	581	Разделительный диод кондиционера и водяного насоса
494	Правое заднее сиденье	540	Электродвигатель рулевого управления с адаптивным усилителем	582	Датчик температуры водяного насоса
495	Правое переднее сиденье	541	Лампа подсветки зеркала в пртивосолнечном щитке	583	Датчик угла поворота рулевого колеса
496	Левое переднее сиденье	542	ЭБУ системы поддержания высоты кузова	584	Реле включения электромагнитной муфты компрессора кондиционера
497	×Датчик продольного ускорения АБС на полноприводных автомобилях	543	ЭБУ амортизаторов с изменяемым усилием	585	Датчик давления в шинах
498	Датчик вертикального ускорения	544	Реле системы поддержания высоты кузова	586	Выключатель аварийной сигнализации
499	Датчик углового ускорения	545	Реле защиты системы поддержания высоты кузова	587	Датчик продольного ускорения АБС
500	Датчик поперечного ускорения	546	Узел компрессора системы поддержания высоты кузова	588	Лампа подсветки зеркала в противосолнечном козырьке водителя
501	ЭБУ системы запоминания положения сидений/наружных зеркал заднего вида	547	Электромагнитный клапан левого заднего амортизатора	589	ТНВД
502	ЭБУ адаптивного усилителя рулевого управления	548	Электромагнитный клапан правого заднего амортизатора	590	Выключатель охранной сигнализации
503	Компьютер декодера	549	Электромагнитный клапан левой передней амортизаторной стойки	591	Датчик температуры каталитического нейтрализатора
504	Правый задний плафон направленного освещения	550	Электромагнитный клапан правой передней амортизаторной стойки	592	ЭБУ температуры каталитического нейтрализатора отработавших газов
505	Левый задний плафон направленного освещения	551	Правый передний датчик высоты кузова	593	Реле защиты рулевого управления с адаптивным усилителем
506	Розетка для подключения дополнительного оборудования	552	Левый передний датчик высоты кузова	594	Диод сигнальной лампы температуры каталитического нейтрализатора
507	Переключатель переднего и заднего противотуманного света и аварийной сигнализации	553	Правый задний датчик высоты кузова	595	Реле включения электронасоса
508	Правый фонарь освещения багажного отделения	554	Левый задний датчик высоты кузова	596	Разделительный диод АБС
509	Левый фонарь освещения багажного отделения			597	Коробка предохранителей в моторном отсеке
510	Датчик запоминания положения сиденья			598	Электромагнитный клапан уменьшения крутящего момента
511	Центральный выключатель освещения салона			599	Самоудерживающееся реле водяного насоса
512	Выключатель плафона направленного освещения			600	Электродвигатель регулятора отопителя
				601	Датчик температуры охлаждающей жидкости в радиаторе отопителя
				602	Реле света заднего хода
				603	Выключатель регулировки рулевой колонки с запоминанием положения
				604	Электродвигатель рулевой колонки с запоминанием положения

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

605	Реле разрешения включения подогрева основания карбюратора	653	Объединенный дисплей часов, температуры наружного воздуха и радиотелефона	700	Реле малой скорости электроventилиатора/система предотвращения перегрева двигателя
606	Реле включения подогрева основания карбюратора	654	Ключ аварийной сигнализации/ключ блокировки оборудования	701	Самоблокирующееся реле насоса системы предотвращения перегрева двигателя
607	Датчик температуры подогрева основания карбюратора	655	Датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя	702	Реле 18-минутной временной задержки выключения водяного насоса системы предотвращения перегрева двигателя
608	Датчик электроventилиатора системы предотвращения перегрева двигателя	656	Электромагнитный клапан ограничения крутящего момента	703	Реле электростеклоподъемника
609	ЭБУ температурой охлаждающей жидкости	658	Узел пневмопривод — электромагнитный клапан регулятора скорости движения	704	Звуковой сигнал охранной сигнализации складной крыши
610	Разъем диагностики АБС	659	Разделяющий диод кондиционера/системы охлаждения	705	Реле электроventилиатора обдува заднего стекла складной крыши
611	Левое ветровое стекло с электрообогревом	660	Датчик температуры отключения кондиционера	706	Выключатель складной крыши
612	Реле обогрева левого ветрового стекла	661	Реле времени управления выключением кондиционера	707	Выключатель системы уборки складной крыши
613	ЭБУ обогрева ветрового стекла	662	ЭБУ навигационной системы	708	Электроventилиатор обдува заднего стекла складной крыши
614	Переключатель импульсного электростеклоподъемника	663	Сдвоенная катушка зажигания № 1	709	Диод системы противодействия крену в цепи насоса гидроусилителя рулевого управления
615	Выключатель обогрева водительского сиденья	664	Сдвоенная катушка зажигания № 2	710	Отдельный предохранитель
616	Выключатель обогрева пассажирского сиденья	665	Сдвоенная катушка зажигания № 3	711	Топливный насос дизельного двигателя
617	Ослабляющий резистор	666	Силовой модуль № 2	712	Радиатор системы охлаждения двигателя в сборе с конденсором
618	Кнопка ввода кода транспондера	667	Датчик хода педали тормоза	713	Разъем для подключения электрооборудования жилого прицепа
619	Пульт инфракрасного дистанционного управления с ультразвуковым датчиком	668	Левый передний датчик вертикального ускорения	714	Разделительный диод кондиционера/системы снижения токсичности отработавших газов на автомобиле с двигателем F8Q
620	Двухдорожечный потенциометрический датчик положения дроссельной заслонки	669	Правый передний датчик вертикального ускорения	715	Интерфейс связи радиотелефона
621	Реле шунта выключателя системы охлаждения двигателя	670	Левый задний датчик вертикального ускорения	716	Правая передняя амортизаторная стойка
622	Реле времени системы предотвращения перегрева двигателя	671	Правый задний датчик вертикального ускорения	717	Левая передняя амортизаторная стойка
623	Электромагнитный клапан дегазации	672	Блок резисторов	718	Правый задний амортизатор
624	Разъем спинки правого заднего сиденья	673	Выключатель блокировки электростеклоподъемников	719	Левый задний амортизатор
625	Разъем спинки левого заднего сиденья	674	Сдвоенный выключатель заднего противотуманного света и обогрева заднего стекла	720	Реле отключения кондиционера
626	Блок ламп подсветки АКП	675	Концевой выключатель педали сцепления	721	ЭБУ и гидроблок АБС в сборе
627	Выключатель регулятора скорости	676	Концевой выключатель педали акселератора	722	Сдвоенный выключатель ветрового и заднего стекол
628	Датчик скорости движения рулевого управления с адаптивным усилителем	677	Двухходовой насос омывателя	723	Диод автоматического сцепления
629	Реле обогрева правого ветрового стекла	678	Термовыключатель системы рециркуляции отработавших газов	724	Узел электронасоса автоматического сцепления
630	Правое ветровое стекло с электрообогревом	679	Помехоподавительный конденсатор	725	Электромагнитный клапан автоматического сцепления
631	Модуль температуры наружного воздуха	680	Свеча предпускового подогрева 1-го цилиндра	726	Датчик включенной передачи
632	Свечи предпускового подогрева 1-го и 3-го цилиндров	681	Свеча предпускового подогрева 2-го цилиндра	727	Датчик положения сцепления
633	Свечи предпускового подогрева 2-го и 4-го цилиндров	682	Свеча предпускового подогрева 3-го цилиндра	728	Датчик положения рычага переключения передач
634	Датчик положения педали сцепления	683	Свеча предпускового подогрева 4-го цилиндра	729	Датчик положения педали акселератора
635	Реле времени запрещения включения компрессора кондиционера	684	Лазерный проигрыватель	730	ЭБУ автоматического сцепления
636	Разделяющий диод стоп-сигнала	685	Электромагнитные клапаны регулятора скорости движения	731	Реле времени обогрева ветрового стекла 732. Выключатель ограничителя скорости движения
637	Разъединяющий диод стоп-сигнала/сцепления	686	Реле электромагнитного клапана рулевого управления с усилителем	733	ЭБУ звукового сигнализатора превышения заданной скорости и невыключенного наружного освещения
638	Реле звукового сигнала/сигнальная лампа (учебный автомобиль)	687	Блок диодов	734	Переключатель импульсного стеклоподъемника со стороны водителя
639	Дополнительный стоп-сигнал	688	Датчик уровня и датчик температуры масла	735	Звуковой сигнализатор о незастегнутых ремнях безопасности
640	Усилительное реле тягового реле стартера	689	Выключатель питания подушек безопасности и регулятора скорости движения	736	Магнитометр
641	Разъединяющий диод/система охлаждения/цепь временной задержки	690	Реле электронного термостата	737	Датчик сигнализации скорости движения (Volvo)
642	Разъединяющий диод/кондиционер/система предварительного подогрева	691	Дисплей навигационной системы	738	Датчик подъема иглы форсунки
643	Резистор системы предотвращения перегрева	692	Трубка радиотелефона	739	Датчик уровня жидкости в бачке омывателя фар
644	ЭБУ регулируемой подвески	693	Громкоговоритель радиотелефона	740	Разделительный диод цепей «+» до замка зажигания/«+» потребителей электроэнергии
645	ЦЭКБС	694	Левый жиклер омывателя ветрового стекла с обогревом	741	Высотный корректор
646	Реле обогрева ветрового стекла	695	Правый жиклер омывателя ветрового стекла с обогревом	742	Электромагнитный клапан прекращения регулирования опережения впрыска в сторону уменьшения
647	Обогреватель ветрового стекла	696	Шунт	743	Барометрическое реле
648	Диод системы впрыска	697	Изолирующий диод цепей «+» после замка зажигания/потребителей электроэнергии		
649	Шаговый электродвигатель	698	Изолирующий диод цепей потребителей электроэнергии/«+» после замка зажигания		
650	Сигнальная лампа обогрева сидений	699	Шунт регулятора скорости на автомобилях с АКП		
651	Щиток приборов				
652	Реле включения кондиционера через ЭБУ				

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

744	Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов/реле питания ЭБУ системы пред- и послепускового подогрева	810	Правое заднее обогреваемое окно боковины кузова	873	Электродвигатель привода правой заслонки распределения потоков воздуха
745	Реле управления подогревом дизтоплива	811	Левое заднее обогреваемое окно боковины кузова	874	Электродвигатель привода левой заслонки распределения потоков воздуха
746	Датчик положения распределительного вала	813	Каскад усиления мощности системы зажигания № 1	875	Электродвигатель правого вентилятора подачи воздуха
747	Переключатель левого заднего сиденья	814	Каскад усиления мощности системы зажигания № 2	876	Электродвигатель левого вентилятора подачи воздуха
748	Переключатель правого заднего сиденья	815	Левое устройство включения левой подушки безопасности пассажира	877	Электродвигатель привода правой заслонки смещения воздушных потоков
749	Переключатель подголовника левого переднего сиденья	817	Плата 2-х реле обогрева ветрового стекла	878	Электродвигатель привода левой заслонки смещения воздушных потоков
750	Реле системы обеспечения безопасности детей	818	Реле разрешения включения водяного насоса системы ускоренного подогрева	879	Плата реле стеклоподъемника левой задней двери
751	Реле № 1 после замка зажигания.	819	Электромагнитный клапан пускового устройства	880	Плата реле стеклоподъемника правой задней двери
752	Реле № 2 после замка зажигания.	821	Электродвигатель открытия заднего стекла	881	Плата реле стеклоподъемника двери переднего пассажира
753	Реле насоса омывателя фар	822	Выключатель распашной двери	882	Выключатель блокировки крышки отделения для уборки складной крышки
754	Интерфейс электро- и гидравлической систем	825	Выключатель противобуксовочной системы и программ переключения передач экономичная/спортивная	883	Замок крышки отделения для уборки складной крыши
755	Выключатель противобуксовочной системы	826	Аудиосистема	884	Модуль устанавливаемого по заказу багажника
756	ЭБУ подушек безопасности	831	Панель управления климатической установкой со стороны водителя	885	ЭБУ складной крыши
757	Преднатяжитель ремня безопасности водителя	832	Панель управления климатической установкой со стороны пассажира	886	Антенный усилитель
758	Преднатяжитель ремня безопасности пассажира	833	Топливный насос и датчик уровня в сборе	890	Реле включения электромагнитного клапан горелки
759	Однопозиционный выключатель крышки багажника	834	ЭБУ компрессора системы поддержания высоты кузова	891	Реле включения горелки
760	Выключатель обогрева заднего и ветрового стекол	835	Реле давления автоматического сцепления	892	Электромагнитный клапан горелки
761	Реле разгрузки генератора	837	Реле отключения сигнальной лампы зарядки аккумуляторной батареи	893	Форсунка
762	Реле электронасоса автоматического сцепления	838	Реле отключения обмотки возбуждения регулятора напряжения	897	Резистор противотуманной фары
763	Звуковой сигнализатор неисправности автоматического сцепления	839	Выпрямительный диод ЭБУ системы впрыска, автоматического сцепления, электродвигателя регулятора холостого хода	898	Дополнительная свеча подогрева
764	Реле питания поршневого компрессора и электромагнитного клапана поршневого компрессора	840	Реле времени отключения сигнальной лампы заряда аккумуляторной батареи	899	Подушка безопасности водителя
765	Электродвигатель поршневого компрессора	841	Электродвигатель привода левого заднего бокового стекла	900	Электровентилятор отсека аккумуляторных батарей
766	Электромагнитный клапан поршневого компрессора	842	Электродвигатель привода правого заднего бокового стекла	901	ЭБУ прибора для проверки изоляции
768	Электромагнитный клапан регулирования длины впускного трубопровода	843	Выключатель обогрева стекол боковины кузова	902	Контактный выключатель крышки контейнера для аккумуляторных батарей
769	Датчик температуры отключения кондиционера	845	Подушка безопасности пассажира № 2	903	Электромагнитный переключатель
771	Модуль сигнализации о незакрытых открывающихся элементах кузова и непристегнутых ремнях безопасности	850	Датчик крутящего момента электро-усилителя рулевого управления	904	Тяговый электродвигатель
772	Реле подогревателя	852	Реле времени электрических стеклоподъемников	905	Электровентилятор обдува тягового электродвигателя
773	Отопитель	853	Реле «+» после замка зажигания, «+» до замка зажигания	906	Выключатель сигнальной лампы минимального остатка топлива в баке отопителя
774	Блок питания преднатяжителя	854	Одновременное управление электростеклоподъемниками	907	Вакуумный насос
775	Автоматическая коробка передач (Volvo)	855	Электромагнитный клапан отсечки подачи топлива с кодом электронной системы противоугонной блокировки запуска двигателя	908	Датчик падения тормозного усилия 0,5 бар
776	Вспомогательное реле реле блокировки	858	Реостат регулировки яркости освещения	909	Дозирующий насос отопителя
777	Плата предохранителей защиты цепей питания	860	Поворотный диск под рулевым колесом	910	Реле электровентиляторов контейнера для аккумуляторных батарей
778	Модуль катушки зажигания с четырьмя выводами	861	Подушка безопасности пассажира	911	Реле отключения цепи зарядки
779	Многофункциональный переключатель АКП	863	Реле питания двухфункциональной антенны	912	Термовыключатель зарядки цепи
780	Датчик скорости вращения турбины (АКП) или датчик скорости движения	866	ЭБУ системы впрыска дизельного двигателя	913	Датчик температуры в контейнере для аккумуляторных батарей
781	Датчик давления в напорной магистрали	869	Изолирующий диод в левой передней двери	914	Реле управления электромагнитными выключателями
783	Блок 2-х силовых реле	870	Изолирующий диод в правой передней двери	915	Реле неисправности в контейнере для аккумуляторных батарей
784	Блок 2-х реле управления	871	Разделительный диод системы поддержания высоты кузова и выключателя задней двери	916	Зарядная вилка
799	Датчик расхода воздуха системы впрыска топлива			917	Преобразователь переменного тока в переменный
800	Реле управления импульсного модулятора			918	Выключатель аварийной остановки
804	Реле защиты (X54)			919	Переключатель направления движения вперед/назад
805	Реле обогрева ветрового стекла			920	Потенциометр торможения
806	Система охлаждения автомобиля с однообъемным кузовом			921	Потенциометр акселератора
807	Реле времени системы рециркуляции отработавших газов			922	Реле электровентилятора обдува тягового электродвигателя
809	Подушка безопасности пассажира			923	Выключатель отопителя
				924	Сигнальная лампа отопителя
				925	Автономный отопитель
				926	Дисплей электрического модуля управления

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

927	Датчик удара	952	Электромагнитный клапан остановки дизеля и электромеханизм регулирования опережения впрыска	991	Правый задний потенциометрический датчик
928	Датчик тока аккумуляторных батарей	957	Приемоответчик	992	Селектор АКП
929	Бортовое вентилируемое зарядное устройство	958	Выпрямительный диод звуковой сигнализации через реле с электронным возвратом заднего противотуманного света	993	Сигнальный светодиод (электрического) состояния
930	Статический преобразователь	959	Выпрямительный диод звуковой сигнализации через щиток приборов	994	Выключатель отключения объемной защиты
931	Громкоговоритель блока проверки электрооборудования	960	Реле повторной инициализации задних противотуманных фонарей	995	Электронный тахометр
932	Потенциометр цепи управления направлением движения	970	Замок ремня безопасности	996	Имитатор форсунок двигателя, работающего на сжиженном газе
933	Реле давления в цепи управления вакуумным насосом	972	Пульт управления навигационной системой «Сатпап»	997	ЭБУ системы питания сжиженным газом
934	Реле принудительного включения на малую скорость электровентилятора салона	973	Блок спутниковой системы навигации	998	Серводвигатель управления расходом газа системы питания сжиженным газом
935	Реле программирования режима обогрева	974	Антенна спутниковой системы навигации	999	Переходник системы зажигания для работы на сжиженном газе
936	Кронштейн зарядной вилки	975	Проигрыватель компакт-дисков	1000	Регулятор давления системы питания сжиженным газом
937	Электровентилятор преобразователя	976	Устройство управления интерфейсом пользователя (блок ММ)	1001	Указатель уровня сжиженного газа
938	Тяговая аккумуляторная батарея	977	Цепь включения водяного насоса от аккумуляторной батареи	1002	Электромагнитный клапан системы питания сжиженным газом на баллоне
939	ЭБУ автономным отопителем	978	Электродвигатель блокировки лючка зарядного разъема	1003	Переключатель питания двигателя газ/бензин
940	Интерфейс датчика уровня топлива	979	Подогреватель трубопровода системы вентиляции картера	1004	Реле управления сигналом кислородного датчика
941	Высоковольтный предохранитель	980	Коробка реле свечей предпускового подогрева дизельного двигателя	1006	Переходник системы питания сжиженным газом
942	Микровыключатель высоковольтного предохранителя	981	Форсунка с встроенным датчиком подъема иглы	1015	Реле времени системы предупреждения остановки двигателя
943	Реле тестирования сигнальных ламп	983	Реле питания ЭБУ системы впрыска дизельного топлива	1024	Указатель уровня топлива (автомобиль с системой питания сжиженным газом)
944	Термовыключатель тягового двигателя	984	ЭБУ уровня нагрузки		
945	Датчик температуры автономного отопителя	989	ЭБУ регулировки фар с газоразрядными лампами		
946	Блок проверки электрооборудования	990	Правый передний потенциометрический датчик		
947	Сигнальная лампа зарядки				
948	Выключатель гидроцилиндра уборки складной крыши				
949	Выключатель гидроцилиндра привода последней дуги складной крыши				
950	Выключатель главного гидроцилиндра привода складной крыши				
951	Узел электронасоса складной крыши с электроприводом				

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РАЗЪЕМОВ СОЕДИНЕНИЯ ЖГУТОВ ПРОВОДОВ

R1	Приборная панель/правая задняя часть автомобиля	R54	Воздуховод системы отопления/механическая КП	R97	Кожух отопителя/очиститель ветрового стекла
R2	Приборная панель/левая задняя часть автомобиля	R55	Концевой выключатель капота/воздуховод системы отопления	R98	Правый лонжерон/омыватель-очиститель фар
R3	Приборная панель/дверь водителя	R56	Капот/двигатель	R99	Приборная панель/отопитель
R4	Приборная панель/дверь пассажира	R57	Основание кузов/система впрыска	R100	АБС/левый лонжерон
R5	Приборная панель/воздуховод системы отопления	R58	Электровентилятор системы охлаждения двигателя/правый лонжерон	R101	Правый лонжерон/правая фара
R6	Приборная панель/скоба	R59	Воздуховод системы отопления/система впрыска	R102	Левый лонжерон/левая фара
R7	Приборная панель/аудиоустановка	R60	АБС/правый лонжерон	R103	Крышка багажника/цепь управления крышкой багажника
R8	Приборная панель/правая часть крыши	R61	Регулятор скорости движения/правый лонжерон	R104	Воздуховод системы отопления/катушка зажигания
R9	Приборная панель/передняя панель кузова	R62	Система впрыска/регулятор скорости	R105	Шунт обогревателя заднего стекла/кузов автомобиля
R10	Приборная панель/правый лонжерон	R63	Левый лонжерон/система впрыска	R106	Передняя часть двигателя/бампер
R11	Приборная панель/левый лонжерон	R64	Система впрыска/плата АКП	R107	Приборная панель/передняя часть двигателя
R12	Правая задняя часть кузова/правая задняя дверь	R65	Система впрыска/воздуховод системы отопления	R108	Приборная панель/консоль
R13	Левая задняя часть кузова/левая задняя дверь	R66	Система впрыска/правый лонжерон	R109	Правая задняя часть кузова/фонарь освещения номерного знака
R14	Правая задняя часть кузова/правая дверь задка	R67	Передняя часть автомобиля/двигатель	R110	Двигатель/навесное оборудование передней части двигателя
R15	Левая задняя часть автомобиля/левая часть двери задка	R68	Система впрыска/датчики температуры	R111	Приборная панель/навесное оборудование передней части двигателя
R16	Левая задняя часть кузова/задняя поперечина	R69	Кузов автомобиля/АБС	R112	Передняя часть двигателя/кузов
R17	Воздуховод системы отопления/двигатель	R70	Система впрыска/водяной насос охлаждения подшипников турбокомпрессора	R113	Кузов, аккумуляторная батарея, проводка соединения двигателя с «массой»/кузов
R18	Воздуховод системы отопления/+ аккумуляторной батареи	R71	Регулятор скорости движения/воздуховод системы отопления	R114	Массовая шина: двигатель — аккумуляторная батарея — кузов/двигатель
R19	Воздуховод системы отопления/«масса» двигателя	R72	Приборная панель/антенна с электроприводом	R115	Двигатель/электропроводка двигателя
R20	Двигатель/система зажигания	R73	Электровентилятор системы охлаждения двигателя полностью/электронная система зажигания	R116	Двигатель/топливный насос
R21	Двигатель/электровентилятор системы охлаждения	R74	Двигатель/двухфункциональный датчик давления масла	R117	Правая задняя часть кузова/левая задняя дверь
R22	Двигатель/АКП	R75	«Масса» электровентилятора системы охлаждения	R118	Правая задняя часть кузова/кузов автомобиля
R23	Двигатель/система снижения токсичности отработавших газов	R76	двигателя/электровентилятор	R119	Передняя левая часть кузова/охранная сигнализация люка крыши
R24	Двигатель/система впрыска	R77	Левый боковой повторитель указателя поворота/левая фара	R120	Ниша воздухозаборника/охранная сигнализация такси
R25	Двигатель/«+» аккумуляторной батареи	R78	Правый боковой повторитель указателя поворота/правая фара	R121	Передняя правая часть кузова/люк крыши
R26	Двигатель/«масса» двигателя	R79	Дополнительная фара/левый лонжерон	R122	Приборная панель/противотуманные фары
R27	Двигатель/правый лонжерон	R80	Форсунки/система впрыска	R123	Скоба/аудиоустановка
R28	Двигатель/левый лонжерон	R81	Воздуховод системы отопления/АБС	R124	Приборная панель/шунт аудиоустановки
R29	Система предотвращения перегрева двигателя после остановки	R82	Воздуховод системы отопления/левый лонжерон	R125	Радиоустановка/шунт аудиосистемы
R30	Скоба/правое переднее сиденье	R83	Двигатель/кондиционер	R126	Электровентилятор системы охлаждения двигателя/реле отключения кондиционера
R31	Скоба/левое переднее сиденье	R84	Дополнительная фара/правый лонжерон	R127	Система впрыска/реле отключения кондиционера
R32	Передняя панель/омыватель-очиститель фар	R85	Система вентиляции салона/система впрыска	R128	Кузов/«масса» электровентилятора системы охлаждения двигателя
R33	Передняя панель/бампер	R86	Воздуховод системы отопления/АБС	R129	Кузов/компрессор звукового сигнала
R34	Двигатель/панель приборов	R87	Воздуховод системы отопления/очистители фар	R130	Левый лонжерон/компрессор
R35	Педальный узел/приборная панель	R88	Воздуховод системы отопления/двигатель фар	R131	Электропроводка двигателя/компрессор
R36	АБС/приборная панель	R89	Левый лонжерон/диод стартера	R132	Приборная панель/постоянный ближний свет фар
R37	Двигатель/система впрыска	R90	Приборная панель/датчик износа тормозных колодок	R133	Левая передняя часть кузова/электромагнитный клапан продувки адсорбера
R38	Приборная панель/левая часть крыши	R91	Воздуховод системы отопления/система вентиляции салона	R134	Приборная панель/дополнительная электропроводка для прицепа
R39	Левая задняя часть кузова/задняя поперечина	R92	Воздуховод системы отопления/отопитель	R135	Дополнительная электропроводка в задней правой части кузова/приборная панель
R40	Правая задняя часть кузова/задняя поперечина	R93	Воздуховод системы отопления/кондиционер	R136	Задняя левая дверь/дополнительная электропроводка в правой задней части кузова
R41	Задняя поперечина/дверь задка	R94	Воздуховод системы отопления/реле балластной катушки	R137	Правая задняя дверь/дополнительная электропроводка в правой задней части кузова
R42	Передняя панель/указатель правого поворота	R95	Воздуховод системы отопления/АКП	R138	Воздуховод системы отопления/АБС
R43	Передняя панель/указатель левого поворота	R96	Правая задняя часть кузова/подкачивающий топливный насос	R139	Двигатель/АБС
R44	Приборная панель/«массовая» шина правой стороны кузова				
R45	Приборная панель/«массовая» шина левой стороны кузова				
R46	Двигатель/«масса» кузова				
R47	Передняя панель/«массовая» шина правой стороны кузова				
R48	Передняя панель/массовая шина левой стороны кузова				
R49	Правая задняя часть кузова/«масса» правой задней части кузова				
R50	Правая задняя часть кузова/«масса» левой задней части кузова				
R51	Двигатель/«масса» двигателя				
R52	Кузов/«масса» двигателя				
R53	Кузов/«масса» кузова				

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РАЗЪЕМОВ СОЕДИНЕНИЯ ЖГУТОВ ПРОВОДОВ

R140	Плата АКП/АКП	R194	Подкачивающий топливный насос/правое заднее крыло	R245	Дверь задка/заднее стекло с электрообогревом
R141	Плафон освещения/передняя часть двигателя	R195	Разъем очистителя заднего стекла (L)	R249	АКП А4/датчик давления в магистрали
R142	Двигатель/ТНВД	R196	Разъем датчика уровня тормозной жидкости	R250	Дверь задка/фонарь освещения номерного знака
R143	Правый боковой повторитель указателя поворота/правый лонжерон	R197	Выключатели обогрева сидений/панель приборов	R251	Приборная панель/радиотелефон
R144	Левый боковой повторитель указателя поворота/левый лонжерон	R198	Разъем потолочной консоли	R254	Приборная панель/шина воздухозабора
R145	Плата АКП/балластная катушка	R199	Передняя поперечина/правое крыло	R255	АБС/шина воздухозабора
R146	Приборная панель/переднее сиденье	R200	Дверь задка/электродвигатель привода двери задка	R256	Ветровое стекло с электрообогревом/ниша воздухозабора
R147	Бампер/левое переднее крыло	R201	Салон/фонарь освещения вещевого ящика	R259	Салон/задний бампер
R148	Электровентилятор системы охлаждения/левое переднее крыло	R202	Правая задняя часть кузова/разъем третьего стоп-сигнала	R261	Салон/панель приборов
R149	Двигатель/левое переднее крыло	R203	Салон/прикуриватель	R262	Салон/фонарь освещения моторного отсека
R150	Салон/левое переднее крыло	R204	Двигатель/шунт кислородного датчика	R263	Салон/АКП
R151	Двигатель/правое переднее крыло	R205	Шунт насоса омывателя фар/передняя поперечина	R264	Салон/правая дверь задка
R152	Салон/левое переднее крыло	R206	Салон/лампа освещения моторного отсека	R265	Салон/передняя панель
R153	Салон/дверь водителя	R207	Левая фара/дополнительная фара	R266	Салон/дополнительная фара
R154	Салон/дверь пассажира	R208	Левое переднее крыло/ветровое стекло с электрообогревом	R267	Салон/система поддержания высоты кузова
R155	Салон/левая задняя дверь	R209	Разъем электромагнитного клапана управляемой подвески	R269	АБС/указатель уровня топлива
R156	Салон/правая задняя дверь	R210	Приборная панель/бампер	R270	Салон/пассажирское кресло с подогревом
R157	Салон/дверь задка	R211	Педальный узел/воздуховод системы отопления	R271	Салон/водительское кресло с подогревом
R158	Салон/правая часть крыши	R212	Двигатель/салон (автомобиль с однообъемным кузовом)	R275	Салон/электровентилятор
R159	Салон/скоба	R213	Датчик скорости рулевого управления с адаптивным усилителем/салон	R276	Салон/прицеп
R160	Разъем АКП/система впрыска	R214	Скоба/разъем скобы	R277	Салон/преднатяжитель ремня безопасности водителя
R161	Система впрыска/масляно-воздушный охладитель	R215	Разъем скобы/сиденья с обогревом	R278	Салон/преднатяжитель ремня безопасности пассажира
R162	Сиденье с запоминанием положения/датчики	R217	Разъем датчика уровня топлива/салон	R279	Салон/разъем дисплея аудиоустановки
R163	Система впрыска топлива/промежуточный разъем выключателя дроссельной заслонки	R218	Топливный насос/разъем топливного насоса	R280	Задняя часть автомобиля/складная крыша
R164	Электровентилятор системы охлаждения двигателя/приборная панель	R219	Приборная панель/левая задняя дверь	R281	Дверь задка/электродвигатель привода двери задка
R165	Электровентилятор системы охлаждения двигателя/топливный насос	R220	Приборная панель/правая задняя дверь	R282	Тяговый электродвигатель/автономный отопитель
R166	Двигатель/датчик износа тормозных колодок	R221	Приборная панель/салон объемного кузова	R283	Тяговый электродвигатель/отсек аккумуляторной батареи
R167	Воздуховод системы отопления/система зажигания	R222	Правая задняя часть кузова/амортизаторы с изменяемой жесткостью	R284	Тяговый электродвигатель/розетка заряда аккумуляторной батареи
R168	Двигатель/фонари заднего хода	R223	Разъем датчика положения дроссельной заслонки	R285	Приборная панель/переключатель направления движения
R169	Задние фонари/регулятор тормозных сил	R224	Соединение с «массой» цепи регулирования УОЗ по признаку детонации	R286	Промежуточный разъем датчика температура каталитического нейтрализатора/панель приборов
R170	Фонари заднего хода/фонари освещения номерного знака	R225	Приборная панель/педальный узел инструктора учебного автомобиля	R288	Питание высоким напряжением/блок проверки электрооборудования
R171	Стояночный тормоз/воздуховод системы отопления	R226	Разъем электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов и пускового устройства дизельного двигателя	R289	Распределение высоковольтного напряжения/преобразователь
R172	Стеклоомыватель/приборная панель	R227	Передняя панель/разъем омывателей фар	R291	Салон/триггер
R173	Приборная панель/консоль	R228	Салон/выключатель режима «кик-даун»	R292	Панель приборов/подушка безопасности
R174	Воздуховод системы отопления/аудиоустановка	R229	Панель приборов/промежуточный разъем обогрева сопел омывателя ветрового стекла	R298	Салон/дополнительное радиооборудование
R175	Кожух отопителя/разъем АКП	R230	Разъем радиотелефона	R301	Приборная панель/плафон освещения
R176	Панель приборов/вещевой ящик	R231	Плафоны освещения/зеркало в потивосолнечном козырьке	R442	Сирена/правое переднее крыло
R177	Левая задняя часть кузова/разъем воздуховода системы отопления	R232	Левая задняя часть кузова/правая задняя часть кузова	R495	Салон/преднатяжитель ремня безопасности пассажира
R178	Разъем кожуха отопителя/дверь багажного отделения	R233	Разъем для подключения электрооборудования жилого прицепа	R496	Салон/сигнальная лампа незастегнутого ремня безопасности
R179	АБС/левое переднее крыло	R234	Приборная панель/датчики ускорения	R620	Левая задняя часть автомобиля/разъем левой двери задка
R180	Салон/электропроводка рулевого управления с усилителем и регулируемой подвески	R237	АБС в моторном отсеке/АБС под днищем автомобиля	R621	Разъем левой двери задка/левая дверь задка
R181	Салон/педальный узел	R240	Ветровое стекло с электрообогревом/приборная панель	R757	Салон/преднатяжитель ремня безопасности водителя
R182	Салон/аудиоустановка	R243	Правая задняя дверь/электропроводка в задней левой части кузова	R758	Салон/преднатяжитель ремня безопасности пассажира
R183	Салон/АБС	R244	Левая задняя часть кузова/крышка багажника	R900	Приборная панель/воздуховод дополнительной системы отопления
R184	Система регулирования обогащения смеси на холостом ходу/двигатель			R981	Салон/регулятор скорости движения датчики
R185	Фонари освещения номерного знака/промежуточная электропроводка к фонарям освещения номерного знака			R982	Регулятор скорости движения/задние датчики
R186	Приборная панель/разъем противотуманных фар			RA	Передняя часть двигателя/приборная панель
R187	Салон/центральный плафон				
R188	Карбюратор/двигатель				
R189	Бампер/левое переднее крыло				
R190	Правое переднее крыло/регулятор скорости движения				
R191	Передняя панель/омыватели фар				
R192	Разъем электровентилятора системы предотвращения закипания охлаждающей жидкости/двигатель				
R193	Разъем дверь багажного отделения/правое заднее крыло				

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РАЗЪЕМОВ СОЕДИНЕНИЯ ЖГУТОВ ПРОВОДОВ

RB	Передняя часть двигателя/датчик положения распределительного вала	RK	Приборная панель/охранная сигнализация	RW	Правая сторона салона/крышка лючка наливной горловины
RC	Передняя панель/омыватели фар	RL	ЭБУ системой поддержания высоты кузова/узел компрессора	RX	Моторный отсек/разъем правого датчика износа тормозных колодок
RD	Передняя часть двигателя/ЭБУ двухтонального звукового сигнала	RM	Панель приборов/дополнительная проводка в правой части салона (системы поддержания высоты кузова)	RY	Моторный отсек/промежуточный разъем датчика износа тормозных колодок левого колеса
RE	Приборная панель/электроventильатор	RN	Левая задняя часть кузова/разъем третьего стоп-сигнала	RZ	Моторный отсек/дополнительный разъем проводки прицепа
RF	Пульт управления/электроventильатор	RP	Салон/система впрыска	RBA	Потолочная консоль/люк крыши
R6	Приемник инфракрасного излучения/дополнительная электропроводка охранной сигнализации	RQ	Салон/двигатель	RBC	Автономный отопитель/двигатель
RH	Двигатель/электромагнитный клапан регулирования опережения впрыска	RS	Передняя панель/правая фара	RBD	Передняя часть кузова/крышка зарядного разъема
RI	Левый лонжерон/электропроводка электромагнитного клапана продувки адсорбера	RT	Передняя панель/левая фара	RBE	Корпус дроссельной заслонки/двигатель
RJ	Правый лонжерон/дополнительная проводка охранной сигнализации	RU	Двигатель/генератор	RBF	Кислородный датчик/двигатель
		RV	Топливный насос/датчик уровня топлива	RBG	Силовой модуль зажигания/двигатель


ТОЧКИ СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ»

M1	«Масса» правой передней стороны автомобиля	MAC	«Масса» верхнего кронштейна крепления КП	MS	«Масса» кронштейна крепления узла электронасоса
M2	«Масса» левой передней стороны автомобиля	MAD	«Масса» датчика уровня топлива и топливного насоса	MT	Электрическая «масса» аудиосистемы
M3	«Масса» коробки передач	MAN	«Масса» АБС	MU	«Масса» решетки
M4	«Масса» кузова автомобиля	MA	Электрическая «масса» правой передней стороны автомобиля	MV	«Масса» аудиосистемы
M5	«Масса» двери задка	MB	Электрическая «масса» левой передней стороны автомобиля	MW	Электрическая «масса» передней части автомобиля
M6	«Масса» правого заднего фонаря	MC	«Масса» АКП	MX	«Масса» радиотелефона
M7	«Масса» левого заднего фонаря	MD	Электрическая «масса» задней полки	MY	Электрическая «масса» заднего багажного отделения
M8	«Масса» системы впрыска	ME	«Масса» каркаса кузова	MZ	Электрическая «масса» левой задней панели задка
M9	«Масса» правой передней стойки	MF	Электрическая «масса» правой задней стороны автомобиля	NA	Электронная «масса» правой передней стойки
M10	«Масса» левой передней стойки	MG	Электрическая «масса» задней левой стороны автомобиля	NB	Электронная «масса» воздуховода системы отопления
M11	«Масса» приборной панели	MH	Электрическая «масса» двигателя	NC	Электронная «масса» левой передней стойки
M12	«Масса» кронштейна крепления рулевого механизма	MJ	Электрическая «масса» передней правой стойки	ND	Электронная «масса» АБС
M13	«Масса» скобы	MK	Электрическая «масса» передней левой стойки	NE	Электронная «масса» левой задней стороны автомобиля
M14	«Масса» кронштейна звукового сигнала	ML	Электрическая «масса» аккумуляторной батареи	NF	Электронная «масса» двигателя
M15	«Масса» воздуховода системы отопления	MM	Электрическая «масса» кронштейна крепления рулевой колонки	NH	Электронная «масса» передней стойки
M16	Двигатель/«масса» кузова	MN	Электрическая «масса» скобы	NJ	Электронная «масса» правой передней стойки
M17	Кузов/«масса» двигателя	MP	Электрическая «масса» держателя звукового сигнала	NQ	Электронная «масса» воздуховода системы отопления
M18	«Масса» АБС	MQ	Электрическая «масса» воздуховода системы отопления	NR	Электронная «масса» двигателя
M19	Электронная «масса» АБС	MR	Электронная «масса» КП		
M20	«Масса» элемента обогрева заднего стекла				
M21	Электронная «масса» электронной системы зажигания со статическим распределением высокого напряжения при увеличении УОЗ в сторону опережения				
MAA	Электрическая «масса» корпуса ЭБУ				


ФУНКЦИЯ ИЛИ ЭЛЕКТРОПРИБОР	№ СХЕМЫ
АБС	38, 39
ЦЕПЬ ПИТАНИЯ «+» ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ	13-21, 36, 37
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ	40, 41
КОНДИЦИОНЕР	52-54
ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	42, 43
ЦЕПЬ ПИТАНИЯ «+» ДО ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ	22-31
ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	75, 76
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ	175
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖИЛОГО ПРИЦЕПА	46
ЦЕПЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ	56-58
ПРИКУРИВАТЕЛЬ	47
ЧАСЫ	166-173
ДАТЧИК АВАРИЙНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ	103-105
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	156-163
ПЛАФОН	77-82
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ	140-147
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	153-155
СИСТЕМА ПРЕД- И ПОСЛЕПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ	148, 149
БЛИЖНИЙ СВЕТ ФАР	95-98
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	101,102
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА НЕЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ	44,45
ЦЕПИ СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ»	1-12
СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ	59-62
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕМ	74
ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	64, 65, 67, 165
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ	113
КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ	118-130
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ	88
УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА	114
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	175
КОРРЕКТОР ФАР	164
ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	64, 65, 67, 165
ЭЛЕМЕНТ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА	63-66

ФУНКЦИЯ ИЛИ ЭЛЕКТРОПРИБОР	№ СХЕМЫ
ОТОПИТЕЛЬ	51-55
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ	50
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ	48, 49
СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА	106-112
ЩИТОК ПРИБОРОВ	166-173
ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА	77-82
ДАЛЬНИЙ СВЕТ ФАР	95-98
«+» ПИТАНИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	32-35
ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА	115-117
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА	176-178
АУДИОСИСТЕМА	150-152
ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ	86,87
РЕЛЕ	131-138
СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА	89-94
ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ	40, 41, 139
ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ	95-98
ЦЕПЬ СТАРТЕРА	68-73
СТОП-СИГНАЛ	99, 100
ТЕЛЕФОН	174
ПРИЕМОТВЕТЧИК	48, 49
ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО И ЗАДНЕГО СТЕКОЛ	83-85




APPLICATION: F / K
RMD

APPLICATION: F / K / TAILGATE




APPLICATION: F / K / 180° HINGED DOORS




APPLICATION: F / K


D7F 710 / MANUAL GEARBOX / AC / PAS / MANUAL STEERING



APPLICATION: F / K


D7F 710 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER / PAS / MANUAL STEERING






APPLICATION: F / K

E7J 632 / MANUAL GEARBOX / AIR CONDITIONING




APPLICATION: F / K

E7J 632 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER




APPLICATION: F / K

E7J 780 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER / INCREASED PAYLOAD




APPLICATION: F / K

FBQ 630 / AIR CONDITIONING / PAS / MANUAL STEERING




APPLICATION: F / K
F8Q 630 / BASIC HEATER



APPLICATION: F / K


F8Q 662 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER




12099


12

APPLICATION: F / K
LHD




APPLICATION: F / K
RHO






APPLICATION: F / K


E7J 632 / MANUAL GEARBOX / AIR CONDITIONING






APPLICATION: F / K

E7J 632 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER




APPLICATION: F / K

E7J 780 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER / INCREASED PAYLOAD





APPLICATION: F / K

F8Q 630 / AIR CONDITIONING / PAS / MANUAL STEERING




APPLICATION: F / K
F8Q / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER






APPLICATION: F / K

D7F 710 / MANUAL GEARBOX / AC / PAS / MANUAL STEERING





APPLICATION: F / K

D7F 710 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER / PAS / MANUAL STEERING




22






APPLICATION: F / K

E7J 632 / MANUAL GEARBOX / AIR CONDITIONING




APPLICATION: F / K
E7J 632 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER




APPLICATION: F / K

E7J 780 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER / INCREASED PAYLOAD




APPLICATION: F / K

F8Q 630 / AIR CONDITIONING / PAS / MANUAL STEERING




APPLICATION: F / K
F8Q 630 / BASIC HEATER




APPLICATION: F / K

F8Q 662 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER / ABS




APPLICATION: F / K

D7F 710 / MANUAL GEARBOX / AC / PAS / MANUAL STEERING



APPLICATION: F / K

D7F 710 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER / PAS / MANUAL STEERING




LIGHTS CIRCUIT

APPLICATION: F / K / 180° HINGED DOORS
LHD

98

X76







LIGHTS CIRCUIT

98


X76

APPLICATION: F / K / TAILGATE
RHD








APPLICATION: F / K
LHD




APPLICATION: F / K
RHD








APPLICATION: F / K




APPLICATION: F / K




42





LHD / IMMOBILISER




APPLICATION: F / K / TAILGATE









APPLICATION: F / K







APPLICATION: F / K




F8Q MANUAL GEARBOX / IMMOBILISER




48






APPLICATION: F / K




A diagram of a 5-pin D-sub connector. It shows a rectangular connector block on the left with five pins extending to the right. The pins are numbered 1 through 5 from top to bottom. Pin 1 is the topmost, followed by pin 2, then pin 3 in the middle, then pin 4, and pin 5 is the bottommost.




LHO / E73 780 / AIR CONDITIONING






APPLICATION: F / K

LMD / D7F 710 / AIR CONDITIONING





APPLICATION: F / K

LHD / F8Q MANUAL GEARBOX / AIR CONDITIONING



APPLICATION: F / K




APPLICATION: F / K
D7F


12099

56


A diagram of a 5-pin D-sub connector. It features a rectangular shield on the left, with five signal pins extending to the right. The pins are arranged in a D-shape, with two pins at the top and three at the bottom. Each pin terminates in a circular contact point.





57





٤٠




APPLICATION: F / K / TAILGATE
RHD / PLIP












APPLICATION: F / K / TAILGATE




APPLICATION: F / K / 180° HINGED DOORS



12099

65


APPLICATION: F / K / 180° HINGED DOORS







APPLICATION: F / K

D7F 710 / MANUAL GEARBOX / AC / PAS / MANUAL STEERING



D7F 710 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER / PAS / MANUAL STEERING






STARTER CIRCUIT

98

X76

APPLICATION: F / K


E7J 632 / MANUAL GEARBOX / AIR CONDITIONING



12099


70

E7J / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER / INCREASED PAYLOAD




APPLICATION: F / K

F8Q / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER




F8Q 630 / MANUAL GEARBOX / AC / PAS / MANUAL STEERING



APPLICATION: F / K



F8Q AIR CONDITIONING / POWER STEERING




12099


74

APPLICATION: K / TAILGATE






APPLICATION: F / K / TAILGATE





12099


77

APPLICATION: F / K / 180° HINGED DOORS






APPLICATION: F / K / TAILGATE
RHD / PLIP




8.


APPLICATION: F / K / 180° HINGED DOORS
RHO / PLIP




APPLICATION: F



APPLICATION: F / K / TAILGATE






85


85

12089



APPLICATION: F / K
LHD




APPLICATION: F / K
RHD




APPLICATION: F / K




APPLICATION: F / K
LHD / D7F MANUAL GEARBOX




APPLICATION: F / K
RHD / D7F MANUAL GEARBOX






APPLICATION: F / K
LHD / E7J MANUAL GEARBOX




APPLICATION: F / K
RHD / E7J MANUAL GEARBOX




APPLICATION: F / K

LHD / F8Q MANUAL GEARBOX






APPLICATION: F / K

RHD / F8Q MANUAL GEARBOX






APPLICATION: F / K / TAILGATE
RHO


APPLICATION: F / K / 180° HINGED DOORS
LHD

97


97


APPLICATION: F / K / 180° HINGED DOORS
RHD


APPLICATION: F / K / TAILGATE
MANUAL GEARBOX




APPLICATION: F / K / 180° HINGED DOORS
MANUAL GEARBOX




APPLICATION: F / K
LHD


APPLICATION: F / K
RHD

APPLICATION: F / K
F8Q

APPLICATION: F / K
E7F




APPLICATION: F / K
D7F 710



APPLICATION: F / K

LHD / AIR CONDITIONING / POWER STEERING




106

106


12099


LHD / BASIC HEATER / POWER STEERING




APPLICATION: F / K


LHD / INCREASED PAYLOAD / BASIC HEATER / POWER STEERING









LHD / F8Q 662 / BASIC HEATER




APPLICATION: F / K


LHD / F8Q 630 / BASIC HEATER






114 

The diagram shows a circuit breaker assembly. A rectangular box represents the circuit breaker, with a vertical rectangle inside representing the fuse. The fuse is labeled "15A" on its right side. Above the fuse, the text "APC" is visible. Below the fuse, the text "A16" is visible. To the right of the circuit breaker, there is a rectangular box labeled "260" and a circular symbol labeled "NO".



A diagram showing a central horizontal bus line. On the left, a rectangular block represents a controller or processor connected to the bus. On the right, five circular nodes represent devices connected to the bus via individual lines branching from the main bus.



The diagram shows a fuse assembly. A rectangular box contains a vertical rectangle labeled "15A". Above the rectangle is a small circle with a dot and the text "APC". Below the rectangle is the text "A16". To the right of the box is a rectangular box labeled "260" and a circle labeled "NO".

NO

P2

368 JA

374 JA

MA

10

10

9

(1)

247

78 MA

R67

(CY)

6

NO

122 SA

120 OR

1

☒

2

243


(NO

LHD / E7J 780 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER / INCREASED PAYLOAD




APPLICATION: F / K

RHD / E7J 780 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER / INCREASED PAYLOAD




LHD / E7J 632 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER / ABS




APPLICATION: F / K

RHD / E7J 632 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER / ABS




E7J 632 / MANUAL GEARBOX / AIR CONDITIONING



LHD / D7F 710 / MANUAL GEARBOX/BASIC HEATER/PAS/MANUAL STEERING


APPLICATION: F / K

RHD / D7F 710 / MANUAL GEARBOX/BASIC HEATER/PAS/MANUAL STEERING




APPLICATION: F / K

D7F 710 / MANUAL GEARBOX / AC / PAS / MANUAL STEERING



APPLICATION: F / K

LHD / F8Q 630 / BASIC HEATER / ABS





12099

126

APPLICATION: F / K


RHD / F8Q 630 / BASIC HEATER / ABS






APPLICATION: F / K

LHD / F8Q 662 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER / ABS




RHD / F8Q 662 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER / ABS



APPLICATION: F / K

F8Q 630 / AIR CONDITIONING / PAS / MANUAL STEERING




12099

130


APPLICATION: F / K

D7F 710 / MANUAL GEARBOX / AC / PAS / MANUAL STEERING




APPLICATION: F / K

D7F 710 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER / PAS / MANUAL STEERING




APPLICATION: F / K

E7J 632 / MANUAL GEARBOX / AIR CONDITIONING




APPLICATION: F / K

E7J 632 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER




APPLICATION: F / K

E7J 780 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER / INCREASED PAYLOAD




APPLICATION: F / K

F8Q 630 / AIR CONDITIONING / POWER STEERING / MANUAL STEERING



APPLICATION: F / K

F8Q 630 / BASIC HEATER





12099

137


APPLICATION: F / K

F8Q 662 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER







APPLICATION: F / K
FRONT SEAT BELT PRETENSIONERS



RHD / D7F AIR CONDITIONING

141 




OBD2 DIAGNOSTIC SOCKET


98


X76

APPLICATION: F / K
LMD / D7F BASIC HEATER



APPLICATION: F / K
RHD / D7F BASIC HEATER






OBD2 DIAGNOSTIC SOCKET



98

X76

APPLICATION: F / K
LHD / E7J




APPLICATION: F / K
RHD / E7J




12099

145

APPLICATION: F / K
LHD / F8Q


APPLICATION: F / K
RHD / F8Q



12099


147

F8Q / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER




F8Q 630 / MANUAL GEARBOX / AIR CONDITIONING





APPLICATION: F / K
LHD / 2X8KI




12099

151


APPLICATION: K

LHD / 4X15CI / 4X15KI



APPLICATION: F / K

F8Q 630 / AIR CONDITIONING / PAS / MANUAL STEERING




12099

153

APPLICATION: F / K


F8Q 630 / BASIC HEATER



12099

154

F8Q 662 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER





155




APPLICATION: F / K

E7J 632 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER




12099

157



APPLICATION: F / K


D7F 710 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER / PAS / MANUAL STEERING





12099

160

APPLICATION: F / K
F8Q 630 / BASIC HEATER









APPLICATION: F / K

F8Q 662 / MANUAL GEARBOX / BASIC HEATER




APPLICATION: F / K



12099


164

APPLICATION: F / K




APPLICATION: K

LHD / BASE / FBQ MANUAL GEARBOX



APPLICATION: F

LHD / BASE / F8Q MANUAL GEARBOX




167[Ⓜ]


167

APPLICATION: F / K

LHD / F8Q HIGH SPECIFICATION





RHD / F8Q MANUAL GEARBOX




APPLICATION: K

LHD / BASE / D7F 710 EURO96 / E7J 780 EURO96











APPLICATION: F / K


RHD / D7F 710 / E7J 780




APPLICATION: F / K
LHD




APPLICATION: F / K
F8Q



APPLICATION: F / K
D7F




APPLICATION: F / K
E7J



ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (в салоне).

Блок расположена в салоне со стороны водителя



260

12493


Защищаемые цепи (в зависимости от уровня комплектации)

Обозначение	Сила тока	Защищаемые цепи
1		Резервный
2	10 А	Щиток приборов — Переключатель наружных зеркал заднего вида — Цепь питания аудиосистемы — Сирена с автономным питанием — Диагностический разъем бортовой системы диагностики OBD2 — Радиотелефон — Выносной дисплей
3	15 А	Лампы подсветки зеркал в противосолнечных козырьках — Блок охранной сигнализации — Антенна приемопередчика
4	30 А	Предохранитель потребителей электроэнергии
5	30 А	Разъем для подключения электрооборудования жилого прицепа
6	30 А	Элемент обогрева заднего стекла
7	20 А	Блок декодера и приемопередчика (EDL)
8	15 А	Противотуманные фары
9		Резервный
10		Резервный
11		Резервный
12		Резервный
13	30 А	Фильтр системы вентиляции салона или электровентилятор кондиционера
14	15 А	Выключатель света заднего хода — Электродвигатель очистителя заднего стекла — Переключатель стеклоочистителя — Выключатель обогрева заднего стекла — Блок охранной сигнализации — Блок декодера и приемопередчика — Сигнализатор о невыключенном наружном освещении — Датчик включенной передачи (автомобили с автоматическим сцеплением)
15	15 А	Электродвигатель очистителя ветрового стекла

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Обозначение	Сила тока	Защищаемые цепи
16 STOP	15 A	Стоп-сигнал — Щиток приборов — ЭБУ кондиционера — Зуммер автоматического сцепления — ЭБУ подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности — Диагностический разъем бортовой системы диагностики OBD2
17 	10 A	АБС
18 		Резервный
19 	25 A	Электростеклоподъемник левой передней двери
20 	25 A	Электростеклоподъемник правой передней двери
21 	20 A	Сиденье с обогревом
22 		Резервный
23 		Резервный
24 	15 A	ЭБУ кондиционера
25 	15 A	Прикуриватель — Аудиосистема — Радиотелефон — Выносной дисплей — Реле питания «+» после замка зажигания
26 	25 A	Электровентилятор отопителя — Органы управления отопителем
27 	10 A	Дальний свет левой фары — Сигнальная лампа на щитке приборов
28 	10 A	Дальний свет правой фары
29 	10 A	Ближний свет левой фары — Корректор левой фары
30 	10 A	Ближний свет правой фары — Корректор правой фары
31 	7,5 A	Левый габаритный свет — Сигнальная лампа на щитке приборов — Лампы подсветки переключателей — Лампы подсветки аудиосистемы — Лампы подсветки панели управления отопителем
32 	7,5 A	Правый габаритный огонь — Лампы подсветки переключателей
33 	7,5 A	Задние противотуманные фонари
34 	15 A	Звуковой сигнал
35 	10 A	Указатели поворота в режиме указания поворота и аварийной сигнализации
36 	10 A	Элементы обогрева наружных зеркал заднего вида
37 		Резервный
38 		Резервный
39 		Резервный


БЛОК РЕЛЕ (в салоне).



A	Сигнализатор о невыключенном наружном освещении (117)
B	Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла (113)
C	Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (137)
D	Реле-прерыватель очистителя заднего стекла (112)
E	Реле обогрева заднего стекла (235)
F	Реле «+» после замка зажигания/«+» до замка зажигания (853)
G	Реле противотуманных фар (231)

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

БЛОКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (в моторном отсеке).




12840

	Сила тока			Двигатель D7F	Двигатель F8Q	Двигатель E7J
1	30 A			Система впрыска (238/279)	—	Система впрыска (236)
2	30 A			Электровентилятор (234)	—	Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (234)
3	—	15 A	5 A	—	Система впрыска (238)	Система впрыска (120)
4	15 A			—	Цепи двигателя (238/250/927/450)	—
5	15 A			Электровентилятор/система зажигания (234/778)	—	Система впрыска/система зажигания (236/250/663/664)
6	70 A			—	ЭБУ системы предпускового подогрева (257)	—
7	50 A			—	Цепи двигателя (234/450/700)	—
8	60 A			Приборная панель (209/713)	Система впрыска (209/713)	Приборная панель (209/713)
9	60 A			Приборная панель (104/209)	Система впрыска (104/209)	Приборная панель (104/209)
10	60 A			Электростеклоподъемники/электровентилятор кондиционера (853/260/132/532/320)	Электростеклоподъемники (853/260/132/532)	Электростеклоподъемники/электровентилятор кондиционера/ (853/260/132/532/320)
11	60 A			АБС (118)	АБС (118)	АБС (118)


БЛОК РЕЛЕ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

БЛОК РЕЛЕ (в моторном отсеке)




12839

	Двигатель D7F	Двигатель F8Q	Двигатель E7J
A	—	—	—
B	—	—	—
C	—	Насос гидроусилителя рулевого управления (409)	—
D	—	—	—
E	—	—	—
F	Электровентилятор (234)	Электровентилятор (234)	—
G	—	—	—
H	Система предотвращения перегрева двигателя (279)	Высотный корректор (743)	—
J	—	—	—
K	Топливный насос (236)	Реле малой скорости электровентилятора системы охлаждения двигателя (700)	Электровентилятор (234)
L	Стартер (232) или топливный насос (236)	Реле блокировки впрыска (238)	Топливный насос (236)
M	Электровентилятор (234) или реле малой скорости электровентилятора системы охлаждения двигателя (700)	Подогреватель дизельного топлива (450)	Электровентилятор (234) или реле малой скорости электровентилятора системы охлаждения двигателя (700)




D7F ENGINE

EARTHING POINTS



E7J ENGINE



F8Q ENGINE

№	НАЗНАЧЕНИЕ	№ СХЕМЫ
101	ПРИКУРИВАТЕЛЬ	1, 27
103	ГЕНЕРАТОР	59, 77, 95
104	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ	1
105	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ	2
107	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	59, 77, 78, 95, 96, 116
118	ЭБУ АБС	54, 56
120	ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА	74, 91, 92, 112
123	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРОЗАМКА ДВЕРИ	2
125	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	2, 27
128	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА	2, 27
132	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ	38
133	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ДВЕРИ ПАССАЖИРА	40
134	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА	3
140	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАМКА ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ	38
141	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАМКА ДВЕРИ ПАССАЖИРА	40
142	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАМКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	44, 49
145	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ	3
146	ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ	60, 78
147	ДАТЧИК АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ	60, 79
150	ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ КОЛЕСНЫЙ ДАТЧИК АБС	52
151	ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ КОЛЕСНЫЙ ДАТЧИК АБС	52
152	ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ КОЛЕСНЫЙ ДАТЧИК АБС	53, 55
153	ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ КОЛЕСНЫЙ ДАТЧИК АБС	53, 55
155	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ЗАДНЕГО ХОДА	60, 79, 96
156	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	41
160	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛА	3
163	СТАРТЕР	61, 80, 96, 97
165	ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	41
166	ПРАВАЯ ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА	44, 49
167	ЛЕВАЯ ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА	44, 49
171	МУФТА ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА	61, 78, 97
172	ПРАВАЯ ЛАМПА СВЕТА ЗАДНЕГО ХОДА	43

№	НАЗНАЧЕНИЕ	№ СХЕМЫ
173	ЛЕВАЯ ЛАМПА СВЕТА ЗАДНЕГО ХОДА	41
178	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В СТОЙКЕ ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	43
180	КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ	41
182	ПРАВАЯ ЛАМПА СВЕТА ЗАДНЕГО ХОДА	43
184	ПРАВЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ	50
185	ЛЕВЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ	3
186	ЭЛЕКТРОНАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	97
189	ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ ГРОМКОГОВОРТЕЛЬ	43
190	ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ ГРОМКОГОВОРТЕЛЬ	42
193	ФОРСУНКА 1-ГО ЦИЛИНДРА	62
194	ФОРСУНКА 2-ГО ЦИЛИНДРА	62
195	ФОРСУНКА 3-ГО ЦИЛИНДРА	62
196	ФОРСУНКА 4-ГО ЦИЛИНДРА	62
199	УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА	42
200	ЭЛЕМЕНТ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА	44, 45, 47
203	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА СТЕКЛА ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ	38
204	ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК ДВЕРИ ПАССАЖИРА	40
205	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ	63, 80, 97
206	ТРЕХФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ	61, 80, 98
207	ДАТЧИК УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ	4, 55
209	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	4, 29
211	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА	45, 47
212	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	4
213	ПЕРЕДНИЙ ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ	42
222	ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	81
224	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	63, 81
225	ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ	5, 29
226	ПРАВАЯ ФАРА	50
227	ЛЕВАЯ ФАРА	5
231	РЕЛЕ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР	6
239	НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ	39

№	НАЗНАЧЕНИЕ	№ СХЕМЫ
240	НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА	40
242	КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК	63, 81
243	ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА	64, 83, 98
244	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ	64, 82, 98
247	ЩИТОК ПРИБОРОВ	7, 8
248	ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	99
250	ДАТЧИК СКОРОСТИ	64,82, 100
251	ДВУХФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ	100
253	ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ	9
254	ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ	9
255	УКАЗАТЕЛЬ ПРАВОГО ПОВОРОТА	50
256	УКАЗАТЕЛЬ ЛЕВОГО ПОВОРОТА	9
257	ЭБУ СИСТЕМЫ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА	100, 101
259	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ	65, 83
260	КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	10, 31
261	АУДИОСИСТЕМА	11, 27, 30, 58
262	ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА	65, 66, 83, 84, 101
265	КОНСОЛЬ ФОНАРЯ НАПРАВЛЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ	42
267	ПРАВЫЙ БОКОВОЙ ПОВТОРИТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА	50
268	ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ ПОВТОРИТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА	11
272	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА	66, 84, 101
273	ДАТЧИК ПРЕДЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ	66, 85, 102
299	ПЛАТА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ	12, 33
319	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ	13,28
320	ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА	13, 30
321	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ РЕЗИСТОР ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА КОНДИЦИОНЕРА	67, 85, 102
371	АДСОРБЕР СИСТЕМЫ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА	67, 85
398	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ	102
412	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН УСКОРЕННОГО ХОЛОСТОГО ХОДА	103
419	ЭБУ КОНДИЦИОНЕРА	14, 15
427	ЭБУ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	15, 16

№	НАЗНАЧЕНИЕ	№ СХЕМЫ
438	КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КАПОТА	16
442	СИРЕНА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ	16
449	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗИСТОР ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	103
466	ШУНТИРУЮЩАЯ КОРОБКА	17, 30
503	БЛОК ДЕКОДЕРА	18, 28
532	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ДВЕРИ ПЕРЕДНЕГО Пассажира НА ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ	39
537	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ КОРРЕКТОРА ЛЕВОЙ ФАРЫ	17
538	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ КОРРЕКТОРА ПРАВОЙ ФАРЫ	51
560	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	49
562	КОРРЕКТОР ФАР	17
565	БЛОК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	67, 85
597	КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ	68-70, 86, 87, 104-107
639	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОП-СИГНАЛ	45, 47
653	ДИСПЛЕЙ ЧАСОВ, ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И АУДИОСИСТЕМЫ	58
663	СДВОЕННАЯ КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ № 1	71
664	СДВОЕННАЯ КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ № 2	71
677	НАСОС ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ ОМЫВАТЕЛЕЙ ВЕТРОВОГО И ЗАДНЕГО СТЕКОЛ	19
679	ПОМЕХОПОДАВИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР	71, 90
681	СВЕЧА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА 2-ГО ЦИЛИНДРА	115
682	СВЕЧА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА 3-ГО ЦИЛИНДРА	103
683	СВЕЧА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА 4-ГО ЦИЛИНДРА	103, 115
689	КОНТАКТНЫЙ ДИСК	19
711	ТНВД	108
713	РАЗЪЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЖИЛОГО ПРИЦЕПА	19
738	ДАТЧИК ПОДЪЕМА ИГЛЫ ФОРСУНКИ	108
756	ЭБУ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ	20, 32
757	ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ	57
777	ПЛАТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ	21, 26, 53, 55, 71-73, 88-90, 108-111
778	МОДУЛЬ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ С ЧЕТЫРЬМЯ ВЫВОДАМИ	90


№	НАЗНАЧЕНИЕ	№ СХЕМЫ
809	ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира	22
822	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РАСПАШНОЙ ДВЕРИ	45
853	РЕЛЕ «+» ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ, «+» ДО ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ	20, 32
927	ДАТЧИК УДАРА	75, 90, 112
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РАЗЪЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ ЖГУТА ПРОВОДОВ		
RI	ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ/ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА	117, 118
R2	ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ/ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА	120, 121
R3	ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ/ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ	125, 126
R4	ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ/ДВЕРЬ ПАССАЖИРА	127, 128
R36	АБС/ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ	119
R67	ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ/ДВИГАТЕЛЬ	130
R101	ПРАВЫЙ ЛОНЖЕРОН/ПРАВАЯ ФАРА	119
R152	САЛОН/ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО	131
R210	ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ/БАМПЕР	132
R244	ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ/БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ	122
R277	САЛОН/ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ	123
R278	САЛОН/ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ	123
R279	САЛОН/ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РАЗЪЕМ ДИСПЛЕЯ АУДИОСИСТЕМЫ	124
R621	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РАЗЪЕМ ЛЕВОЙ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ/ЛЕВАЯ ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	129



APPLICATION: F / K


S11

Nº	mm²		...	→	...
1	.6	NO			CIGAR LIGHTER EARTH
3	.6	JA/BE			+ ACC PROT/RADIO FUSE
3	1	JA/BE			+ ACC PROT/RADIO FUSE




S11

Nº	mm²		...	→	...
1	.35	BE			+ LH PROT SIDE LIGHT




S10


Nº	mm²		...	→	...
A1	3	JA/RG			+ ACCESSORIES
A1	2	JA			+ ACCESSORIES
A2	5	JA			+ AFTER IGNITION
A2	3	JA			+ AFTER IGNITION
B1	5	RG			+ BATT PROT/PASS COMP FUSE
B1	2	RG			+ BATT PROT/PASS COMP FUSE 3
B2	3	BA			+ STARTER



S10

Nº	mm²		...	→	...
2	.35	NO			ELECTRONIC EARTH
3	.35	RG			+ BATT PROT/FUSE
4	.35	OR/VE			TRANSPONDER AERIAL BUS SIG






APPLICATION: F / K


S1

Nº	mm²		... → ...
1	2	GR	+ PROT/HORN FUSE




S13

Nº	mm²		... → ...
A1	.35	OR	+ OPEN SWITCH
B1	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
B2	.35	NO	EDL SWITCH EARTH
B3	.35	MA	+ CLOSE SWITCH




S11

Nº	mm²		... → ...
1	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
2	.6	OR	LH DIRECTION INDICATORS FEED
3	.6	VE	+ FLASHER UNIT
4	.35	MA	RH DIRECTION INDICATORS FEED
4	.6	MA	RH DIRECTION INDICATORS FEED
5	.35	NO	HAZARD LIGHTS SWITCH EARTH
6	2	RG/BA	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE
7	2	JA	+ ACCESSORIES
8	2	BA	+ DIRECTION INDICATOR FUSE



S10

Nº	mm²		... → ...
1	1	BA	+ HEATED REAR WINDOW
1	1	BA	+ HEATED REAR WINDOW
2	.6	VI/BA	+ HEATED REAR WINDOW RELAY
3	.6	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
4	.6	NO	HEATED REAR WINDOW SW EARTH
5	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT






APPLICATION: F / K


S10

Nº	mm²		... → ...
A1	.35	VE	DRIVER'S MIRROR LEFT-RIGHT
A2	.35	NO	MIRROR SWITCH EARTH
A3	.35	BJ	DRIVER'S MIRROR UP-DOWN
B1	.35	SA	PASSENGER MIRROR LEFT-RIGHT
B2	.35	BA	PASSENGER MIRROR UP-DOWN
B3	.35	RG	+ BATT PROT/FUSE
B4	.35	OR	MIRROR MOTORS COMMON
B4	.35	OR	MIRROR MOTORS COMMON




S10

Nº	mm²		... → ...
A1	1	BA	+ WINDSCREEN WIPER TIMER
A2	1.4	MA	+ WINDSCREEN WIPER HIGH SPD
A3	1	BJ	+ WINDSCREEN WIPER LOW SPEED
A4	.6	SA	+ WASHER PUMP
A6	1	VI	+ W WIPER LOW SPD TIMED SWEEP
A7	1.4	JA	+ APC PROT/W WIPER FUSE
B1	.35	MA	+ WASHER PUMP
B1	.6	MA	+ WASHER PUMP
B2	.6	MA/BA	+ REAR WIPER TIMER
B4	1	JA	+ APC/H REAR WINDOW SW FUSE
B5	.35	NO	ELECTRONIC EARTH




S10-S11-S12-S13


Nº	mm²		... → ...
A3	.6	JA	+ APC PROT/STOP LIGHT FUSE
B1	.6	VI	+ STOP LIGHTS
B1	.6	VI	+ STOP LIGHTS



S1

Nº	mm²		... → ...
1	.6	NO	LH SIDE LIGHT EARTH
2	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT






APPLICATION: F / K


S1

Nº	mm²		... → ...
1	.6	NO	BRAKE FLUID LEVEL SENS EARTH
2	.35	VI	- BRAKE OR FLUID LEVEL W LIGHT




S10

Nº	mm²		... → ...
A1	2	VE	+ FRONT FOG LIGHTS RELAY
A3	2	BA/NO	REAR FOG LIGHTS FUSE FEED
A4	2	BA/VE	+ HORN FUSE
A5	.6	MA	RH DIRECTION INDICATORS FEED
A5	.35	MA	RH DIRECTION INDICATORS FEED
A6	.6	VE	+ FLASHER UNIT
A7	.6	OR	LH DIRECTION INDICATORS FEED
B1	2	BE	+ LIGHTS
B2	2	RG	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE 1
B2	2	RG	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE
B2	2	RG	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE 1
B2	2	RG	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE
B3	2	RG	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE 3
B3	2	RG/BA	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE
B5	2	BJ	+ DIPPED HEADLIGHTS
B6	2	RG	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE 1
B6	2	RG	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE
B7	2	BA/NO	+ MAIN BEAM HEADLIGHTS



S2-S9


Nº	mm²		... → ...
A1	1	BJ	+ WINDSCREEN WIPER LOW SPEED
A2	1	BJ/NO	+ WINDSCREEN WIPER PARK
B1	1.4	MA	+ WINDSCREEN WIPER HIGH SPEED
C1	1	JA	+ APC PROT/W WIPER FUSE
C2	1.4	NO	WIPER MOTOR EARTH





APPLICATION: F / K


S12




Nº	mm²		... → ...
1	.35	JA	+ APC PROT/STOP LIGHT FUSE
15	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
15	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
15	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
16	.35	RG	+ BATT PROT/FUSE
4	.35	NO	DIAGNOSTIC SOCKET EARTH
5	.35	NO/BA	ELECTRONIC EARTH
7	.35	SA	DIAGNOSTIC SIGNAL K
7	.35	SA	DIAGNOSTIC SIGNAL K
7	.35	SA	DIAGNOSTIC SIGNAL K

S1


Nº	mm²		... → ...
C	.6	MA	+ PROT DIPPED HEADLIGHTS
C	1.4	MA	+ PROT DIPPED HEADLIGHTS
M	1.4	NO	LH HEADLIGHT EARTH
R	1.4	BA	+ PROT MAIN BEAM HEADLIGHTS





APPLICATION: F / K

S12



Nº	mm²		...	→	...
A1	2	VE	+	FRONT FOG LIGHTS RELAY	
A2	.6	NO		HEADLIGHT RELAY EARTH	
A3	1	RG/NO	+	BATT PROT/RELAY FUSE	
A5	.35	BJ	+	RELAYED FRONT FOG LIGHTS	
A5	1	BJ	+	RELAYED FRONT FOG LIGHTS	





APPLICATION: F / K

S10

CI4M										
CY										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
64C	CPD	RPG		37B	129A	13A	LPG	42A		
OR	MABA	BA		VI	BJNO	SA	BE	BJ		

Nº	mm²		... → ...
1	.35	OR	LH DIRECTION INDICATORS FEED
2	.35	MA/BA	+ PROT DIPPED HEADLIGHTS
3	.35	BA	+ PROT MAIN BEAM HEADLIGHTS
5	.35	VI	- PRE-HEATING WARNING LIGHT
6	.35	BJ/NO	- AIRBAG FAULT WARNING LIGHT
7	.35	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SWITCH
8	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
9	.35	BJ	COOLANT TEMPERATURE SIGNAL

S10

CI4M										
MA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47A	41A	BCP4			H40				AP10	
BA	VE	RG			BARG				JA	

Nº	mm²		... → ...
1	.35	BA	GAUGE ZERO VOLTS
10	.35	JA	+ APC PROT/STOP LIGHT FUSE
2	.35	VE	FUEL LEVEL SIGNAL
3	.35	RG	+ BATT PROT/FUSE
6	.35	BA/RG	- AUT TRANS/INJ FAULT WARNING LIGHT

APPLICATION: F / K

S10

CI4M NO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4Z	HI	80T			47F	32B	32A
		BA	VI	GR			SAWO	MA	MABA

Nº	mm ²		... → ...
10	.35	MA/BA	LEVEL SENSOR SIGNAL 2
3	.35	BA	- ABS WARNING LIGHT
4	.35	VI	- BRAKE OR FLUID LEVEL W LIGHT
5	.35	GR	- IMMOBILISER WARNING LIGHT
8	.35	SA/NO	VEHICLE SPEED SIGNAL
9	.35	MA	LEVEL SENSOR SIGNAL 1

S10

CI4M					GR																																		
247																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr> <td>M</td><td></td><td></td><td>29A</td><td>31A</td><td>28A</td><td>2A</td><td>9P</td><td>8B</td><td>64D</td></tr> <tr> <td>NO</td><td></td><td></td><td>MAVI</td><td>OR</td><td>SA</td><td>GR</td><td>VI</td><td>BJ</td><td>MA</td></tr> </table>										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	M			29A	31A	28A	2A	9P	8B	64D	NO			MAVI	OR	SA	GR	VI	BJ	MA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
M			29A	31A	28A	2A	9P	8B	64D																														
NO			MAVI	OR	SA	GR	VI	BJ	MA																														


Nº	mm²		... → ...
1	.35	NO	INSTRUMENT PANEL EARTH
10	.35	MA	RH DIRECTION INDICATORS FEED
4	.35	MA/VI	- MINIMUM FUEL LEVEL W LIGHT
5	.35	OR	- TEMPERATURE WARNING LIGHT
6	.35	SA	- OIL PRESSURE WARNING LIGHT
7	.35	GR	- CHARGE WARNING LIGHT
8	.35	VI	+ PROT REAR FOG LIGHTS
9	.35	BJ	+ RELAYED FRONT FOG LIGHTS



APPLICATION: F / K


S12-S17

Nº	mm²		... → ...
1	1	BA	+ RH FRONT LOUDSPEAKER
2	1	SA	- RH FRONT LOUDSPEAKER




S10

Nº	mm²		... → ...
1	1	VI	+ LH FRONT LOUDSPEAKER
2	1	BJ	- LH FRONT LOUDSPEAKER




S1

Nº	mm²		... → ...
1	.6	NO	LH DIRECTION INDICATOR EARTH
2	.6	OR	LH DIRECTION INDICATORS FEED



S2-S10-S12-S16

No	W	Color	Wiring
A13	2	RG	• BATT PROT/AC FUSE
A13	2	RG	• BATT PROT/AC FUSE
A14	2	JA	• APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
A15	1	JA	• APC PROT/WINDSCREEN WIPER FUSE
A15	1.4	JA	• APC PROT/WINDSCREEN WIPER FUSE
A16	1.4	JA	• APC PROT/STOP LIGHT FUSE
A17	.6	JA	• APC PROT/ABS FUSE
A19	2	JA/VI	• APC PROT/WINDOW WINDER FUSE
A28	2	JA/VE	• APC PROT/WINDOW WINDER FUSE
A24	.35	JA/NO	• ACC PROT/FAN FUSE
A25	1.4	JA/BE	• ACC PROT/RADIO FUSE
A26	3	JA	• ACC PROT/HEATER FUSE
A27	.35	BA	• PROT MAIN BEAM HEADLIGHTS
A27	1.4	BA	• PROT MAIN BEAM HEADLIGHTS
A28	1.4	BA	• PROT MAIN BEAM HEADLIGHTS
A29	1.4	MA	• PROT DIPPED HEADLIGHTS
A29	.6	MA	• PROT DIPPED HEADLIGHTS
A38	1	BA	• PROT DIPPED HEADLIGHTS
A38	.35	MA/BA	• PROT DIPPED HEADLIGHTS
A31	1	BE	• LH PROT SIDE LIGHT
A32	1	BE/VE	• RH PROT SIDE LIGHT
A33	.6	VI	• PROT REAR FOG LIGHTS
A33	.35	VI	• PROT REAR FOG LIGHTS
A34	2	GR	• PROT/HORN FUSE
A35	.6	VI	• PROT DIRECTION INDICATOR
A36	.35	VI	• PROT MIRROR HEATER
A36	.35	VI	• PROT MIRROR HEATER
A5	3	RG	• BATT PROT/TRAILER FUSE
A6	3	RG/BA	• BATT PROT/RELAY FUSE
A7	1.4	RG	• BATT PROT/EDL FUSE
A8	1	RG/NO	• BATT PROT/RELAY FUSE
B13	5	RG	• BATT PROT/PASS COMP FUSE
B15	5	JA	• AFTER IGNITION
B2	1	RG	• BATT PROT/FUSE
B28	3	JA/NO	• APC/VIA RELAY
B25	3	JA/RG	• ACCESSORIES
B28	2	BA/NO	• MAIN BEAM HEADLIGHTS
B3	.6	RG	• BATT PROT/FUSE
B3	.35	RG	• BATT PROT/FUSE
B38	2	BJ	• DIPPED HEADLIGHTS
B32	2	BE	• SIDE LIGHTS
B33	2	BA/NO	REAR FOG LIGHTS FUSE FEED
B34	2	BA/VE	• HORN FUSE
B35	2	BA	• DIRECTION INDICATOR FUSE
B36	1	BA	• HEATED REAR WINDOW
B5	5	RG	• BATT PROT/PASS COMP FUSE






APPLICATION: F / K


S11

Nº	mm²		... → ...
2	.6	NO	RADIO FEED EARTH
2	.35	NO	RADIO DISPLAY EARTH
4	.35	RG	+ BATT PROT/FUSE
4	.6	RG	+ BATT PROT/FUSE
6	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
6	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
7	.35	JA/BE	+ ACC PROT/RADIO FUSE
7	1.4	JA/BE	+ ACC PROT/RADIO FUSE
7	.6	JA/BE	+ ACC PROT/RADIO FUSE
8	3	NO	ELECTRONIC EARTH




S11


Nº	mm²		... → ...
1	1	BA/RG	+ RH REAR LOUDSPEAKER
2	1	SA/RG	- RH REAR LOUDSPEAKER
3	1	BA	+ RH FRONT LOUDSPEAKER
4	1	SA	- RH FRONT LOUDSPEAKER
5	1	VI	+ LH FRONT LOUDSPEAKER
6	1	BJ	- LH FRONT LOUDSPEAKER
7	1	VI/RG	+ LH REAR LOUDSPEAKER
8	1	BJ/RG	- LH REAR LOUDSPEAKER



S2


Nº	mm²		... → ...
1	1	NO	LH REPEATER EARTH
2	1	BA	LH DIRECTION INDICATORS FEED





S10-S12

Nº			
A1	.6	JA	• APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
A2	.6	BE	• LH PROT SIDE LIGHT
A5	.6	SA	• INTERIOR LIGHT VIA DOOR SWITCH
B1	1	NO	ELECTRONIC EARTH
B2	.6	SA	• WASHER PUMP
B2	.35	SA	• WASHER PUMP
B3	1	VI	• W WIPER LOW SPEED TIMED SWEEP
B4	1	BJ/NO	• WINDSCREEN WIPER PARK
B5	1	JA	• APC PROT/WINDSCREEN WIPER FUSE
B5	1	JA	• APC PROT/WINDSCREEN WIPER FUSE
B9	1	BA	• WINDSCREEN WIPER TIMER
C1	.6	VI	• PROT DIRECTION INDICATOR
C2	.6	VE	• FLASHER UNIT
C2	.6	VE	• FLASHER UNIT
C4	.6	NO	FLASHER UNIT EARTH
C4	.35	NO	DIAGNOSTIC SOCKET EARTH
D1	1	NO/BA	ELECTRONIC EARTH
D2	.6	MA	• WASHER PUMP
D3	1	GR	• REAR WIPER
D4	1	NO	REAR WIPER TIMER EARTH
D5	1	JA	• APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
D9	.6	HA/BA	• REAR WIPER TIMER
E1	.6	VI/BA	• HEATED REAR WINDOW RELAY
E2	.6	NO	HEATED REAR WINDOW RELAY EARTH
E2	1	NO	REAR WIPER TIMER EARTH
E3	3	RG/BA	• BATT PROT/RELAY FUSE
E5	4	BA	• HEATED REAR WINDOW
E5	1	BA	• HEATED REAR WINDOW
E5	3	BA	• HEATED REAR WINDOW
E5	1	BA	• HEATED REAR WINDOW






APPLICATION: F / K


S11

Nº	mm²		... → ...
A1	.35	SA/VE	AC OPERATING SIGNAL
A2	.35	VE	RECIRCULATION ON-OFF
A4	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
A5	.6	NO	AC/BASIC HEATER CONTROL EARTH
B1	3	JA	+ ACC PROT/HEATER FUSE
B2	.35	SA	FAN SPEED 4/FEEED CONTROL RELAY
B3	2	BA	SPEED 3/TEM SWITCH SIGNAL 2
B4	2	MA	SPEED 2 OR TEM SW SIG 1 & ECU
B5	1.4	VE	SPEED 1 OR HIGH SPEED SIGNAL



S2


Nº	mm²		... → ...
A1	2	BA	SPEED 3/TEM SW SIGNAL 2
A2	.35	SA	FAN SPEED 4/FEEED CONTROL RELAY
A3	.35	BA/RG	FAN VOLTAGE SIGNAL
A4	.35	VE	+ AC EVAP SENSOR
B1	.35	GR	EVAPORATOR TEM SENSOR ZERO VOLT
B2	.35	BA	- AC RECIRCULATION
B3	.35	VI	+ AC RECIRCULATION
B4	2	NO	PLENUM CHAMBER EARTH
C1	1.4	VE	SPEED 1 OR HIGH SPEED SIGNAL
C2	2	RG	+ BATT PROT/AC FUSE
C3	2	RG	+ BATT PROT/AC FUSE
C4	2	MA	SPEED 2 OR TEM SW SIG 1 & ECU






APPLICATION: F / K

S12




Nº	mm²		... → ...
2	.35	SA/VE	AC OPERATING SIGNAL
3	.35	VE	RECIRCULATION ON-OFF
4	.35	NO	AC COMPUTER EARTH
5	.35	JA/NO	+ ACC PROT/FAN FUSE
6	.35	JA	+ APC PROT/STOP LIGHT FUSE

S12




Nº	mm²		... → ...
1	.35	JA	+ APC PROT/STOP LIGHT FUSE
10	.35	VI	+ FREON PRESSURE SENSOR
11	.35	MA	FREON PRESSURE SENSOR SIGNAL
12	.35	VE	+ AC EVAP SENSOR
13	.35	BJ	AIR CONDITIONING SIGNAL
2	.35	SA/BE	+ MAGNETIC CLUTCH
3	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
4	.35	BA/RG	FAN VOLTAGE SIGNAL
6	.35	SA	DIAGNOSTIC SIGNAL K
8	.35	BA	TDC/TACHO/COIL/COMPUTER SENS
9	.35	GR	- FREON PRESSURE SENSOR



APPLICATION: F / K


S12



Nº	mm²		... → ...
16	.35	JA	+ APC PROT/STOP LIGHT FUSE
17	.35	SA/BE	+ MAGNETIC CLUTCH
18	.35	OR	INJ/DIESEL AC CUT-OFF SIGNAL
20	.35	SA	FAST IDLE/INJ AC SIGNAL
22	.35	BJ/NO	FAN LOW SPEED CONTROL
23	.35	VE	FAN HIGH SPEED CONTROL
26	.35	VI	+ AC RICIRCULATION
27	.35	BA	- AC RECIRCULATION
29	.35	GR	EVAPORATOR TEMPERATURE SENS ZERO VOLTS


S12


Nº	mm²		... → ...
1	.6	OR	LH DIRECTION INDICATORS FEED
2	.35	MA	RH DIRECTION INDICATORS FEED
5	1.4	RG	+ BATT PROT/FUSE



S12


Nº	mm²		... → ...
1	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
2	.35	SA	DIAGNOSTIC SIGNAL K





APPLICATION: F / K


S12



Nº	mm²		... → ...
10	.35	VI	CLOSE LOGIC SIGNAL
11	.35	MA/BA	OPEN LOGIC SIGNAL
12	.35	NO	ALARM UNIT EARTH
14	.35	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
15	.35	VE	SIREN FEED
2	.35	NO	ALARM UNIT EARTH
5	.35	BA	BONNET SWITCH SIGNAL
6	.35	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW


S1

Nº	mm²		... → ...
A	.35	NO	BONNET SWITCH EARTH
B	.35	BA	BONNET SWITCH SIGNAL



S2

Nº	mm²		... → ...
A	.35	VE	SIREN FEED
B1	1	NO	SELF-FED SIREN EARTH
B2	.6	RG	+ BATT PROT/FUSE






APPLICATION: F / K


S12

Nº	mm²		... → ...
A1	2	NO	SHUNT UNIT FEED EARTH
A2	.6	NO	HEATED REAR WINDOW SW EARTH
A2	.6	NO	HEATED REAR WINDOW REL EARTH
A3	.35	NO	EDL SWITCH EARTH
A4	.35	NO	MIRROR SWITCH EARTH
A4	.6	NO	APC RELAY EARTH
B1	.35	NO	AC COMPUTER EARTH
B2	.35	NO	ALARM UNIT EARTH
B2	.35	NO	ALARM UNIT EARTH




S1

Nº	mm²		... → ...
A1	.6	NO	LH HEADLIGHT MOTOR EARTH
B1	.6	VI	HEADLIGHT ADJUSTMENT CONTROL
C1	.6	MA	+ PROT DIPPED HEADLIGHTS



S10

Nº	mm²		... → ...
B1	.6	MA	+ PROT DIPPED HEADLIGHTS
B2	.6	NO	HEADLIGHT ADJUSTMENT SW EARTH
B3	.6	VI	HEADLIGHT ADJUSTMENT CONTROL
B3	.6	VI	HEADLIGHT ADJUSTMENT CONTROL





APPLICATION: F / K

S10


503				CA11				CY		
13L	80X	HK	HL	80T	H17	AP3	N	BP3		9
BJ	ORVE	SA	OR	GR	VE	JA	NO	RG		
		SABE	OR							

Nº	mm²		... → ...
1	.6	BJ	- FRONT COURTESY LIGHT/DOOR SW
2	.35	OR/VE	TRANSPONDER AERIAL BUS SIGNAL
3	.35	SA	DIAGNOSTIC SIGNAL K
3	.35	SA/BE	DIAGNOSTIC SIGNAL K
4	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
4	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
5	.35	GR	- IMMOBILISER WARNING LIGHT
6	.35	VE	INJECTION/DIESEL CODE SIGNAL
7	.35	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
8	1.4	NO	ELECTRONIC EARTH
9	1.4	RG	+ BATT PROT/EDL FUSE

S10

503				CA11				NO		
20F	20A		13A	20B	80M	80N	20C	20D		9
VENO	MA		SA	OR	MABA	VI	BA	VI		


Nº	mm²		... → ...
1	.35	VE/NO	INFRARED RECEIVER RETURN
2	.35	MA	+ CLOSE SWITCH
4	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
5	.35	OR	+ OPEN SWITCH
6	.35	MA/BA	OPEN LOGIC SIGNAL
7	.35	VI	CLOSE LOGIC SIGNAL
8	1	BA	+ OPEN EDL
9	1	VI	+ CLOSE EDL



APPLICATION: F / K


S1-S2

Nº	mm²		... → ...
A1	.35	SA	+ WASHER PUMP
B1	.35	MA	+ WASHER PUMP




S10


Nº	mm²		... → ...
A1	.5	OR/MA	+ DRIVER'S AIRBAG SIGNAL
A2	.5	OR/BE	- DRIVER'S AIRBAG SIGNAL



S10

Nº	mm²		... → ...
1	3	RG	+ BATT PROT/TRAILER FUSE





APPLICATION: F / K

S11-S12-S13

CE0S															OR		
				20				23	24			27			30		

N°	mm²		... → ...
1	.5	NO/MA	+ DRIVER'S PRETENSIONER SIGNAL
10	.5	OR/MA	+ DRIVER'S AIRBAG SIGNAL
11	.5	OR/BE	- DRIVER'S AIRBAG SIGNAL
12	.35	SA	DIAGNOSTIC SIGNAL K
15	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
2	.5	NO/BE	- DRIVER'S PRETENSIONER SIGNAL
3	.5	NO/MA	+ PASSENGER PRETENSIONER SIGNAL
4	.5	NO/BE	- PASSENGER PRETENSIONER SIGNAL
5	.35	JA	+ APC PROT/STOP LIGHT FUSE
6	.5	OR/BE	+ PASSENGER AIRBAG 1 SIGNAL
7	.5	OR/MA	- PASSENGER AIRBAG 1 SIGNAL
8	.35	BJ/NO	- AIRBAG FAULT WARNING LIGHT
9	.35	NO	ELECTRONIC EARTH

S12

N°	mm²		... → ...
1	1	JA/BE	+ ACC PROT/RADIO FUSE
2	.6	NO	APC RELAY EARTH
2	.6	NO	HEADLIGHT RELAY EARTH
3	5	RG	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE
5	3	JA/NO	+ APC/VIA RELAY


SP+JP			NO		
			SP2		
			JABE		
			9	1	6
			BP12		AR
			RG		JANO
			3	4	5
				M	
				NO	
				NO	
			8	2	7



APPLICATION: F / K


S1-S4-S6-S8-S9

Nº	mm²		...	→	...
1	5	RG	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE		
1	5	RG	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE		




S1-S4-S6-S8-S9

Nº	mm²		...	→	...
1	5	RG	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE		
1	2	RG	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE 1		
1	2	RG	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE		



S1-S4-S6-S8-S9

Nº	mm²		...	→	...
1	5	RG	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE		







APPLICATION: F / K

S12

Nº	mm²		... → ...
BE	.5	OR/BE	+ PASSENGER AIRBAG 1 SIGNAL
MA	.5	OR/MA	- PASSENGER AIRBAG 1 SIGNAL




Nº	mm²		... → ...
1	.6	MA	RH DIRECTION INDICATORS FEED
2	.6	MA	RH DIRECTION INDICATORS FEED




CONNECTOR BLOCK

Nº	mm²		... → ...
1	1	BA	+ OPEN EDL
2	1	BA	+ OPEN EDL




CONNECTOR BLOCK

Nº	mm²		... → ...
1	1	VI	+ CLOSE EDL
2	1	VI	+ CLOSE EDL




CONNECTOR BLOCK

Nº	mm²		... → ...
1	1.4	JA/BE	+ ACC PROT/RADIO FUSE
2	1	JA/BE	+ ACC PROT/RADIO FUSE



CONNECTOR BLOCK



APPLICATION: F / K

64C1

~~103A~~

Nº	mm²		... → ...
1	.6	OR	LH DIRECTION INDICATORS FEED
1	.6	OR	LH DIRECTION INDICATORS FEED
1	.35	OR	LH DIRECTION INDICATORS FEED
1	.6	OR	LH DIRECTION INDICATORS FEED
1	.6	OR	LH DIRECTION INDICATORS FEED
1	1	BA	LH DIRECTION INDICATORS FEED
1	.6	OR	LH DIRECTION INDICATORS FEED

AP101

Nº	mm²		... → ...
1	1.4	JA	+ APC PROT/STOP LIGHT FUSE
1	.6	JA	+ APC PROT/STOP LIGHT FUSE
1	.35	JA	+ APC PROT/STOP LIGHT FUSE
1	.35	JA	+ APC PROT/STOP LIGHT FUSE
1	.35	JA	+ APC PROT/STOP LIGHT FUSE
1	.35	JA	+ APC PROT/STOP LIGHT FUSE
1	.35	JA	+ APC PROT/STOP LIGHT FUSE
1	.35	JA	+ APC PROT/STOP LIGHT FUSE

AP13

Nº	mm²		... → ...
1	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
1	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
1	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
1	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
1	.35	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
1	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
1	.35	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
1	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW

AP31

Nº	mm²		... → ...
1	2	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
1	.6	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
1	1	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
1	.6	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
1	1	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
1	.6	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
1	.35	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
1	.35	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
1	1	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE

BCP41

Nº	mm²		... → ...
1	1	RG	+ BATT PROT/FUSE
1	.35	RG	+ BATT PROT/FUSE
1	.35	RG	+ BATT PROT/FUSE
1	.6	RG	+ BATT PROT/FUSE
1	.35	RG	+ BATT PROT/FUSE
1	.6	RG	+ BATT PROT/FUSE





APPLICATION: F / K

HK1

~~200~~

Nº	mm²		... → ...
1	.35	SA	DIAGNOSTIC SIGNAL K
1	.35	SA	DIAGNOSTIC SIGNAL K
1	.35	SA	DIAGNOSTIC SIGNAL K
1	.35	SA	DIAGNOSTIC SIGNAL K
1	.35	SA/BE	DIAGNOSTIC SIGNAL K
1	.35	SA	DIAGNOSTIC SIGNAL K
1	.35	SA	DIAGNOSTIC SIGNAL K

HL1

~~200~~

Nº	mm²		... → ...
1	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
1	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
1	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
1	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
1	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
1	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
1	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L

LP11

~~200~~

Nº	mm²		... → ...
1	1	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
1	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
1	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
1	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
1	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
1	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
1	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
1	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
1	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
1	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
1	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT

LP21

~~200~~

Nº	mm²		... → ...
1	1	BE/VE	+ RH PROT SIDE LIGHT
1	.35	BE/VE	+ RH PROT SIDE LIGHT
1	.35	BE/VE	+ RH PROT SIDE LIGHT
1	.6	BE/VE	+ RH PROT SIDE LIGHT
1	.6	BE/VE	+ RH PROT SIDE LIGHT



APPLICATION: F / K

M11

Nº	mm²		... → ...
1	5	NO	LH FRONT PILLAR EARTH
1	.35	NO	INSTRUMENT PANEL EARTH
1	.6	NO	LH REAR CONNECTION EARTH
1	2	NO	RH REAR CONNECTION EARTH
1	.6	NO	FLASHER UNIT EARTH
1	.6	NO	HEADLIGHT ADJUSTMENT CONTROL EARTH
1	.6	NO	AC/BASIC HEATER CONTROL EARTH
1	.6	NO	CIGAR LIGHTER EARTH
1	.35	NO	HAZARD LIGHTS SWITCH EARTH
1	.6	NO	RADIO FEED EARTH
1	2	NO	DRIVER'S DOOR CONNECTION EARTH
1	2	NO	PASSENGER DOOR CONNECTION EARTH
1	1.4	NO	REAR CONNECTION EARTH
1	2	NO	SHUNT UNIT FEED EARTH


200

M21


Nº	mm²		... → ...
1	2	NO	LH FRONT EARTH
1	1	NO	BUMPER CONNECTION EARTH
1	.6	NO	LH HEADLIGHT MOTOR EARTH
1	.6	NO	LH DIRECTION INDICATOR EARTH
1	.6	NO	LH SIDE LIGHT EARTH
1	1.4	NO	LH HEADLIGHT EARTH
1	1	NO	LH REPEATER EARTH
1	.35	NO	BONNET SWITCH EARTH
1	.6	NO	BRAKE FLUID LEVEL SENS EARTH
1	1	NO	SELF-FED SIREN EARTH


200

N11

Nº	mm²		... → ...
1	3	NO	ELECTRONIC EARTH
1	.35	NO	ELECTRONIC EARTH
1	.35	NO/BA	ELECTRONIC EARTH
1	1	NO/BA	ELECTRONIC EARTH
1	1	NO	ELECTRONIC EARTH
1	1.4	NO	ELECTRONIC EARTH
1	.35	NO	ELECTRONIC EARTH
1	.35	NO	ELECTRONIC EARTH



200



APPLICATION: F / K
RHD


S1-S4-S6-S8-S9

N°	mm²		...	→	...
1	5	RG	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE 3		




S1-S4-S6-S8-S9

N°	mm²		...	→	...
1	5	RG	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE 2		



S1-S4-S6-S8-S9


N°	mm²		...	→	...
1	5	RG	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE 1		
1	2	RG	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE 1		



APPLICATION: F / K
RHD


S11

Nº	mm²		... → ...
1	.6	NO	CIGAR LIGHTER EARTH
3	1	JA/BE	+ ACC PROT/RADIO FUSE




S11

Nº	mm²		... → ...
1	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
2	.6	OR	LH DIRECTION INDICATORS FEED
3	.6	VE	+ FLASHER UNIT
4	.6	MA	RH DIRECTION INDICATORS FEED
5	.35	NO	HAZARD LIGHTS SWITCH EARTH
5	.35	NO	RADIO DISPLAY EARTH CONNECTION
6	2	RG/BA	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE 3
7	2	JA	+ ACCESSORIES
8	2	BA	+ DIRECTION INDICATOR FUSE




S10


Nº	mm²		... → ...
1	1	BA	+ HEATED REAR WINDOW
2	.6	VI/BA	+ HEATED REAR WINDOW RELAY
3	.6	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
4	.6	NO	HEATED REAR WINDOW SWITCH EARTH
5	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT



S11

Nº	mm²		... → ...
2	.6	NO	RADIO FEED EARTH
4	.6	RG	+ BATT PROT/MEMORY FUSE
6	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
7	1.4	JA/BE	+ ACC PROT/RADIO FUSE
8	3	NO	ELECTRONIC EARTH



APPLICATION: F / K
RHD

S10

Nº	mm²		... → ...
1	.6	BJ	- FNT COURTESY LT/DOOR SW/TIM REL 1
2	.35	OR/VE	TRANSPONDER AERIAL BUS SIGNAL
3	.35	SA/BE	DIAGNOSTIC SIGNAL K
4	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
5	.35	GR	- IMMOBILISER WARNING LIGHT
6	.35	VE	INJ/DIES/IMMOBILISER CODE SIGNAL
7	.35	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
8	1.4	NO	ELECTRONIC EARTH
9	1.4	RG	+ BATT PROT/EDL FUSE

503		CA11				CY		
13L	80X	HK	HL	80T	H17	AP3	N	BP3
BJ	ORVE	SABE	OR	GR	VE	JA	NO	RG

S10

Nº	mm²		... → ...
1	.35	VE/NO	INFRARED RECEIVER RETURN
2	.35	MA	+ EDL CLOSE SWITCH
4	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
5	.35	OR	+ EDL OPEN SWITCH
8	1	BA	+ OPEN EDL
9	1	VI	+ CLOSE EDL

503		CA11				NO	
20F	20A		13A	20B		20C	20D
VENO	MA		SA	OR		BA	VI

S11


Nº	mm²		... → ...
A4	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
A4	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
A5	.6	NO	BASIC HEATER CONTROL EARTH
B1	3	JA	+ ACC PROT/HEATER FUSE
B3	2	BA	SPEED 3/TEM SW SIGNAL 2/EARTH
B4	2	MA	SPEED 2 OR TEM SW SIG 1 & ECU
B5	1.4	VE	SPEED 1 OR HIGH SPEED SIGNAL

CB3X			GR		
H4	H5	H3		SP3	B
VE	MA	BA		JA	
M	LPG				
NO	BE				A
BE					
5	4		2	1	


APPLICATION: F / K
RHD

S10


N°	mm²		... → ...
A1	2	VE	+ FRONT FOG LIGHTS RELAY
A3	2	BA/NO	REAR FOG LIGHTS FUSE FEED
A4	2	BA/VE	+ HORN FUSE
A5	.35	MA	RH DIRECTION INDICATORS FEED
A5	.6	MA	RH DIRECTION INDICATORS FEED
A6	.6	VE	+ FLASHER UNIT
A7	.6	OR	LH DIRECTION INDICATORS FEED
B1	2	BE	+ LIGHTS
B2	2	RG	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE 1
B2	2	RG	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE 1
B3	2	RG	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE 3
B3	2	RG/BA	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE 3
B5	2	BJ	+ DIPPED HEADLIGHTS
B6	2	RG	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE 1
B7	2	BA/NO	+ MAIN BEAM HEADLIGHTS



S12




N°	mm²		... → ...
1	.35	JA	+ APC PROT/STOP LIGHT FUSE
15	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
16	.35	RG	+ BATT PROT/MEMORY FUSE
4	.35	NO	DIAGNOSTIC SOCKET EARTH
5	.35	NO/BA	ELECTRONIC EARTH
7	.35	SA	DIAGNOSTIC SIGNAL K

APPLICATION: F / K
RHD


S2

N°	mm²		... → ...
A1	2	BA	SPEED 3/TEM SW SIGNAL 2/EARTH
B4	2	NO	PLENUM CHAMBER EARTH
C1	1.4	VE	SPEED 1 OR HIGH SPEED SIGNAL
C4	2	MA	SPEED 2 OR TEM SW SIG 1 & ECU




S12

N°	mm²		... → ...
A1	2	NO	SHUNT UNIT FEED EARTH
A2	.6	NO	HEATED REAR WINDOW SWITCH EARTH
A2	.6	NO	HEATED REAR WINDOW RELAY EARTH
A3	.35	NO	EDL SWITCH EARTH
A4	.35	NO	MIRROR SWITCH EARTH
A4	.6	NO	APC RELAY EARTH



S11


N°	mm²		... → ...
3	1	BA	+ RH FRONT LOUDSPEAKER
4	1	SA	- RH FRONT LOUDSPEAKER
5	1	VI	+ LH FRONT LOUDSPEAKER
6	1	BJ	- LH FRONT LOUDSPEAKER



APPLICATION: F / K
RHD

S2-S10-S12-S16

Nº	mm²		
A14	2	JA	• APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
A15	1	JA	• APC PROT/WINDSCREEN WIPER FUSE
A15	1.4	JA	• APC PROT/WINDSCREEN WIPER FUSE
A16	1.4	JA	• APC PROT/STOP LIGHT FUSE
A17	.6	JA	• APC PROT/ABS FUSE
A19	2	JA/VI	• APC PROT/LH FNT/R W WIND FUSE
A20	2	JA/VE	• APC PROT/RH FNT/R W WIND FUSE
A25	1.4	JA/BE	• ACC PROT/RADIO FUSE
A26	3	JA	• ACC PROT/HEATER FUSE
A27	.35	BA	• LH PROT MAIN BEAM HEADLIGHT
A27	1.4	BA	• LH PROT MAIN BEAM HEADLIGHT
A28	1.4	BA	• RH PROT MAIN BEAM HEADLIGHT
A29	1.4	MA	• LH PROT DIPPED HEADLIGHT
A29	.6	MA	• LH PROT DIPPED HEADLIGHT
A30	1	BA	• RH PROT DIPPED HEADLIGHT
A30	.35	MA/BA	• RH PROT DIPPED HEADLIGHT
A31	1	BE	• LH PROT SIDE LIGHT
A32	1	BE/VE	• RH PROT SIDE LIGHT
A33	.6	VI	• PROT REAR FOG LIGHTS
A33	.35	VI	• PROT REAR FOG LIGHTS
A34	2	GR	• PROT/HORN FUSE
A35	.6	VI	• PROT DIRECTION INDICATOR
A36	.35	VI	• PROT MIRROR HEATER
A36	.35	VI	• PROT MIRROR HEATER
A6	3	RG	• BATT PROT/TRAILER FUSE
A6	3	RG/BA	• BATT PROT/H REAR WINDOW REL FUSE
A7	1.4	RG	• BATT PROT/FDL FUSE
A8	1	RG/NO	• BATT PROT/ADD HEADLIGHT REL FUSE
B15	5	JA	• AFTER IGNITION
B19	3	JA/NO	• APC/VIA RELAY
B2	1	RG	• BATT PROT/MEMORY FUSE
B25	3	JA/RG	• ACCESSORIES
B27	2	BA/NO	• MAIN BEAM HEADLIGHTS
B29	2	BJ	• DIPPED HEADLIGHTS
B3	.6	RG	• BATT PROT/COURTESY LIGHT FUSE
B3	.35	RG	• BATT PROT/COURTESY LIGHT FUSE
B31	2	BE	• SIDE LIGHTS
B33	2	BA/NO	• REAR FOG LIGHTS FUSE FEED
B34	2	BA/VE	• HORN FUSE
B35	2	BA	• DIRECTION INDICATOR FUSE
B36	1	BA	• HEATED REAR WINDOW
B5	5	RG	• BATT PROT/PASS COMP FUSE 1



APPLICATION: F / K
RHD


S11-S12-S13


CEØS															OR	
				20			23	24			27			30		
129D	129E	129B	129C	AP10	129H	129K	129A	N	129F	129G	HK			HL		
NOBA	NOBE	NOBA	NOBE	JA	ORBE	ORMA	BJNO	NO	ORMA	ORBE	SA			OR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		

Nº	mm²		... → ...
1	.5	NO/BA	+ DRIVER'S PRETENSIONER SIGNAL
10	.5	OR/MA	+ DRIVER'S AIRBAG SIGNAL
11	.5	OR/BE	- DRIVER'S AIRBAG SIGNAL
12	.35	SA	DIAGNOSTIC SIGNAL K
15	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
2	.5	NO/BE	- DRIVER'S PRETENSIONER SIGNAL
3	.5	NO/BA	+ PASSENGER PRETENSIONER SIGNAL
4	.5	NO/BE	- PASSENGER PRETENSIONER SIGNAL
5	.35	JA	+ APC PROT/STOP LIGHT FUSE
6	.5	OR/BE	+ PASSENGER AIRBAG 1 SIGNAL
7	.5	OR/MA	- PASSENGER AIRBAG 1 SIGNAL
8	.35	BJ/NO	- AIRBAG FAULT WARNING LIGHT
9	.35	NO	ELECTRONIC EARTH

S12

Nº	mm²		... → ...
1	1	JA/BE	+ ACC PROT/RADIO FUSE
1	.35	JA/BE	+ ACC PROT/RADIO FUSE
2	.6	NO	APC RELAY EARTH
2	.6	NO	HEADLIGHT RELAY EARTH
3	5	RG	+ BATT PROT/PASS COMP FUSE 2
5	3	JA/NO	+ APC/VIA RELAY






APPLICATION: F / K
RHD

S10-S12

N°	REF	
A1	.6	JA • APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
A2	.6	BE • LH PROT SIDE LIGHT
A5	.6	SA • INTERIOR LIGHT VIA DOOR SWITCH
B1	1	NO ELECTRONIC EARTH
B2	.6	SA • WINDSCREEN WASHER PUMP/EARTH
B2	.35	SA • WINDSCREEN WASHER PUMP/EARTH
B3	1	VI • W WIPER LOW SPEED TIMED SWEEP
B4	1	BJ/NO • WINDSCREEN WIPER PARK
B5	1	JA • APC PROT/WINDSCREEN WIPER FUSE
B5	1	JA • APC PROT/WINDSCREEN WIPER FUSE
B9	1	BA • WINDSCREEN WIPER TIMER
C1	.6	VI • PROT DIRECTION INDICATOR
C2	.6	VE • FLASHER UNIT
C2	.6	VE • FLASHER UNIT
C4	.6	NO FLASHER UNIT EARTH
C4	.35	NO DIAGNOSTIC SOCKET EARTH
D1	1	NO/BA ELECTRONIC EARTH
D2	.6	MA • REAR WASHER PUMP
D3	1	GR • REAR WIPER
D4	1	NO REAR WIPER TIMER EARTH
D5	1	JA • APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
D9	.6	MA/BA • REAR WIPER TIMER
E1	.6	VI/BA • HEATED REAR WINDOW RELAY
E2	.6	NO HEATED REAR WINDOW RELAY EARTH
E2	1	NO REAR WIPER TIMER EARTH
E3	3	RG/BA • BATT PROT/H REAR WINDOW REL FUSE
E5	3	BA • HEATED REAR WINDOW
E5	1	BA • HEATED REAR WINDOW



APPLICATION: F / K
RHD

AP101

Nº	mm²		... → ...
1	1.4	JA	+ APC PROT/STOP LIGHT FUSE
1	.6	JA	+ APC PROT/STOP LIGHT FUSE
1	.35	JA	+ APC PROT/STOP LIGHT FUSE
1	.35	JA	+ APC PROT/STOP LIGHT FUSE
1	.35	JA	+ APC PROT/STOP LIGHT FUSE



AP13

Nº	mm²		... → ...
1	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SWITCHES
1	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SWITCHES
1	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SWITCHES
1	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SWITCHES
1	.35	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SWITCHES
1	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SWITCHES
1	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SWITCHES



AP31


Nº	mm²		... → ...
1	2	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
1	.6	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
1	1	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
1	.6	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
1	1	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
1	.6	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
1	.35	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
1	1	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE



BCP41

Nº	mm²		... → ...
1	1	RG	+ BATT PROT/MEMORY FUSE
1	.35	RG	+ BATT PROT/MEMORY FUSE
1	.35	RG	+ BATT PROT/MEMORY FUSE
1	.35	RG	+ BATT PROT/MEMORY FUSE
1	.6	RG	+ BATT PROT/MEMORY FUSE
1	.35	RG	+ BATT PROT/MEMORY FUSE



APPLICATION: F / K
RHD

EPI5

~~XXXXX~~
64D

Nº	mm²		... → ...
1	2	NO	LH FRONT EARTH
1	1	NO	BUMPER CONNECTION EARTH
1	.6	NO	LH HEADLIGHT MOTOR EARTH
1	.6	NO	LH DIRECTION INDICATOR EARTH
1	.6	NO	LH SIDE LIGHT EARTH
1	1.4	NO	LH HEADLIGHT EARTH
1	1	NO	LH REPEATER EARTH
1	.6	NO	BRAKE FLUID LEVEL SENSOR EARTH

EPI6

~~XXXXX~~
64D

Nº	mm²		... → ...
1	5	NO	LH FRONT PILLAR EARTH
1	.35	NO	INSTRUMENT PANEL EARTH
1	.6	NO	LH REAR CONNECTION EARTH
1	2	NO	RH REAR CONNECTION EARTH
1	.6	NO	FLASHER UNIT EARTH
1	.6	NO	HEADLIGHT ADJUSTMENT CONTROL EARTH
1	.6	NO	BASIC HEATER CONTROL EARTH
1	.6	NO	CIGAR LIGHTER EARTH
1	.35	NO	HAZARD LIGHTS SWITCH EARTH
1	.6	NO	RADIO EARTH CIRCUIT
1	2	NO	DRIVER'S DOOR CONNECTION EARTH
1	2	NO	PASSENGER DOOR CONNECTION EARTH
1	1.4	NO	REAR CONNECTION EARTH
1	2	NO	SHUNT UNIT EARTH CIRCUIT

EPI7

~~XXXXX~~
64D


Nº	mm²		... → ...
1	3	NO	ELECTRONIC EARTH
1	.35	NO	ELECTRONIC EARTH
1	.35	NO/BA	ELECTRONIC EARTH
1	1	NO/BA	ELECTRONIC EARTH
1	1	NO	ELECTRONIC EARTH
1	1.4	NO	ELECTRONIC EARTH
1	.35	NO	ELECTRONIC EARTH
1	.35	NO	ELECTRONIC EARTH

64C1

~~XXXXX~~
103A

Nº	mm²		... → ...
1	.6	OR	LH DIRECTION INDICATORS FEED
1	.6	OR	LH DIRECTION INDICATORS FEED
1	.35	OR	LH DIRECTION INDICATORS FEED
1	.6	OR	LH DIRECTION INDICATORS FEED
1	.6	OR	LH DIRECTION INDICATORS FEED
1	1	BA	LH DIRECTION INDICATORS FEED



APPLICATION: F / K
RHD

EPI8

Nº	mm²		... → ...
1	.35	SA	DIAGNOSTIC SIGNAL K
1	.35	SA	DIAGNOSTIC SIGNAL K
1	.35	SA	DIAGNOSTIC SIGNAL K
1	.35	SA	DIAGNOSTIC SIGNAL K
1	.35	SA/BE	DIAGNOSTIC SIGNAL K

~~64D~~

EPI9

Nº	mm²		... → ...
1	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
1	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
1	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
1	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
1	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L

~~64D~~

LP11

Nº	mm²		... → ...
1	1	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
1	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
1	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
1	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
1	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
1	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
1	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
1	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
1	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
1	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
1	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
1	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT

~~64D~~

LP21


Nº	mm²		... → ...
1	1	BE/VE	+ RH PROT SIDE LIGHT
1	.35	BE/VE	+ RH PROT SIDE LIGHT
1	.35	BE/VE	+ RH PROT SIDE LIGHT
1	.6	BE/VE	+ RH PROT SIDE LIGHT
1	.6	BE/VE	+ RH PROT SIDE LIGHT

~~64D~~




APPLICATION: F / K
RHD

Nº	mm²		...	→	...
1	.6	MA	RH DIRECTION INDICATORS FEED		
2	.6	MA	RH DIRECTION INDICATORS FEED		



CONNECTOR BLOCK

Nº	mm²		...	→	...
1	1.4	JA/BE	+ ACC PROT/RADIO FUSE		
2	1	JA/BE	+ ACC PROT/RADIO FUSE		




CONNECTOR BLOCK



APPLICATION: F / K


S16

Nº	mm²		... → ...
1	2	BA	DRIVER'S WINDOW WINDER UP
2	2	NO	EARTH
2	2	NO	DRIV ONE-TOUCH W WIND SW EARTH
3	2	JA/VE	+ APC PROT/WINDOW WINDER FUSE
4	.6	BE	+ RH PROT SIDE LIGHT
5	2	GR/NO	DRIVER'S WINDOW WINDER DOWN




S16


Nº	mm²		... → ...
1	.6	VE	+ CLOSE EDL
3	.6	SA	+ OPEN EDL



S16

Nº	mm²		... → ...
1	2	BA	DRIVER'S WINDOW WINDER UP
2	2	GR/NO	DRIVER'S WINDOW WINDER DOWN






APPLICATION: F / K


S16


Nº	mm²		... → ...
A1	.6	VI	+ MIRROR HEATER
A3	.6	NO	DRIVER'S MIRROR EARTH
B1	.6	MA	DRIVER'S MIRROR LEFT-RIGHT
B2	.6	OR	MIRROR MOTORS COMMON
B3	.6	BJ	DRIVER'S MIRROR UP-DOWN



S16

Nº	mm²		... → ...
1	.6	BE	+ RH PROT SIDE LIGHT
1	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
2	2	GR	FRONT WINDOW WINDER SWITCH 1
3	2	JA	+ APC PROT/WINDOW WINDER FUSE
4	2	NO	DRIV ONE-TOUCH W WIND SW EARTH
5	2	JA	+ APC PROT/WINDOW WINDER FUSE
5	2	JA	+ APC PROT/WINDOW WINDER FUSE
6	2	MA	FRONT WINDOW WINDER SWITCH 2






APPLICATION: F / K


S17

Nº	mm²		... → ...
1	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
2	2	GR/NO	PASSENGER WINDOW WINDER DOWN
3	2	GR	FRONT WINDOW WINDER SWITCH 1
4	2	NO	PASS WINDOW WINDER SWITCH EARTH
5	2	MA	FRONT WINDOW WINDER SWITCH 2
6	2	BA	PASSENGER WINDOW WINDER UP




S17

Nº	mm²		... → ...
1	.6	VE	+ CLOSE EDL
3	.6	SA	+ OPEN EDL




S17


Nº	mm²		... → ...
1	2	BA	PASSENGER WINDOW WINDER UP
2	2	GR/NO	PASSENGER WINDOW WINDER DOWN



S17

Nº	mm²		... → ...
A1	.6	VI	+ MIRROR HEATER
A3	.6	NO	PASSENGER MIRROR EARTH
B1	.6	MA	PASSENGER MIRROR LEFT-RIGHT
B2	.6	OR	MIRROR MOTORS COMMON
B3	.6	BJ	PASSENGER MIRROR UP-DOWN






APPLICATION: F / K


S14

Nº	mm²		... → ...
1	.6	BA	- BRAKE OR FLUID LEVEL W LIGHT




S3-S14

Nº	mm²		... → ...
1	.6	RG/BA	+ BATT PROT/FUSE
2	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW




S14


Nº	mm²		... → ...
1	.6	SA/NO	FOG LIGHT (LHD)/REVERSING LT (RHD)
3	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
4	.6	OR	LH DIRECTION INDICATORS FEED
5	.6	NO	LH REAR LIGHT EARTH
6	.6	VI	+ STOP LIGHTS



S14

Nº	mm²		... → ...
A1	.6	MA	- AUT CLUTCH DRIVER'S DOOR SIG
A3	.6	NO	DRIVER'S DOOR SWITCH EARTH
A3	.6	NO	COURTESY LIGHT EARTH






APPLICATION: F / K


S14

Nº	mm²		...	→	...
1	1	VI	+	LH REAR LOUDSPEAKER	
2	1	BJ/NO	-	LH REAR LOUDSPEAKER	




S14

Nº	mm²		...	→	...
A1	.6	VE		GAUGE ZERO VOLTS	
A2	.6	BA/RG	-	MINIMUM FUEL WARNING LIGHT	
B1	.6	VI/GR		FUEL LEVEL SIGNAL	
C1	1.4	MA	+	PUMP AND/OR INJECTORS	
C2	1.4	NO		FUEL GAUGE EARTH	




S9


Nº	mm²		...	→	...
A1	.6	RG	+	BATT PROT/COURTESY LIGHT FUSE	
A2	.6	SA/BA	-	INTERIOR LIGHT VIA DOOR SWITCH	
A3	.6	NO		COURTESY LIGHT EARTH	



S14

Nº	mm²		...	→	...
A1	.6	RG	+	BATT PROT/COURTESY LIGHT FUSE	
A2	.6	SA/BE	-	FNT COURTESY LIGHT/DOOR SWITCH	
A3	.6	NO		COURTESY LIGHT EARTH	
B2	.6	VI/BA		INFRARED RECEIVER RETURN	






APPLICATION: F / K


S15

Nº	mm²		... → ...
1	.6	BA	REV LT (LHD)/FOG LT (RHD)(X76)
3	.6	BE	+ RH PROT SIDE LIGHT
4	.6	MA	RH DIRECTION INDICATORS FEED
5	1	NO	RH REAR LIGHT EARTH
6	.6	VE	+ STOP LIGHTS




S15

Nº	mm²		... → ...
A1	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SWITCH
A2	.6	NO	EDL DOOR SWITCH EARTH
B1	.6	VI	+ CLOSE EDL
B2	.6	BJ	+ OPEN EDL




S15


Nº	mm²		... → ...
A1	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SWITCH
A1	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SWITCH
A3	.6	NO	PASSENGER DOOR SWITCH EARTH
A3	.6	NO	EDL DOOR SWITCH EARTH



S15

Nº	mm²		... → ...
1	1	BA	+ RH REAR LOUDSPEAKER
2	1	SA	- RH REAR LOUDSPEAKER






APPLICATION: F / K


S18-S19

N°	mm²		... → ...
1	.6	VE	+ CLOSE EDL
3	.6	BJ	+ OPEN EDL




S18-S19

N°	mm²		... → ...
1	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
2	.6	NO	RH NUMBER PLATE LIGHT EARTH




S18-S19


N°	mm²		... → ...
1	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
1	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
2	.6	NO	LH NUMBER PLATE LIGHT EARTH



S18-S19

N°	mm²		... → ...
1	2	MA	+ HEATED REAR WINDOW






APPLICATION: F / K


S18-S19

N°	mm²		...	→	...
1	2	NO			HEATED REAR WINDOW EARTH




S18-S19

N°	mm²		...	→	...
1	1	GR			+ REAR WIPER
2	1	NO			REAR WIPER MOTOR EARTH
3	1	JA			+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE




S18-S19


N°	mm²		...	→	...
1	.6	VI			+ STOP LIGHTS
2	.6	NO			CENTRE STOP LIGHT EARTH



S19

N°	mm²		...	→	...
A1	.6	SA			- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SWITCH
A3	.6	NO			HINGED DOOR SWITCH EARTH





APPLICATION: F / K

EPI5

Nº	mm²		... → ...
1	2	NO	LH REAR CONNECTION EARTH
1	.6	NO	CENTRE STOP LIGHT EARTH
1	2	NO	HEATED REAR WINDOW EARTH
1	.6	NO	RH NUMBER PLATE LIGHT EARTH
1	.6	NO	LH NUMBER PLATE LIGHT EARTH
1	1	NO	REAR WIPER MOTOR EARTH
1	.6	NO	HINGED DOOR SWITCH EARTH


M



APPLICATION: F / K


S18-S19

Nº	mm²		...	→	...
1	3	BA			+ HEATED REAR WINDOW




S18-S19

Nº	mm²		...	→	...
1	3	NO			HEATED REAR WINDOW EARTH




S18-S19


Nº	mm²		...	→	...
1	1	GR			+ REAR WIPER
2	1	NO			WIPER MOTOR EARTH
3	1	JA			+ REAR WIPER



S18-S19

Nº	mm²		...	→	...
1	.6	VI			+ STOP LIGHTS
2	.6	NO			CENTRE STOP LIGHT EARTH





TAILGATE HARNESS

98


X76

APPLICATION: F / K

AA1

Nº	mm²		... → ...
1	3	NO	HEATED REAR WINDOW EARTH
1	1	NO	WIPER MOTOR EARTH
1	.6	NO	CENTRE STOP LIGHT EARTH
1	3	NO	LH REAR CONNECTION EARTH
1	.6	NO	TAILGATE INTERMEDIATE CONNECTION EARTH


~~65A~~
65A



APPLICATION: F / K


S18-S19

Nº	mm²		... → ...
1	.6	BJ	+ OPEN EDL
3	.6	VE	+ CLOSE EDL




S18-S19

Nº	mm²		... → ...
1	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
2	.6	NO	RH NUMBER PLATE LIGHT EARTH
2	.6	NO	LH NUMBER PLATE LIGHT EARTH




S18-S19

Nº	mm²		... → ...
1	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
2	.6	NO	LH NUMBER PLATE LIGHT EARTH



S18

Nº	mm²		... → ...
1	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
2	.6	NO	TAILGATE SWITCH EARTH






APPLICATION: F / K


S1

N°	mm²		... → ...
1	.6	NO	RH SIDE LIGHT EARTH
2	.6	BE	+ RH PROT SIDE LIGHT




S1

N°	mm²		... → ...
C	1.4	MA	+ PROT DIPPED HEADLIGHTS
C	.6	BA	+ PROT DIPPED HEADLIGHTS
M	1.4	NO	RH HEADLIGHT EARTH
R	1.4	BA	+ PROT MAIN BEAM HEADLIGHTS




S1-S10

N°	mm²		... → ...
1	.6	NO	DIRECTION INDICATORS EARTH
2	.6	BJ	RH DIRECTION INDICATORS FEED



S1

N°	mm²		... → ...
1	1	NO	RH REPEATER EARTH
2	1	BJ	RH DIRECTION INDICATORS FEED








APPLICATION: F / K


S2


Nº	mm²		...	→	...
BA	.5	BA	WHEEL SENSOR SIGNAL 1		
NO	.5	NO	WHEEL SENSOR SIGNAL 2		



S2


Nº	mm²		...	→	...
BA	.5	BA/RC	WHEEL SENSOR SIGNAL 1		
NO	.5	NO/RC	WHEEL SENSOR SIGNAL 2		



APPLICATION: F / K
LHD


S1

Nº	mm²		...	→	...
BA	.5	BA/BE	RH FRONT WHEEL SENSOR SIGNAL 1		
NO	.5	NO/BE	RH FRONT WHEEL SENSOR SIGNAL 2		




S1

Nº	mm²		...	→	...
BA	.5	BA	LH FRONT WHEEL SENSOR SIGNAL 1		
NO	.5	NO	LH FRONT WHEEL SENSOR SIGNAL 2		




S1-S4-S6-S8-S9

Nº	mm²		...	→	...
1	4	RG	+ BATT PROT/ABS FUSE		
1	4	RG	+ BATT PROT/ABS FUSE		




APPLICATION: F / K
LHD

S1



No	mm ²		... → ...
1	.5	BA/RG	RH REAR WHEEL SENSOR SIGNAL 2
11	.35	BJ	DIAGNOSTIC SIGNAL K
12	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
14	.35	VE	+ STOP LIGHTS
15	1	JA	+ APC PROT/ABS FUSE
16	4	NO	EARTH
17	4	RG	+ BATT PROT/ABS FUSE
18	4	RG	+ BATT PROT/ABS FUSE
19	3	NO	ELECTRONIC EARTH
2	.5	NO/RG	RH REAR WHEEL SENSOR SIGNAL 1
21	.35	BA	- ABS WARNING LIGHT
26	.35	SA	ABS WHEEL SPEED
3	.5	NO/BE	RH FRONT WHEEL SENSOR SIGNAL 2
5	.5	BA/BE	RH FRONT WHEEL SENSOR SIGNAL 1
6	.5	NO	LH FRONT WHEEL SENSOR SIGNAL 2
7	.5	BA	LH FRONT WHEEL SENSOR SIGNAL 1
8	.5	BA/VE	LH REAR WHEEL SENSOR SIGNAL 2
9	.5	NO/VE	LH REAR WHEEL SENSOR SIGNAL 1






APPLICATION: F / K
RHD


S1

Nº	mm²		...	→	...
BA	.5	BA/BE	RH FRONT WHEEL SENSOR SIGNAL 1		
NO	.5	NO/BE	RH FRONT WHEEL SENSOR SIGNAL 2		




S1

Nº	mm²		...	→	...
BA	.5	BA	LH FRONT WHEEL SENSOR SIGNAL 1		
NO	.5	NO	LH FRONT WHEEL SENSOR SIGNAL 2		




S1


Nº	mm²		...	→	...
1	.35	NO	EARTH		
2	.35	VE	- BRAKE OR FLUID LEVEL W LIGHT		




S1-S4-S6-S8-S9

Nº	mm²		...	→	...
1	4	RG	+ BATT PROT/ABS FUSE		
1	4	RG	+ BATT PROT/ABS FUSE		



APPLICATION: F / K
RHD

S1





Nº	mm²		... → ...
1	.5	NO/RG	RH REAR WHEEL SENSOR SIGNAL 2
11	.35	BJ	DIAGNOSTIC SIGNAL K
12	.35	GR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
14	.35	BA	+ STOP LIGHTS
15	1	JA	+ APC PROT/ABS FUSE
16	4	NO	EARTH
17	4	RG	+ BATT PROT/ABS FUSE
18	4	RG	+ BATT PROT/ABS FUSE
19	3	NO	ELECTRONIC EARTH
2	.5	BA/RG	RH REAR WHEEL SENSOR SIGNAL 1
21	.35	VI	- ABS WARNING LIGHT
26	.35	SA	ABS WHEEL SPEED
3	.5	NO/BE	RH FRONT WHEEL SENSOR SIGNAL 2
5	.5	BA/BE	RH FRONT WHEEL SENSOR SIGNAL 1
6	.5	NO	LH FRONT WHEEL SENSOR SIGNAL 2
7	.5	BA	LH FRONT WHEEL SENSOR SIGNAL 1
8	.5	NO/VE	LH REAR WHEEL SENSOR SIGNAL 2
9	.5	BA/VE	LH REAR WHEEL SENSOR SIGNAL 1



APPLICATION: F / K

Nº	mm²		... → ...
BE	.5	NO/BE	+ DRIVER'S PRETENSIONER SIGNAL
MA	.5	NO/MA	- DRIVER'S PRETENSIONER SIGNAL







APPLICATION: F / K

S11

Nº	mm²		... → ...
1	.35	RG	DATA BUS SIGNAL
2	.35	MA	RADIO CLOCK SIGNAL
3	.35	JA	12C RADIO MRQ SIGNAL
6	.35	VE	+ AERIAL SWITCH
7	.35	NO	EARTH SIGNAL VIA RADIO




Nº	mm²		... → ...
11	.35	NO	EARTH SIGNAL VIA RADIO
12	.35	VE	+ AERIAL SWITCH
13	.35	RG	DATA BUS SIGNAL
14	.35	MA	RADIO CLOCK SIGNAL
15	.35	JA	12C RADIO MRQ SIGNAL
5	.35	NO/BA	DISPLAY FUSE/CAB EARTH
6	.35	BE	+ ACC PROT/RADIO FUSE
7	.35	NO/BA	DISPLAY FUSE/CAB EARTH
8	.35	JA/NO	+ ACC PROT/RADIO FUSE
9	.35	RG/JA	+ BATT PROT/FUSE



APPLICATION: F / K
E7J


S3-S5-S6-S7

N°	mm²		...	→	...
1	10	RG			+ BATTERY ALTERNATOR




S3-S5-S6-S7

N°	mm²		...	→	...
1	.6	BA			- CHARGE WARNING LIGHT




S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9

N°	mm²		...	→	...
1	16	RG			+ BATTERY STARTER




S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9


N°	mm²		...	→	...
1	7	RG			+ BATTERY
1	10	RG			+ BATTERY



S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9

N°	mm²		...	→	...
1	10	RG			+ BATTERY






APPLICATION: F / K

E7J


S6-S7

Nº	mm²		... → ...
1	.5	GR/BA	PINKING/COOLANT/PRESS SENS EARTH
2	.5	GR/RG	PINKING SENSOR 1 SIGNAL




S6-S7-S8

Nº	mm²		... → ...
A	.6	SA	PINKING/COOLANT/PRESS SENS EARTH
B	.6	BA/VI	PRESSURE SENSOR INPUT
C	.6	BJ	EGR EV/THROTT POT/PRESS SENS FEED



S4-S6-S7-S8


Nº	mm²		... → ...
1	.6	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
2	.6	BA	REVERSING LIGHTS FEED



APPLICATION: F / K
E7J


S3-S4-S6-S7

N°	mm²		...	→	...
1	3	BA			+ STARTER




S3-S4-S6-S7

N°	mm²		...	→	...
1	10	RG			+ BATTERY ALTERNATOR
1	16	RG			+ BATTERY STARTER




S7

N°	mm²		...	→	...
1	.6	BA			+ MAGNETIC CLUTCH



S6-S8


N°	mm²		...	→	...
A	.6	BA/BE			- FREON PRESSURE SENSOR (AC)
B	.6	BJ			+ FREON PRESSURE SENSOR (AC)
C	.6	MA			FREON PRESSURE SENSOR SIG (AC)



APPLICATION: F / K
E7J


S6

Nº	mm²		...	→	...
1	2	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS		
2	1	BA	- INJECTORS 1 & 4 EARTH		




S6

Nº	mm²		...	→	...
1	2	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS		
2	1	BJ	- INJECTORS 2 & 3 EARTH		




S6

Nº	mm²		...	→	...
1	2	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS		
2	1	BJ	- INJECTORS 2 & 3 EARTH		



S6

Nº	mm²		...	→	...
1	2	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS		
2	1	BA	- INJECTORS 1 & 4 EARTH		






APPLICATION: F / K
E7J


S3-S5-S7-S8

Nº	mm²		... → ...
1	.6	SA	- OIL PRESSURE WARNING LIGHT




S5-S7

Nº	mm²		... → ...
1	.6	SA	PAS PRESSO/INJ COMPUTER SIG
2	.6	NO	PAS PRESSOSTAT EARTH




S5-S7-S8


Nº	mm²		... → ...
A	1	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
B	.6	NO	OXYGEN SENSOR EARTH
C	.6	BA/VE	OXYGEN SENSOR SIGNAL



S5-S7-S8


Nº	mm²		... → ...
A	1	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
B	.6	NO	OXYGEN SENSOR EARTH
C	.6	BA	OXYGEN SENSOR SIGNAL



APPLICATION: F / K
E7J


S3-S6-S7

Nº	mm²		... → ...
1	.6	BA/NO	OIL LEVEL SENSOR SIGNAL 2
2	.6	BA/RG	OIL LEVEL SENSOR SIGNAL 1




S5-S7


Nº	mm²		... → ...
A	.6	BJ	COOLANT TEMPERATURE SIGNAL
B1	.6	SA	PINK/COOLANT/PRESS SENS EARTH
B2	.6	BA/MA	+ COOLANT TEMPERATURE SENSOR



S3-S4-S5-S6-S7-S8

Nº	mm²		... → ...
A	.6	JA	+ APC PROT/ENGINE PROTECT FUSE
B1	.6	BA/VE	VEHICLE SPEED SIGNAL
B2	.6	NO	SPEED SENSOR EARTH






APPLICATION: F / K
E7J


S5

Nº	mm²		...	→	...
1	.6	BA/VI	- COOLANT TEMPERATURE W LIGHT		




S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9

Nº	mm²		...	→	...
1	3	BJ	COOLING FAN FEED		
2	3	NO	FAN UNIT EARTH		



S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9


Nº	mm²		...	→	...
1	2	NO	FAN UNIT EARTH		
2	1.4	BJ	COOLING FAN FEED		



APPLICATION: F / K
E7J


S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9

N°	mm²		... → ...
1	3	NO	FAN UNIT EARTH
2	3	BJ	COOLING FAN FEED




S3-S4-S5-S7-S8

N°	mm²		... → ...
1	.6	BA	THROTT/AIR/IDLE MIXT SENS EARTH
2	.6	BJ	+ AIR TEMPERATURE SENSOR



S12-S17


N°	mm²		... → ...
A	.6	SA/BE	TDC SENSOR SIGNAL 2
B	.6	BA/OR	TDC SENSOR SIGNAL 1



APPLICATION: F / K
E7J


S3-S4-S6-S8

Nº	mm²		... → ...
1	3	SA	+ FAN LOW SPEED RESISTANCE FEED
2	3	BJ	COOLING FAN FEED
2	3	BJ	COOLING FAN FEED




S6-S7

Nº	mm²		... → ...
A	1	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
B	.6	BJ/NO	CANISTER DRAIN CONTROL




S5-S6-S7-S8

Nº	mm²		... → ...
A	.6	BJ/RG	STEPPING MOTOR CONTROL 1
B	.6	BA/RG	STEPPING MOTOR CONTROL 2
C	.6	BA/NO	STEPPING MOTOR CONTROL 3
D	.6	SA/VE	STEPPING MOTOR CONTROL 4



S5-S6-S7-S8


Nº	mm²		... → ...
1	.35	BJ	EGR EV/THROTT POT/PRESS SENS FEED
2	.35	BA/NO	THROTTLE POTENTIOMETER SIGNAL
3	.6	BA	THROTT/AIR/IDLE MIXT SENS EARTH





APPLICATION: F / K
E7J


S1-S4-S5-S6-S8-S9




N°	mm²		... → ...
L1	.35	JA	+ APC PROT/ENGINE PROTECTION FUSE
L2	.6	BJ/VI	TDC/TACHO/COIL/ECU/ALT/REL SIGNAL
L3	3	RG	+ BATT PROT/PRE-HEAT/INJ FUSE
L5	3	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
M1	1	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
M2	.35	OR	FAN HIGH SPEED CONTROL
M3	1	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
M3	1	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
M5	1.4	BJ	COOLING FAN FEED

APPLICATION: F / K
E7J


S1-S4-S5-S6-S8-S9



N°	mm²		... → ...
L1	.35	JA	+ APC PROT/ENGINE PROTECTION FUSE
L2	.6	BJ/VI	TDC/TACHO/COIL/ECU/ALT/REL SIGNAL
L3	3	RG	+ BATT PROT/PRE-HEAT/INJ FUSE
L5	3	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
M1	1	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
M2	.35	OR	FAN HIGH SPEED CONTROL
M3	1	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
M3	1	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
M5	3	BJ	COOLING FAN FEED

APPLICATION: F / K
E7J

S1-S4-S5-S6-S8-S9




N°	mm²		... → ...
K1	1.4	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
K2	.35	OR	FAN HIGH SPEED CONTROL
K2	.35	OR	FAN HIGH SPEED CONTROL
K3	3	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
K3	1.4	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
K5	3	BJ	COOLING FAN FEED
L1	.35	JA	+ APC PROT/ENGINE PROTECTION FUSE
L2	.6	BJ/VI	TDC/TACHO/COIL/ECU/ALT/REL SIGNAL
L3	3	RG	+ BATT PROT/PRE-HEAT/INJ FUSE
L5	3	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
M1	1.4	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
M2	.35	OR/VE	FAN LOW SPEED CONTROL
M3	2	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
M3	1.4	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
M5	3	SA	+ FAN LOW SPEED RESISTANCE FEED

APPLICATION: F / K
E7J


S5

Nº	mm²		... → ...
1	1	BJ	+ INTERFERENCE SUPPRESSOR/AEI
2	2	JA	+ APC PROT/ENGINE PROTECT FUSE
3	2	BJ	CYLINDERS 1 & 4 IGNITION CONTROL




S5

Nº	mm²		... → ...
1	1	BJ	+ INTERFERENCE SUPPRESSOR/AEI
2	2	JA	+ APC PROT/ENGINE PROTECT FUSE
3	2	SA	CYLINDERS 2 & 3 IGNITION CONTROL




S5-S6-S8


Nº	mm²		... → ...
1	1	BJ	+ INTERFERENCE SUPPRESSOR/AEI
1	1	BJ	+ INTERFERENCE SUPPRESSOR/AEI




S1-S4-S6-S8-S9

Nº	mm²		... → ...
1	3	RG	+ BATTERY



APPLICATION: F / K
E73


S1-S4-S6-S8-S9




N°	mm²		... → ...
1	3	RG	+ BATTERY
11	3	JA	+ AFTER IGNITION
12	1	JA	+ APC PROT/ENGINE PROTECTION FUSE
12	3	JA	+ APC PROT/ENGINE PROTECTION FUSE
17	2	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
17	3	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
2	.6	RG	+ BATT PROT/LOCK/INJ MEM FUSE
25	10	RG	+ BATTERY
4	3	RG	+ BATT PROT/PRE-HEAT/INJ FUSE

APPLICATION: F / K
E7J

S1-S4-S6-S8-S9



N°	mm²		...	→	...
E10	5	RG	+	BATTERY	
E11	7	RG	+	BATTERY	
E2	1.4	RG	+	BATTERY	
E5	3	JA	+	AFTER IGNITION	
E8	5	RG	+	BATTERY	
E9	5	RG	+	BATTERY FUSE	
S1	3	RG	+	BATT PROT/PRE-HEAT/INJ FUSE	
S2	1	RG	+	BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE	
S3	.6	RG	+	BATT PROT/LOCK/INJ MEM FUSE	
S5	1	JA	+	APC PROT/ENGINE PROTECTION FUSE	
S5	3	JA	+	APC PROT/ENGINE PROTECTION FUSE	

APPLICATION: F / K
E7J

S4-S6-S8

N°	Wiring	Description
11	.35 BJ/NO	DIAGNOSTIC SIGNAL K
12	.6 BA/VE	VEHICLE SPEED SIGNAL
13	.6 SA	PAS PRESS/INJ COMPUTER SIGNAL
14	.35 OR	FAN HIGH SPEED CONTROL
14	.35 OR	FAN HIGH SPEED CONTROL
15	.6 BA/MA	* COOLANT TEMPERATURE SENSOR
16	.6 BA/VI	PRESSURE SENSOR INPUT
17	.6 BA/VE	OXYGEN SENSOR SIGNAL
17	.6 BA	OXYGEN SENSOR SIGNAL
18	.6 NO	COMPUTER EARTH
19	.35 BA/NO	THROTTLE POTENTIOMETER SIGNAL
2	2 NO	COMPUTER EARTH
28	.6 BJ	* AIR TEMPERATURE SENSOR
24	1 JA	* APC PROT/ENGINE PROTECTION FUSE
28	2 BJ	CYLINDERS 1 & 4 IGNITION CONTROL
29	2 SA	CYLINDERS 2 & 3 IGNITION CONTROL
3	2 NO	COMPUTER EARTH
38	1 BA	- INJECTORS 1 & 4 EARTH
38	1 BA	- INJECTORS 1 & 4 EARTH
32	.6 RG	* BATT PROT/LOCK/INJ MEM FUSE
33	.6 BA/OR	TDC SENSOR SIGNAL 1
34	.6 SA/BE	TDC SENSOR SIGNAL 2
35	.6 BJ/RG	STEPPING MOTOR CONTROL 1
36	.6 BA/NO	STEPPING MOTOR CONTROL 3
37	.35 SA	INJ/DIESEL/IMMOBILISER CODE SIGNAL
38	.35 BA/BE	DIAGNOSTIC SIGNAL L
4	1 BJ	- INJECTORS 2 & 3 EARTH
4	1 BJ	- INJECTORS 2 & 3 EARTH
48	.6 BA/RG	STEPPING MOTOR CONTROL 2
42	.6 BJ/NO	CANISTER DRAIN CONTROL
43	.35 SA/VI	- INJ/TRANS/CLUTCH FAULT W LIGHT
44	.35 SA	PINKING/COOLANT/PRESS SENS EARTH
45	.35 BJ	FGR EV/THROTT POT/PRESS SENS FEED
46	.35 BA/RG	THROTT/AIR/IDLE MIXT SENS EARTH
48	.6 BJ/VI	TDC/TACHO/COIL/ECU/ALT/REL SIG
5	.35 VI	PASS AIR CONDITIONING SIGNAL
58	.6 BA/BE	FUEL FLOW SIGNAL
51	.35 BA	INJ/DIESEL/AC CUT-OFF SIGNAL
52	1 BJ/VE	* PUMP AND/OR INJECTORS
8	.5 OR/RG	PINKING SENSOR 1 SIGNAL
9	.6 SA/VE	STEPPING MOTOR CONTROL 4

120


XQXA														NO													
55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28
			3N	38K	47H		H7		3CN	3D	3CM	H48	388		38V		HL	H17	38W	38U	51A	51B	BP37		30A	30W	30V
			BAVE	BA	BABE		BAVI		BARG	BJ	SA	SAVI	BINO		BARG		BABE	SA	BANO	BURG	SABE	BAOR	RG		BA	SA	BJ
27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5		4	3	2	1
			AP24				38	3AJ	M	BA	3F	3C	49K	3AW	47F	HK		38X	3S			38GT		30B	M	M	
			JA				BJ	BANO	NO	BAVE	BAVI	BAMA	OR	SA	BAVE	BINO		SAVE	GRRG			VI		BJ	NO	NO	

Wires enter this end

APPLICATION: F / K
E7J

S4-S6-S8

N°	mm²		... → ...
1	1	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
3	1	BJ/NO	+ FUEL PUMP/IMPACT SENSOR



N°	mm²		... → ...
1	.6	JA	+ APC PROT/ENGINE PROTECTION FUSE
1	3	JA	+ APC PROT/ENGINE PROTECTION FUSE
1	.35	JA	+ APC PROT/ENGINE PROTECTION FUSE
1	2	JA	+ APC PROT/ENGINE PROTECTION FUSE
1	2	JA	+ APC PROT/ENGINE PROTECTION FUSE

AP12

~~3NA1~~

N°	mm²		... → ...
1	5	RG	+ BATTERY
1	5	RG	+ BATTERY
1	5	RG	+ BATTERY FUSE
1	1.4	RG	+ BATTERY
1	10	RG	+ BATTERY


B12

~~3NA1~~

N°	mm²		... → ...
1	7	NO	WIRE JOINT EARTH
1	.6	NO	COMPUTER EARTH
1	2	NO	COMPUTER EARTH
1	2	NO	COMPUTER EARTH
1	.6	NO	PAS PRESSOSTAT EARTH
1	.6	NO	OXYGEN SENSOR EARTH
1	.6	NO	OXYGEN SENSOR EARTH
1	.6	NO	SPEED SENSOR EARTH

M12

~~3NA1~~

APPLICATION: F / K
E7J

3CM12

Nº	mm²		... → ...
1	.35	SA	PINK/COOLANT/PRESS SENS EARTH
1	.5	GR/BA	PINK/COOLANT/PRESS SENS EARTH
1	.6	SA	PINK/COOLANT/PRESS SENS EARTH
1	.6	SA	PINK/COOLANT/PRESS SENS EARTH

X ~~388~~ X

3CN12

Nº	mm²		... → ...
1	.35	BA/RG	THROTT/AIR/IDLE MIXT SENS EARTH
1	.6	BA	THROTT/AIR/IDLE MIXT SENS EARTH
1	.6	BA	THROTT/AIR/IDLE MIXT SENS EARTH

X ~~388~~ X

3D12


Nº	mm²		... → ...
1	.35	BJ	EGR EV/THROTT POT/PRESS SENS FEED
1	.35	BJ	EGR EV/THROTT POT/PRESS SENS FEED
1	.6	BJ	EGR EV/THROTT POT/PRESS SENS FEED

X ~~388~~ X

3N12


Nº	mm²		... → ...
1	1	BJ/VE	+ PUMP AND/OR INJECTORS
1	2	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
1	2	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
1	2	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
1	2	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
1	1	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
1	1	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
1	1	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
1	3	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
1	1	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS

X ~~388~~ X

APPLICATION: F / K
D7F


S3-S5-S6-S7

Nº	mm²		...	→	...
1	10	RG			+ BATTERY ALTERNATOR




S3-S5-S6-S7

Nº	mm²		...	→	...
B	.6	BA			- CHARGE WARNING LIGHT




S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9

Nº	mm²		...	→	...
1	16	RG			+ BATTERY STARTER



S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9

Nº	mm²		...	→	...
1	7	RG			+ BATTERY FUSE RACK
1	10	RG			+ BATTERY FUSE RACK






APPLICATION: F / K
D7F


S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9

Nº	mm²		...	→	...
1	10	RG			+ BATTERY FUSE RACK




S6-S7

Nº	mm²		...	→	...
1	.5	GR/BA			PINK/COOLANT/PRESS SENS EARTH
2	.5	GR/RG			PINKING SENSOR 1 SIGNAL




S6-S7


Nº	mm²		...	→	...
1	.5	GR/BA			INJECTION ECU SENSORS EARTH
2	.5	GR/RG			PINKING SENSOR 1 SIGNAL



S7


Nº	mm²		...	→	...
1	.6	MA			+ MAGNETIC CLUTCH



APPLICATION: F / K
D7F


S6-S7-S8

Nº	mm²		... → ...
A	.6	BA	PINK/COOLANT/PRESS SENS EARTH
B	.6	GR	PRESSURE SENSOR INPUT
C	.6	BJ	EGR EV/THROTT POT/PRESS SENS FEED




S6-S7-S8


Nº	mm²		... → ...
A	.6	BA	INJECTION ECU SENSORS EARTH
B	.6	GR	PRESSURE SENSOR INPUT
C	.6	BJ	EGR EV/THROTT POT/PRESS SENS FEED



S4-S6-S7-S8

Nº	mm²		... → ...
1	.6	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
2	.6	VE	REVERSING LIGHTS FEED






APPLICATION: F / K
D7F


Nº	mm²		...	→	...
1	10	RG	+ BATTERY ALTERNATOR		
1	16	RG	+ BATTERY STARTER		

S3-S4-S6-S7




Nº	mm²		...	→	...
1	3	BA	+ STARTER		

S3-S4-S6-S7




Nº	mm²		...	→	...
1	.6	BJ/RG	- OIL PRESSURE WARNING LIGHT		


S3-S5-S7-S8



Nº	mm²		...	→	...
A	.6	BJ	- FREON PRESSURE SENSOR (AC)		
B	.6	VE	+ FREON PRESSURE SENSOR (AC)		
C	.6	VI	FREON PRESSURE SENSOR SIG (AC)		


S6-S8



APPLICATION: F / K
D7F


S7

Nº	mm²		... → ...
A	.6	MA	THROTT/AIR/IDLE MIXT SENS EARTH
B	.6	BJ	EGR EV/THROTT POT/PRESS SENS FEED
C	.6	BA/NO	THROTTLE POTENTIOMETER SIGNAL




S7

Nº	mm²		... → ...
A	.6	BA	INJECTION ECU SENSORS EARTH
B	.6	BJ	EGR EV/THROTT POT/PRESS SENS FEED
C	.6	BA/NO	THROTTLE POTENTIOMETER SIGNAL




S5-S7


Nº	mm²		... → ...
1	.6	SA	PAS PRESS/INJ COMPUTER SIGNAL
1	.6	SA	PAS PRESS/INJ COMPUTER SIGNAL
2	.6	NO	PAS PRESS/STAT EARTH



S5-S7-S8


Nº	mm²		... → ...
A	1	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
B	.6	NO	OXYGEN SENSOR EARTH
C	.6	VE/NO	OXYGEN SENSOR SIGNAL
C	.6	VE/NO	OXYGEN SENSOR SIGNAL



APPLICATION: F / K
D7F


S5-S7

N°	mm²		... → ...
A	.6	BJ	COOLANT TEMPERATURE SIGNAL
B1	.6	BA	INJECTION ECU SENSORS EARTH
B2	.6	VI/BA	+ COOLANT TEMPERATURE SENSOR




S5-S7

N°	mm²		... → ...
A	.6	BJ	COOLANT TEMPERATURE SIGNAL
B1	.6	BA	PINK/COOLANT/PRESS SENS EARTH
B2	.6	VI/BA	+ COOLANT TEMPERATURE SENSOR



S3-S4-S5-S6-S7-S8

N°	mm²		... → ...
A	.6	JA	+ APC PROT/ENGINE PROTECT FUSE
A	.6	JA	+ APC PROT/ENGINE PROTECT FUSE
B1	.6	VE	VEHICLE SPEED SIGNAL
B1	.6	VE	VEHICLE SPEED SIGNAL
B2	.6	NO	SPEED SENSOR EARTH






APPLICATION: F / K
D7F


S3-S6-S7

N°	mm²		... → ...
1	.6	OR	OIL LEVEL SENSOR SIGNAL 2
2	.6	MA	OIL LEVEL SENSOR SIGNAL 1




S5


N°	mm²		... → ...
1	.6	GR	- COOLANT TEMPERATURE W LIGHT



S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9


N°	mm²		... → ...
1	3	MA	COOLING FAN FEED
2	3	NO	COOLING FAN UNIT EARTH



APPLICATION: F / K
D7F


S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9

No	mm ²		... → ...
1	2	NO	COOLING FAN UNIT EARTH
2	1	MA	COOLING FAN FEED




S3-S4-S5-S7-S8

No	mm ²		... → ...
1	.6	MA	THROTT/AIR/IDLE MIXT SENS EARTH
2	.6	VE	+ AIR TEMPERATURE SENSOR



S3-S4-S5-S7-S8


No	mm ²		... → ...
1	.6	BA	INJECTION ECU SENSORS EARTH
2	.6	VE	+ AIR TEMPERATURE SENSOR



APPLICATION: F / K
D7F


S12-S17

Nº	mm²		... → ...
A	.6	SA/BE	TDC SENSOR SIGNAL 2
A	.6	SA/BE	TDC SENSOR SIGNAL 2
B	.6	BA/OR	TDC SENSOR SIGNAL 1
B	.6	BA/OR	TDC SENSOR SIGNAL 1




S3-S4-S6-S8

Nº	mm²		... → ...
1	3	MA	+ FAN LOW SPEED RESISTANCE FEED
2	3	MA	COOLING FAN FEED
2	3	MA	COOLING FAN FEED




S6-S7


Nº	mm²		... → ...
A	.6	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
B	.6	BJ/NO	CANISTER DRAIN CONTROL
B	.6	BJ/NO	CANISTER DRAIN CONTROL




S5-S6-S7-S8

Nº	mm²		... → ...
A	.6	BJ/RG	STEPPING MOTOR CONTROL 1
A	.6	BJ/RG	STEPPING MOTOR CONTROL 1
B	.6	VI	STEPPING MOTOR CONTROL 2
B	.6	VI	STEPPING MOTOR CONTROL 2
C	.6	BA/VE	STEPPING MOTOR CONTROL 3
C	.6	BA/NO	STEPPING MOTOR CONTROL 3
D	.6	SA/VE	STEPPING MOTOR CONTROL 4
D	.6	SA/VE	STEPPING MOTOR CONTROL 4



APPLICATION: F / K
D7F

S1-S4-S5-S6-S8-S9




N°	mm²		... → ...
F1	1	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
F2	.35	BA	FAN HIGH SPEED CONTROL
F2	.35	BA	FAN HIGH SPEED CONTROL
F3	3	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
F3	1	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
F5	3	MA	COOLING FAN FEED
H1	1	RG	+ BATT. PROT/PRE-HEAT/INJ FUSE
H2	.6	MA	PWL CONTROL RELAY
H3	2	RG	+ BATT PROT/PRE-HEAT/INJ FUSE
H3	1	RG	+ BATT PROT/PRE-HEAT/INJ FUSE
H5	1	VE	+ ANTIPERCO RELAY/PROTECT RELAY
H5	1	VE	+ ANTIPERCO RELAY/PROTECT RELAY
K1	.6	JA	+ APC PROT/ENGINE PROTECTION FUSE
K1	.35	JA	+ APC PROT/ENGINE PROTECTION FUSE
K2	.35	BJ	TDC/TACHO/COIL/ECU/ALT/REL SIGNAL
K3	3	RG	+ BATT PROT/PRE-HEAT/INJ FUSE
K5	3	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
M1	1	VE	+ ANTIPERCO RELAY/PROTECT RELAY
M2	.35	OR	FAN LOW SPEED CONTROL
M3	2	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
M5	3	MA	+ FAN LOW SPEED RESISTANCE FEED



APPLICATION: F / K
D7F


S1-S4-S5-S6-S8-S9



N°	mm²		... → ...
H1	1	RG	+ BATT PROT/PRE-HEAT/INJ FUSE
H2	.35	MA	PWL CONTROL RELAY
H3	1	RG	+ BATT PROT/PRE-HEAT/INJ FUSE
H3	1	RG	+ BATT PROT/PRE-HEAT/INJ FUSE
H5	1	VE	+ ANTIPERCO RELAY/PROTECT RELAY
H5	1	VE	+ ANTIPERCO RELAY/PROTECT RELAY
L1	.6	JA	+ APC PROT/ENGINE PROTECTION FUSE
L1	.35	JA	+ APC PROT/ENGINE PROTECTION FUSE
L2	.6	BJ/VI	TDC/TACHO/COIL/ECU/ALT/REL SIGNAL
L3	3	RG	+ BATT PROT/PRE-HEAT/INJ FUSE
L5	3	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
M1	1	VE	+ ANTIPERCO RELAY/PROTECT RELAY
M2	.6	OR	- VIA FAN TEM SWITCH/INJ COMPUTER
M3	1	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
M5	1	MA	COOLING FAN FEED

APPLICATION: F / K
D7F


S1-S4-S6-S8-S9




N°	mm²		...	→	...
11	3	JA	+	AFTER IGNITION	
12	.35	JA	+	APC PROT/ENGINE PROTECTION FUSE	
12	2	JA	+	APC PROT/ENGINE PROTECTION FUSE	
17	3	RG	+	BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE	
17	2	RG	+	BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE	
25	10	RG	+	BATTERY FUSE RACK	
3	3	RG	+	BATTERY FUSE RACK	
4	3	RG	+	BATT PROT/PRE-HEAT/INJ FUSE	
4	2	RG	+	BATT PROT/PRE-HEAT/INJ FUSE	

APPLICATION: F / K
D7F

S1-S4-S6-S8-S9




N°	mm²		... → ...
E1	5	RG	+ BATTERY FUSE RACK
E10	5	RG	+ BATTERY FUSE RACK
E11	7	RG	+ BATTERY FUSE RACK
E5	3	JA	+ AFTER IGNITION
E8	5	RG	+ BATTERY FUSE RACK
E9	5	RG	+ BATTERY FUSE RACK
S1	3	RG	+ BATT PROT/PRE-HEAT/INJ FUSE
S1	1	RG	+ BATT PROT/PRE-HEAT/INJ FUSE
S2	1	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
S5	.35	JA	+ APC PROT/ENGINE PROTECTION FUSE
S5	2	JA	+ APC PROT/ENGINE PROTECTION FUSE



APPLICATION: F / K
D7F


S5-S6-S8

Nº	mm²		...	→	...
BA	.6	BA			+ INTERFERENCE SUPPRESSOR/AEI




S1-S4-S6-S8-S9

Nº	mm²		...	→	...
1	3	RG			+ BATTERY FUSE RACK




S7-S8

Nº	mm²		...	→	...
1	2	BJ			CYLINDERS 1 & 4 IGNITION CONTROL
1	1.4	BJ			CYLINDERS 1 & 4 IGNITION CONTROL
2	2	SA			CYLINDERS 2 & 3 IGNITION CONTROL
2	1.4	SA			CYLINDERS 2 & 3 IGNITION CONTROL
3	2	JA			+ APC PROT/ENGINE PROTECTION FUSE
4	.6	BA			+ INTERFERENCE SUPPRESSOR/AEI



S4-S6-S8

Nº	mm²		...	→	...
1	1	BJ			+ PUMP AND/OR INJECTORS
3	1	BJ/NO			+ FUEL PUMP/IMPACT SENSOR






APPLICATION: F / K
D7F

S4-S6-S8

N°	mm²		...	→	...
1	1	VE	+ ANTIPERCO RELAY/PROTECT RELAY		
10	.35	BA	FAN HIGH SPEED CONTROL		
11	.35	BJ/NO	DIAGNOSTIC SIGNAL K		
12	.6	VE	VEHICLE SPEED SIGNAL		
13	.6	SA	PAS PRESS/INJ COMPUTER SIGNAL		
15	.6	VI/BA	+ COOLANT TEMPERATURE SENSOR		
16	.6	GR	PRESSURE SENSOR INPUT		
17	.6	VE/NO	OXYGEN SENSOR SIGNAL		
18	.6	NO	INJECTION COMPUTER EARTH		
19	.6	BA/NO	THROTTLE POTENTIOMETER SIGNAL		
2	3	NO	INJECTION COMPUTER EARTH		
20	.6	VE	+ AIR TEMPERATURE SENSOR		
28	2	BJ	CYLINDERS 1 & 4 IGNITION CONTROL		
29	2	SA	CYLINDERS 2 & 3 IGNITION CONTROL		
3	3	NO	INJECTION COMPUTER EARTH		
30	1	BA	- INJECTORS 1 & 4 EARTH		
33	.6	BA/OR	TDC SENSOR SIGNAL 1		
34	.6	SA/BE	TDC SENSOR SIGNAL 2		
35	.6	BJ/RG	STEPPING MOTOR CONTROL 1		
36	.6	BA/VE	STEPPING MOTOR CONTROL 3		
37	.35	MA/BA	INJ/DIESEL/IMMOBILISER CODE SIGNAL		
38	.35	BA/BE	DIAGNOSTIC SIGNAL L		
4	1	SA	- INJECTORS 2 & 3 EARTH		
40	.6	MA	PWL CONTROL RELAY		
42	.6	BJ/NO	CANISTER DRAIN CONTROL		
43	.35	VI	- INJ/TRANS/CLUTCH FAULT W LIGHT		
44	.35	BA	PINKING/COOLANT/PRESS SENS EARTH		
45	.35	BJ	EGR EV/THROTT POT/PRESS SENS FEED		
46	.35	MA	THROTT/AIR/IDLE MIXT SENS EARTH		
48	.35	BJ	TDC/TACHO/COIL/ECU/ALT/REL SIG		
5	.35	BJ	PASS AIR CONDITIONING SIGNAL		
50	.35	BA/VE	FUEL FLOW SIGNAL		
51	.35	OR	INJ/DIESEL AC CUT-OFF SIGNAL		
54	.5	GR/RG	PINKING SENSOR 1 SIGNAL		
8	.6	SA/VE	STEPPING MOTOR CONTROL 4		
9	.6	VI	STEPPING MOTOR CONTROL 2		


120

XQXA																NO													
55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28		
	3S			38K	47H		H7		3CN	3D	3CM	H40	3BB		3AA		HL	H17	3BW	3BU	51A	51B			3DA	3CW	3CV		
	GRRG			OR	BAVE		BJ		MA	BJ	BA	VI	BJNO		MA		BABE	MABA	BAVE	BJRG	SABE	BAOR			BA	SA	BJ		
27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5		4	3	2	1		
							3B	3AJ	M	3A	3F	3C		3AW	47F	HK	49K	3BV	3BX			38GT		3DB	M	M	104J		
							VE	BANO	NO	VENO	GR	VIBA		SA	VE	BJNO	BA	VI	SAVE			BJ		SA	NO	NO	VE		



Wires enter this end







APPLICATION: F / K
D7F

S4-S6-S8

N°	WIRE	DESCRIPTION
1	.5	GR/RG PINKING SENSOR 1 SIGNAL
10	.35	BA/BE DIAGNOSTIC SIGNAL L
11	.6	SA/VE STEPPING MOTOR CONTROL 4
12	.6	BJ/RG STEPPING MOTOR CONTROL 1
13	.6	BA/OR TDC SENSOR SIGNAL 1
15	.6	BA INJECTION ECU SENSORS EARTH
16	2	NO INJECTION COMPUTER EARTH
17	1.4	SA CYLINDERS 2 & 3 IGNITION CONTROL
18	1	VE + ANTI-PERCO RELAY/PROTECT RELAY
19	.35	VI - INJ/TRANS/CLUTCH FAULT W LIGHT
2	.6	VE + AIR TEMPERATURE SENSOR
20	.6	BJ/VI TDC/TACHO/COIL/ECU/ALT/REL SIG
22	.6	VE/NO OXYGEN SENSOR SIGNAL
23	.6	GR PRESSURE SENSOR INPUT
24	.6	BJ/NO CANISTER DRAIN CONTROL
26	.35	MA P.W.L. CONTROL RELAY
27	.6	OR - VIA FAN TEM SWITCH/INJ ECU
28	.6	VI STEPPING MOTOR CONTROL 2
29	.6	BA/NO STEPPING MOTOR CONTROL 3
3	.6	BA/NO THROTTLE POTENTIOMETER SIGNAL
30	.35	MA/BA INJ/DIESEL/IMMOBILISER CODE SIGNAL
31	.6	SA/BE TDC SENSOR SIGNAL 2
32	1	SA - INJECTORS 2 & 3 EARTH
33	1	BJ - INJECTORS 1 & 4 EARTH
34	2	NO INJECTION COMPUTER EARTH
35	1.4	BJ CYLINDERS 1 & 4 IGNITION CONTROL
4	.6	NO INJECTION COMPUTER EARTH
5	.6	BJ EGR EV/THROTT POT/PRESS SENS FEED
5	.6	BJ EGR EV/THROTT POT/PRESS SENS FEED
6	.6	VI/BA + COOLANT TEMPERATURE SENSOR
7	.6	SA PAS PRESS/INJ COMPUTER SIGNAL
8	.6	VE VEHICLE SPEED SIGNAL
8	.35	VE VEHICLE SPEED SIGNAL
9	.35	BJ/NO DIAGNOSTIC SIGNAL K



APPLICATION: F / K
D7F

Nº	mm²		... → ...
1	5	RG	+ BATTERY FUSE RACK
1	5	RG	+ BATTERY FUSE RACK
1	5	RG	+ BATTERY FUSE RACK
1	5	RG	+ BATTERY FUSE RACK
1	10	RG	+ BATTERY FUSE RACK

B12

~~3NA1~~

Nº	mm²		... → ...
1	.6	BA	INJECTION ECU SENSORS EARTH
1	.5	GR/BA	INJECTION ECU SENSORS EARTH
1	.6	BA	INJECTION ECU SENSORS EARTH
1	.6	BA	INJECTION ECU SENSORS EARTH
1	.6	BA	INJECTION ECU SENSORS EARTH
1	.6	BA	INJECTION ECU SENSORS EARTH


EPI3

~~3NA1~~

Nº	mm²		... → ...
1	7	NO	EARTH
1	.6	NO	INJECTION COMPUTER EARTH
1	3	NO	INJECTION COMPUTER EARTH
1	3	NO	INJECTION COMPUTER EARTH
1	.6	NO	PAS PRESSOSTAT EARTH
1	.6	NO	OXYGEN SENSOR EARTH
1	.6	NO	SPEED SENSOR EARTH
1	2	NO	INJECTION COMPUTER EARTH
1	.6	NO	INJECTION COMPUTER EARTH
1	2	NO	INJECTION COMPUTER EARTH

M12

~~3NA1~~

APPLICATION: F / K
D7F

Nº	mm²		... → ...
1	.35	BA	PINK/COOLANT/PRESS SENS EARTH
1	.5	GR/BA	PINK/COOLANT/PRESS SENS EARTH
1	.6	BA	PINK/COOLANT/PRESS SENS EARTH
1	.6	BA	PINK/COOLANT/PRESS SENS EARTH

3CM12

~~38B~~
38B

Nº	mm²		... → ...
1	.35	MA	THROTT/AIR/IDLE MIXT SENS EARTH
1	.6	MA	THROTT/AIR/IDLE MIXT SENS EARTH
1	.6	MA	THROTT/AIR/IDLE MIXT SENS EARTH

3CN12

~~38B~~
38B

Nº	mm²		... → ...
1	.35	BJ	EGR EV/THROTT POT/PRESS SENS FEED
1	.6	BJ	EGR EV/THROTT POT/PRESS SENS FEED
1	.6	BJ	EGR EV/THROTT POT/PRESS SENS FEED


3D12

~~38B~~
38B

Nº	mm²		... → ...
1	3	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
1	1	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
1	2	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
1	.6	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
1	1	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS
1	3	BJ	+ PUMP AND/OR INJECTORS

3N12


~~38B~~
38B



APPLICATION: F / K
F8Q


S3-S5-S6-S7

N°	mm ²		... → ...
1	10	RG	+ BATTERY ALTERNATOR




S3-S5-S6-S7

N°	mm ²		... → ...
1	.6	GR/BE	- CHARGE WARNING LIGHT




S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9

N°	mm ²		... → ...
1	25	RG	+ BATTERY STARTER



S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9

N°	mm ²		... → ...
1	10	RG	+ BATTERY MINI FUSE RACK
1	7	RG	+ BATTERY MINI FUSE RACK






APPLICATION: F / K
F8Q


S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9

N°	mm²		...	→	...
1	10	RG			+ BATTERY




S4-S6-S7-S8

N°	mm²		...	→	...
1	.6	JA/NO			+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
2	.6	MA/VE			REVERSING LIGHTS FEED




S3-S4-S6-S7


N°	mm²		...	→	...
1	3	BA			+ STARTER



S3-S4-S6-S7

N°	mm²		...	→	...
1	25	RG			+ BATTERY STARTER
1	10	RG			+ BATTERY ALTERNATOR






APPLICATION: F / K
F8Q


S3-S4-S6-S7

N°	mm²		...	→	...
1	25	RG			+ BATTERY STARTER
1	10	RG			+ BATTERY ALTERNATOR




S7

N°	mm²		...	→	...
1	.6	MA			+ MAGNETIC CLUTCH




N°	mm²		...	→	...
1	7	RG			+ ELECTRIC PUMP UNIT
2	7	NO			PUMP UNIT EARTH



S3-S5-S7-S8

N°	mm²		...	→	...
1	.6	VE/NO			- OIL PRESSURE WARNING LIGHT






APPLICATION: F / K
F8Q


S6-S8

Nº	mm²		... → ...
A	.6	BJ	- FREON PRESSURE SENSOR (AC)
B	.6	VI/VE	+ FREON PRESSURE SENSOR (AC)
C	.6	GR/RG	FREON PRESSURE SENSOR SIG (AC)




S3-S6-S7

Nº	mm²		... → ...
1	.6	OR	OIL LEVEL SENSOR SIGNAL 2
2	.6	SA	OIL LEVEL SENSOR SIGNAL 1



S5-S7

Nº	mm²		... → ...
1	.6	SA/RG	REG/NEEDLE/AIR/COOL/POT EARTH
2	.6	VE/JA	+ COOLANT TEMPERATURE SENSOR






APPLICATION: F / K
F8Q


S3-S4

N°	mm²		... → ...
1	.6	NO	FAN TEMPERATURE SWITCH EARTH
2	.6	BJ/BE	- VIA FAN TEM SW/INJ COMPUTER




S3-S4

N°	mm²		... → ...
1	.6	BJ/BE	- VIA FAN TEM SW/INJ COMPUTER
2	.6	NO	TEMPERATURE SWITCH EARTH
4	.6	BJ	- FAN HIGH SPD REL/TEM SW/ECU



S3-S4


N°	mm²		... → ...
1	.6	GR	FAN LOW SPEED CONTROL
2	.6	NO	TEMPERATURE SWITCH EARTH
4	.6	BA/BE	FAN HIGH SPEED CONTROL



APPLICATION: F / K
F8Q


S3-S4-S5-S6-S7-S8

N°	mm²		... → ...
A	.6	JA	+ APC PROT/ENGINE FUNCS FUSE
B1	.6	BJ/VE	VEHICLE SPEED SIGNAL
B2	.6	NO	SPEED SENSOR EARTH




N°	mm²		... → ...
1	.6	NO	2-FUNC TEMPERATURE SWITCH EARTH
2	.35	SA/BE	COOLANT TEMPERATURE SIGNAL
3	.6	NO	2-FUNC TEMPERATURE SWITCH EARTH
4	.35	BA/NO	- COOLANT TEMPERATURE W LIGHT


S3



N°	mm²		... → ...
A1	.6	SA/BE	+ FEED VIA INJ PROTECT RELAY
A2	.6	NO	PRE-HEATER ECU EARTH
B1	.6	VE/NO	PRE-HEATER CONTROL RELAY


S4



APPLICATION: F / K
F8Q


S4

N°	mm²		... → ...
1	5	BA	+ PLUGS 1 & 3
2	7	RG	+ BATT PROT/PRE-HEAT/INJ FUSE
2	7	RG	+ BATT PROT/PRE-HEAT/INJ FUSE
3	5	BA/VE	+ PLUGS 2 & 4




S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9

N°	mm²		... → ...
1	3	SA	COOLING FAN FEED
2	3	NO	FAN UNIT EARTH




S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9

N°	mm²		... → ...
1	5	SA	COOLING FAN FEED
2	5	NO	FAN UNIT EARTH



S3-S4-S5-S7-S8


N°	mm²		... → ...
1	.6	SA/RG	REG/NEEDLE/AIR/COOL/POT EARTH
2	.6	BA/RG	+ AIR TEMPERATURE SENSOR



APPLICATION: F / K
F8Q


S12-S17

Nº	mm²		... → ...
A	.6	SA/RG	REG/NEEDLE/AIR/COOL/POT EARTH
B	.6	BA/BE	ENGINE SPEED SENSOR SIGNAL




S3-S4-S6-S8

Nº	mm²		... → ...
1	3	VI	+ FAN LOW SPEED RESISTANCE FEED
2	3	SA	COOLING FAN FEED




S4


Nº	mm²		... → ...
1	.6	SA	- EGR CONTROL VALVE/ECU
2	.6	SA/BE	+ FEED VIA INJ PROTECT RELAY



S4


Nº	mm²		... → ...
1	.6	SA/BE	+ FEED VIA INJ PROTECT RELAY
2	.6	SA	- EGR CONTROL VALVE/ECU



APPLICATION: F / K
F8Q


S3

N°	mm²		... → ...
1	.6	BJ	IDLE SPEED REGULATOR VALVE
2	.6	SA/BE	+ FEED VIA INJ PROTECT RELAY




S3-S4

N°	mm²		... → ...
A	1.4	NO	DIESEL FUEL HEATER EARTH
B	1.4	BA	+ DIESEL FUEL FILTER HEATER




S3


N°	mm²		... → ...
1	5	BA/VE	+ PLUGS 2 & 4




S3

N°	mm²		... → ...
1	5	BA	+ PLUGS 1 & 3



APPLICATION: F / K
F8Q

S1-S4-S5-S6-S8-S9




Nº	mm²		...	→	...
----	-----	--	-----	---	-----

C1	.35	JA	+ APC PROT/ENGINE FUNCTIONS FUSE
C2	.35	GR/VE	ENGINE RUNNING SIGNAL (X65 ENGINE FUSE/RELAY UNIT)
C3	7	RG/NO	+ BATT PROT/H REAR WINDOW RELAY FUSE
C5	7	RG	+ ELECTRIC PUMP UNIT




APPLICATION: F / K
F8Q


S1-S4-S5-S6-S8-S9




N°	mm²		...
F1	3	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
F2	.6	BJ/BE	- VIA FAN TEM SWITCH/INJ COMPUTER
F3	3	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
F3	3	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
F5	3	SA	COOLING FAN FEED
H1	1	SA/BE	+ FEED VIA INJ PROTECTIVE RELAY
H2	.35	GR	ALTITUDE COMPENSATOR CONTROL RELAY
H3	1	SA/BE	+ FEED VIA INJ PROTECTIVE RELAY
H5	1	SA/NO	ALTITUDE RELAY/DIESEL PUMP SIGNAL
L1	.35	JA	+ APC PROT/ENGINE FUNCTIONS FUSE
L2	.35	NO	RELAY UNIT EARTH
L2	.6	NO	RELAY UNIT EARTH
L3	1.4	RG	+ BATT PROT/POWER RELAY
L5	1.4	SA/BE	+ FEED VIA INJ PROTECTIVE RELAY
M1	1	JA	+ APC PROT/ENGINE FUNCTIONS FUSE
M2	.35	NO	RELAY UNIT EARTH
M3	3	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
M5	1.4	BA	+ DIESEL FUEL FILTER HEATER

APPLICATION: F / K
F8Q


S1-S4-S5-S6-S8-S9




N°	mm²		...
F1	3	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
F2	.6	BJ	- FAN HIGH SPEED RELAY/TEM SW/ECU
F3	5	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
F5	3	SA	COOLING FAN FEED
F5	5	SA	COOLING FAN FEED
H1	1	SA/BE	+ FEED VIA INJ PROTECTIVE RELAY
H2	.35	GR	ALTITUDE COMPENSATOR CONTROL REL
H3	1	SA/BE	+ FEED VIA INJ PROTECTIVE RELAY
H5	1	SA/NO	ALTITUDE RELAY/DIESEL PUMP SIGNAL
K1	3	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
K2	.6	BJ/BE	- VIA FAN TEMPERATURE SWITCH/INJ ECU
K3	3	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
K5	3	VI	+ FAN LOW SPEED RESISTANCE FEED
L1	.35	JA	+ APC PROT/ENGINE FUNCTIONS FUSE
L2	.35	NO	RELAY UNIT EARTH
L2	.6	NO	RELAY UNIT EARTH
L3	1.4	RG	+ BATT PROT/POWER RELAY
L5	1.4	SA/BE	+ FEED VIA INJ PROTECTIVE RELAY
M1	1	JA	+ APC PROT/ENGINE FUNCTIONS FUSE
M2	.35	NO	RELAY UNIT EARTH
M3	1.4	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
M5	1.4	BA	+ DIESEL FUEL FILTER HEATER

APPLICATION: F / K
F8Q

S1-S4-S5-S6-S8-S9



Nº	mm²		...
F1	3	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
F2	.35	BA/BE	FAN HIGH SPEED CONTROL
F2	.6	BA/BE	FAN HIGH SPEED CONTROL
F3	5	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
F5	3	SA	COOLING FAN FEED
F5	5	SA	COOLING FAN FEED
H1	1	SA/BE	+ FEED VIA INJ PROTECTIVE RELAY
H2	.35	GR	ALTITUDE COMPENSATOR CONTROL RELAY
H3	1	SA/BE	+ FEED VIA INJ PROTECTIVE RELAY
H5	1	SA/NO	ALTITUDE RELAY/DIESEL PUMP SIGNAL
K1	3	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
K2	.6	GR	FAN LOW SPEED CONTROL
K2	.6	GR	FAN LOW SPEED CONTROL
K3	3	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
K5	3	VI	+ FAN LOW SPEED RESISTANCE FEED
L1	.35	JA	+ APC PROT/ENGINE FUNCTIONS FUSE
L2	.35	NO	RELAY UNIT EARTH
L2	.6	NO	RELAY UNIT EARTH
L3	1.4	RG/NO	+ BATT PROT/POWER RELAY
L5	1.4	SA/BE	+ FEED VIA INJ PROTECTIVE RELAY
M1	1	JA	+ APC PROT/ENGINE FUNCTIONS FUSE
M2	.35	NO	RELAY UNIT EARTH
M3	1.4	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
M5	1.4	BA	+ DIESEL FUEL FILTER HEATER




APPLICATION: F / K

F8Q


S3

N°	mm²		... → ...
1	1	SA/NO	ALTITUDE REL/DIESEL PUMP SIG
10	.6	NO	PUMP EARTH
2	1	SA/BE	+ FEED VIA INJ PROTECT RELAY
3	.35	MA/BA	LOAD LEVER POT SIGNAL
4	.35	BA/NO	+ LOAD LEVER POT FEED
5	.35	SA/RG	REG/NEEDLE/AIR/COOL/POT EARTH
6	.6	NO	PUMP EARTH
7	.6	VE/OR	- CAM CONTROL VALVE/ECU
8	.35	GR	INJ/DIES/IMMOBILISER CODE SIG
9	.6	GR/VE	FUEL CUT-OFF VALVE/IMPACT SENS




S3


N°	mm²		... → ...
1	.5	GR/BA	NEEDLE LIFT SIGNAL/ECU
2	.5	GR/RG	REG/NEEDLE/AIR/COOL/POT EARTH




S1-S4-S6-S8-S9

N°	mm²		... → ...
1	3	RG	+ BATTERY TO FUSE




APPLICATION: F / K
F8Q


S1-S4-S6-S8-S9



N°	mm²		... → ...
E10	5	RG	+ BATTERY MINI FUSE RACK
E11	7	RG	+ BATTERY MINI FUSE RACK
E3	3	RG	+ BATTERY MINI FUSE RACK
E4	2	JA	+ AFTER IGNITION
E6	7	RG	+ BATTERY MINI FUSE RACK
E7	3	RG	+ BATTERY MINI FUSE RACK
E7	5	RG	+ BATTERY MINI FUSE RACK
E8	5	RG	+ BATTERY
E9	5	RG	+ BATTERY MINI FUSE RACK
E9	5	RG	+ BATTERY
S3	1.4	RG	+ BATT PROT/POWER RELAY
S4	1	JA	+ APC PROT/ENGINE FUNCTIONS FUSE
S6	7	RG	+ BATT PROT/PRE-HEAT/INJ FUSE
S7	3	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
S7	3	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE

APPLICATION: F / K
F8Q

S1-S4-S6-S8-S9




Nº	mm²		... → ...
E10	5	RG	+ BATTERY MINI FUSE RACK
E11	7	RG	+ BATTERY MINI FUSE RACK
E3	3	RG	+ BATTERY MINI FUSE RACK
E4	2	JA	+ AFTER IGNITION
E6	7	RG	+ BATTERY MINI FUSE RACK
E7	3	RG	+ BATTERY MINI FUSE RACK
E7	5	RG	+ BATTERY MINI FUSE RACK
E8	5	RG	+ BATTERY
E9	5	RG	+ BATTERY MINI FUSE RACK
E9	5	RG	+ BATTERY
S3	1.4	RG	+ BATT PROT/POWER RELAY
S4	1	JA	+ APC PROT/ENGINE FUNCTIONS FUSE
S6	7	RG	+ BATT PROT/PRE-HEAT/INJ FUSE
S7	5	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE



APPLICATION: F / K
F8Q

S1-S4-S6-S8-S9



N°	mm²		... → ...
10	1	JA	+ APC PROT/ENGINE FUNCTIONS FUSE
15	7	RG	+ BATT PROT/PRE-HEAT/INJ FUSE
17	5	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
21	7	RG/NO	+ BATT PROT/H REAR WINDOW REL FUSE
25	10	RG	+ BATTERY
7	3	RG	+ BATTERY TO FUSE
8	1.4	RG/NO	+ BATT PROT/POWER RELAY
9	3	JA	+ AFTER IGNITION




APPLICATION: F / K
F8Q

S4-S6-S8

CY2A													NO	
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
HK	47F	38L	HL	37B	3FN	3EX	3EW	3EV	3EU	3ET	M	3FB		
VE	BJE	VI	SAVE	VERG	BABE	GRBA	VEOR	SA	BANO	SARG	NO	SABE		
25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14			
3C	3B	3FA		H7	3FK	38K	H40		3BC	3NT	3FF			
VEJA	BARG	MABA		MA	GRVE	BJRG	VVE		BJ	GR	VENO			

120


N°	mm²		... → ...
1	.6	SA/BE	+ FEED VIA INJ PROTECTIVE RELAY
10	.35	SA/VE	DIAGNOSTIC SIGNAL L
11	.35	VI	FAST IDLE/INJ AC SIGNAL
12	.6	BJ/VE	VEHICLE SPEED SIGNAL
12	.35	BJ/VE	VEHICLE SPEED SIGNAL
13	.35	VE	DIAGNOSTIC SIGNAL K
14	.6	VE/NO	PRE-HEATER CONTROL RELAY
15	.35	GR	ALTITUDE COMPENSATOR CONTROL RELAY
16	.6	BJ	IDLE SPEED REGULATOR VALVE
18	.35	VI/VE	- INJ/AUT TRANS/CLUTCH W LIGHT
19	.35	BJ/RG	INJ/DIESEL AC CUT-OFF SIGNAL
2	2	NO	INJECTION ECU EARTH
20	.35	GR/VE	ENGINE RUNNING SIG (X65 ENGINE FUSE/REL UNIT)
21	.35	MA	TDC/TACHO/COIL/ECU/ALT/RELAY SIGNAL
23	.35	MA/BA	LOAD LEVER POT SIGNAL
24	.6	BA/RG	+ AIR TEMPERATURE SENSOR
25	.6	VE/JA	+ COOLANT TEMPERATURE SENSOR
3	.6	SA/RG	REG/NEEDLE/AIR/COOLANT/POT SENS EARTH
4	.35	BA/NO	+ LOAD LEVER POT FEED
5	.6	SA	- EGR CONTROL VALVE/ECU
6	.6	VE/OR	- CAM CONTROL VALVE/ECU
7	.5	GR/BA	NEEDLE LIFT SIGNAL/ECU
8	.6	BA/BE	ENGINE SPEED SENSOR SIGNAL
9	.35	VE/RG	- PRE-HEATING WARNING LIGHT



APPLICATION: F / K
F8Q

S4-S6-S8

Nº	mm²		...	→	...
1	.35	JA	+	APC PROT/ENGINE FUNCS FUSE	
3	.6	GR/VE		FUEL CUT-OFF VALVE/IMPACT SENS	



Nº	mm²		...	→	...
1	1	JA	+	APC PROT/ENGINE FUNCS FUSE	
1	.6	JA	+	APC PROT/ENGINE FUNCS FUSE	
1	.35	JA	+	APC PROT/ENGINE FUNCS FUSE	
1	1	JA	+	APC PROT/ENGINE FUNCS FUSE	
1	.35	JA	+	APC PROT/ENGINE FUNCS FUSE	
1	.35	JA	+	APC PROT/ENGINE FUNCS FUSE	

EPIF8

~~80BC~~

Nº	mm²		...	→	...
1	10	NO		WIRE JOINT EARTH	
1	.6	NO		SPEED SENSOR EARTH	
1	3	NO		FAN UNIT EARTH	
1	5	NO		FAN UNIT EARTH	
1	.6	NO		RELAY UNIT EARTH	
1	7	NO		ELECTRIC PUMP UNIT EARTH	
1	.6	NO		TEMPERATURE SWITCH EARTH	
1	.6	NO		FAN TEMPERATURE SWITCH EARTH	
1	.6	NO		2-FUNCTION COOLANT TEM SWITCH EARTH	
1	.6	NO		2-FUNCTION COOLANT TEM SWITCH EARTH	
1	1.4	NO		DIESEL FUEL HEATER EARTH	
1	.6	NO		PUMP EARTH	
1	.6	NO		PUMP EARTH	
1	.6	NO		PRE-HEATER CONTROL UNIT EARTH	
1	2	NO		INJECTION ECU EARTH	

EPIF8

~~80BC~~

APPLICATION: F / K
F8Q

EPIF8

~~80BC~~
80BC

Nº	mm²		... → ...
1	5	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
1	3	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
1	3	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
1	1.4	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
1	3	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
1	5	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE
1	5	RG	+ BATT PROT/ENGINE FAN 1 FUSE

EPIF8

~~80BC~~
80BC

Nº	mm²		... → ...
1	7	RG	+ BATTERY MINI FUSE RACK
1	10	RG	+ BATTERY MINI FUSE RACK
1	5	RG	+ BATTERY MINI FUSE RACK
1	5	RG	+ BATTERY MINI FUSE RACK
1	5	RG	+ BATTERY MINI FUSE RACK

EPIF8


~~80BC~~
80BC

Nº	mm²		... → ...
1	.6	SA/RG	REG/NEEDLE/AIR/COOL/POT SENS EARTH
1	.6	SA/RG	REG/NEEDLE/AIR/COOL/POT SENS EARTH
1	.6	SA/RG	REG/NEEDLE/AIR/COOL/POT SENS EARTH
1	.6	SA/RG	REG/NEEDLE/AIR/COOL/POT SENS EARTH
1	.35	SA/RG	REG/NEEDLE/AIR/COOL/POT SENS EARTH
1	.5	GR/RG	REG/NEEDLE/AIR/COOL/POT SENS EARTH

EPIF8


~~80BC~~
80BC

Nº	mm²		... → ...
1	1.4	SA/BE	+ FEED VIA INJ PROTECTIVE RELAY
1	.6	SA/BE	+ FEED VIA INJ PROTECTIVE RELAY
1	.6	SA/BE	+ FEED VIA INJ PROTECTIVE RELAY
1	.6	SA/BE	+ FEED VIA INJ PROTECTIVE RELAY
1	.6	SA/BE	+ FEED VIA INJ PROTECTIVE RELAY
1	1	SA/BE	+ FEED VIA INJ PROTECTIVE RELAY
1	1	SA/BE	+ FEED VIA INJ PROTECTIVE RELAY
1	1	SA/BE	+ FEED VIA INJ PROTECTIVE RELAY




APPLICATION: F / K
F8Q

N°	mm²		...	→	...
1	5	NO	+ PLUGS 1 & 3		



N°	mm²		...	→	...
1	5	NO	+ PLUGS 1 & 3		







APPLICATION: F / K


S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9

Nº	mm²		...	→	...
1	16	NO			PETROL EARTH



Nº	mm²		...	→	...
1	25	NO			DIESEL EARTH





APPLICATION: F / K

S12-S13-S15

R1		CA11				CY			
1	64D	LPD	65A	H66P		13A	M	20C	20D
	MA	BEVE	VI	SAVE		SA	NO	BA	VI



Nº	mm²		... → ...
1	.6	MA	RH DIRECTION INDICATORS FEED
2	.6	BE/VE	+ RH PROT SIDE LIGHT
2	.6	BE/VE	+ RH PROT SIDE LIGHT
3	.6	VI	+ STOP LIGHTS
4	.6	SA/VE	REVERSING LIGHTS FEED
6	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
7	2	NO	RH REAR CONNECTION EARTH
8	1	BA	+ OPEN EDL
9	1	VI	+ CLOSE EDL

R1		CA11				CY			
1	64D	LPD	65A	9P		13A	M		
	MA	BEVE	VI	VI		SA	NO		



Nº	mm²		... → ...
1	.6	MA	RH DIRECTION INDICATORS FEED
2	.6	BE/VE	+ RH PROT SIDE LIGHT
3	.35	VI	+ STOP LIGHTS
3	.6	VI	+ STOP LIGHTS
4	.6	VI	+ PROT REAR FOG LIGHTS
6	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
7	2	NO	RH REAR CONNECTION EARTH

R1		CA11				NO			
1	34C	34D							
	SARG	BARG							



Nº	mm²		... → ...
1	1	SA/RG	- RH REAR LOUDSPEAKER
2	1	BA/RG	+ RH REAR LOUDSPEAKER



APPLICATION: F / K

S12-S13-S15

R1			LA11			CY			
9	20D	20C	M	13A		H62	65A	LPD	64D
	VI	BJ	NO	SA		BA	VE	BE	MA

Nº	mm²		... → ...
1	.6	MA	RH DIRECTION INDICATORS FEED
2	.6	BE	+ RH PROT SIDE LIGHT
3	.6	VE	+ STOP LIGHTS
4	.6	BA	REVERSING LIGHT (LHD)/FOG LIGHT (RHD)(X76)
6	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
7	.6	NO	PASSENGER DOOR SWITCH EARTH
8	.6	BJ	+ OPEN EDL
9	.6	VI	+ CLOSE EDL

R1			LA11				NO	
9							34D	34C
							BA	SA

Nº	mm²		... → ...
1	1	SA	- RH REAR LOUDSPEAKER
2	1	BA	+ RH REAR LOUDSPEAKER






APPLICATION: F / K


S1-S2

Nº	mm²		... → ...
A	.5	BA/RC	WHEEL SENSOR SIGNAL 1
B	.5	NO/RC	WHEEL SENSOR SIGNAL 2
C	.5	BA	WHEEL SENSOR SIGNAL 1
D	.5	NO	WHEEL SENSOR SIGNAL 2



S1

Nº	mm²		... → ...
10	.35	BA	- ABS WARNING LIGHT
2	.35	SA	DIAGNOSTIC SIGNAL K
3	.6	JA	+ APC PROT/ABS FUSE
4	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
8	.35	VI	+ STOP LIGHTS





APPLICATION: F / K

S9-S10-S11-S12-S13-S14

Nº	mm²		... → ...
1	1	BA	+ HEATED REAR WINDOW
1	4	BA	+ HEATED REAR WINDOW
1	3	BA	+ HEATED REAR WINDOW
2	1.4	RG	+ BATT PROT/FUSE
2	.6	RG	+ BATT PROT/FUSE
3	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
4	.6	VI	+ PROT REAR FOG LIGHT
5	.6	OR	LH DIRECTION INDICATORS FEED
6	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
7	.35	VI	+ STOP LIGHTS
7	.6	VI	+ STOP LIGHTS
8	.35	VI	- BRAKE OR FLUID LEVEL W LIGHT
8	.35	VI	- BRAKE OR FLUID LEVEL W LIGHT

R2		CAL21				CY			
1	15B	BCP3	13A	9P	64C	LPG	65A	H1	8
	BA	RG	SA	VI	OR	BE	VI	VI	
	****	RG					VI	VI	

Nº	mm²		... → ...
1	1	BA	+ HEATED REAR WINDOW
1	3	BA	+ HEATED REAR WINDOW
3	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
4	.6	SA/BE	REVERSING LIGHTS FEED
5	.6	OR	LH DIRECTION INDICATORS FEED
6	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
7	.6	VI	+ STOP LIGHTS
8	.35	VI	- BRAKE OR FLUID LEVEL W LIGHT
8	.35	VI	- BRAKE OR FLUID LEVEL W LIGHT

R2		CAL21				CY			
1	15B		13A	H66P	64C	LPG	65A	H1	8
	BA		SA	SABE	OR	BE	VI	VI	
	BA								

Nº	mm²		... → ...
2	.6	NO	LH REAR CONNECTION EARTH
2	.6	NO	LH REAR CONNECTION EARTH
4	.35	VE/NO	INFRARED RECEIVER RETURN
4	.35	VE/NO	INFRARED RECEIVER RETURN
6	.6	BJ	- FRONT COURTESY LIGHT/DOOR SW
6	.6	BJ	- FNT COURTESY LT/DOOR SW/TIM REL
7	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SWITCH
7	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SWITCHES
8	.6	RG	+ BATT PROT/FUSE
8	.6	RG	+ BATT PROT/FUSE
8	.6	RG	+ BATT PROT/COURTESY LIGHT FUSE

R2		CAL21				NO			
1		M		20F		13L	13A	BCP3	8
		NO		VENO		BJ	SA	RG	
		NO		VENO		BJ	SA	****	

Nº	mm²		... → ...
1	1.4	MA	+ FUEL PUMP/IMPACT SENSOR
2	1.4	NO	REAR CONNECTION EARTH
3	.35	MA/VI	- MINIMUM FUEL WARNING LIGHT
3	.35	MA/VI	- MINIMUM FUEL WARNING LIGHT
4	.35	VE	FUEL LEVEL SIGNAL
4	.35	VE	FUEL LEVEL SIGNAL
5	.35	BA	GAUGE ZERO VOLTS
6	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
6	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SWITCHES
7	1	GR	+ REAR WIPER
8	1	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
8	1	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE

R2		CAL21				GR			
1	3NA1	M	29A	41A	47A	13A	36A	AP3	8
	MA	NO	MAVI	VE	BA	SA	GR	JA	
			MAVI	VE		SA		JA	



APPLICATION: F / K

S9-S10-S11-S12-S13-S14

Nº	mm²		... → ...
1	1	BJ	+ OPEN EDL
2	1	BA	+ CLOSE EDL
3	1	BJ/NO	- LH REAR LOUDSPEAKER
4	1	VI	+ LH REAR LOUDSPEAKER

R2	LA11				BE			
9					34A	34B	20D	20C
					VI	BJNO	BA	BJ

Nº	mm²		... → ...
1	1	BA	+ OPEN EDL
2	1	VI	+ CLOSE EDL
3	1	BJ/RG	- LH REAR LOUDSPEAKER
4	1	VI/RG	+ LH REAR LOUDSPEAKER

R2	CA11				BE			
1	20C	20D	34B	34A				
	BA	VI	BJRG	VIRG				

Nº	mm²		... → ...
1	4	BA	+ HEATED REAR WINDOW
2	.6	RG/BA	+ BATT PROT/FUSE
3	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
4	.6	SA/NO	FOG LIGHT (LHD)/REV LIGHT (RHD)
5	.6	OR	LH DIRECTION INDICATORS FEED
6	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
7	.6	VI	+ STOP LIGHTS
8	.6	BA	- BRAKE OR FLUID LEVEL W LIGHT

R2	LAL21				CY			
8	H1	65A	LPG	64C	H61	13A	BCP3	15B
	BA	VI	BE	OR	SA/NO	SA	RGBA	BA

Nº	mm²		... → ...
2	.6	NO	DRIVER'S DOOR SWITCH EARTH
4	.6	VI/BA	INFRARED RECEIVER RETURN
6	.6	SA/BE	- FNT COURTESY LIGHT/DOOR SW
7	.6	SA/BA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
8	.6	RG	+ BATT PROT/COURTESY LIGHT FUSE

R2	LAL21				NO			
8	BCP3	13A	13L		20F		M	
	RG	SABA	SABE		VIBA		NO	

Nº	mm²		... → ...
1	1.4	MA	+ PUMP AND/OR INJECTORS
2	1.4	NO	FUEL GAUGE EARTH
3	.6	BA/RG	- MINIMUM FUEL WARNING LIGHT
4	.6	VI/GR	FUEL LEVEL SIGNAL
5	.6	VE	GAUGE ZERO VOLTS
6	.6	MA	- AUT CLUTCH DRIVER'S DOOR SIG
7	1	GR	+ REAR WIPER
8	1	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE


R2	LAL21				GR			
8	AP3	36A	H26	47A	41A	29A	M	3NA1
	JA	GR	MA	VE	VIGR	BARG	NO	MA




APPLICATION: F / K

S14-S18-S19


Nº	mm²		... → ...
A1	.6	BJ	+ OPEN EDL
A2	.6	VE	+ CLOSE EDL
A4	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
A5	1	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
B1	1	GR	+ REAR WIPER
B2	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
B3	2	MA	+ HEATED REAR WINDOW
B4	.6	VI	+ STOP LIGHTS
B5	2	NO	LH REAR CONNECTION EARTH




Nº	mm²		... → ...
A1	1	BJ	+ OPEN EDL
A2	1	BA	+ CLOSE EDL
A4	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
A4	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
A5	1	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
B1	1	GR	+ REAR WIPER
B2	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
B2	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
B3	4	BA	+ HEATED REAR WINDOW
B4	.6	VI	+ STOP LIGHTS
B4	.6	VI	+ STOP LIGHTS
B5	4	NO	HINGED DOORS/TAILGATE EARTH



Nº	mm²		... → ...
A1	.6	BJ	+ OPEN EDL
A2	.6	VE	+ CLOSE EDL
A4	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
A5	1	JA	+ REAR WIPER
B1	1	GR	+ REAR WIPER
B2	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
B3	3	BA	+ HEATED REAR WINDOW
B4	.6	VI	+ STOP LIGHTS
B5	3	NO	LH REAR CONNECTION EARTH






APPLICATION: F / K


S10-S13

Nº	mm²		... → ...
1	.5	NO/MA	+ DRIVER'S PRETENSIONER SIG
1	.5	NO/BA	+ DRIVER'S PRETENSIONER SIG
2	.5	NO/BE	- DRIVER'S PRETENSIONER SIG
2	.5	NO/BE	- DRIVER'S PRETENSIONER SIG




S10-S13


Nº	mm²		... → ...
1	.5	NO/BE	+ DRIVER'S PRETENSIONER SIG
2	.5	NO/MA	- DRIVER'S PRETENSIONER SIG



S12-S13

Nº	mm²		... → ...
1	.5	NO/MA	+ PASSENGER'S PRETENSIONER SIG
1	.5	NO/BA	+ PASSENGER'S PRETENSIONER SIG
2	.5	NO/BE	- PASSENGER'S PRETENSIONER SIG
2	.5	NO/BE	- PASSENGER'S PRETENSIONER SIG







APPLICATION: F / K

S11

Nº	mm²		... → ...
A1	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
A1	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
A2	.35	JA/BE	+ ACC PROT/RADIO FUSE
A2	.35	JA/BE	+ ACC PROT/RADIO FUSE
A3	.35	RG	+ BATT PROT/FUSE
A3	.35	RG	+ BATT PROT/MEMORY FUSE
B1	.35	NO	RADIO DISPLAY CONNECTION EARTH
B1	.35	NO	RADIO DISPLAY CONNECTION EARTH




Nº	mm²		... → ...
A1	.35	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
A2	.35	JA/NO	+ ACC PROT/RADIO FUSE
A3	.35	RG/JA	+ BATT PROT/FUSE
B1	.35	NO/BA	DISPLAY FUSE CAB EARTH
B1	.35	NO/BA	DISPLAY FUSE CAB EARTH





APPLICATION: F / K

S10-S12-S16




Nº	mm²		... → ...
A1	2	GR	FRONT WINDOW WINDER SWITCH 1
A7	2	JA/VI	+ APC PROT/WINDOW WINDER FUSE
A7	2	JA/VI	+ APC PROT/LH FNT/REAR W WIND FUSE
B1	2	MA	FRONT WINDOW WINDER SWITCH 2
B6	.35	VI	+ PROT MIRROR HEATER
B6	.35	VI	+ PROT MIRROR HEATER
B7	.35	OR	MIRROR MOTORS COMMON
B7	.35	OR	MIRROR MOTORS COMMON
C1	2	NO	DRIVER'S DOOR CONNECTION EARTH
C2	.35	BE/VE	+ RH PROT SIDE LIGHT
C2	.35	BE/VE	+ RH PROT SIDE LIGHT
C3	1	VI	+ CLOSE EDL
C3	1	VI	+ CLOSE EDL
C4	.35	VE	DRIVER'S MIRROR LEFT-RIGHT
C4	.35	VE	DRIVER'S MIRROR LEFT-RIGHT
C5	1	BA	+ OPEN EDL
C5	1	BA	+ OPEN EDL
C6	.35	BJ	DRIVER'S MIRROR UP-DOWN
C6	.35	BJ	DRIVER'S MIRROR UP-DOWN
C7	2	JA/VE	+ APC PROT/WINDOW WINDER FUSE
C7	2	JA/VE	+ APC PROT/RH FNT/REAR W WIND FUSE




APPLICATION: F / K

S10-S12-S16




Nº	mm²		... → ...
A1	2	GR	FRONT WINDOW WINDER SWITCH 1
A7	2	JA/VE	+ APC PROT/WINDOW WINDER FUSE
B1	2	MA	FRONT WINDOW WINDER SWITCH 2
B6	.6	VI	+ PROT MIRROR HEATER
B7	.6	OR	MIRROR MOTORS COMMON
C1	.6	NO	DRIVER'S MIRROR EARTH
C1	2	NO	EARTH
C2	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
C3	.6	VE	+ CLOSE EDL
C4	.6	MA	DRIVER'S MIRROR LEFT-RIGHT
C5	.6	SA	+ OPEN EDL
C6	.6	BJ	DRIVER'S MIRROR UP-DOWN
C7	2	JA	+ APC PROT/WINDOW WINDER FUSE



APPLICATION: F / K

S11-S12-S17




N°	mm²		... → ...
A1	2	GR	FRONT WINDOW WINDER SWITCH 1
B1	2	MA	FRONT WINDOW WINDER SWITCH 2
B6	.35	VI	+ PROT MIRROR HEATER
B6	.35	VI	+ PROT MIRROR HEATER
B7	.35	OR	MIRROR MOTORS COMMON
B7	.35	OR	MIRROR MOTORS COMMON
C1	2	NO	PASSENGER DOOR CONNECTION EARTH
C2	.35	BE/VE	+ RH PROT SIDE LIGHT
C2	.35	BE/VE	+ RH PROT SIDE LIGHT
C3	1	VI	+ CLOSE EDL
C3	1	VI	+ CLOSE EDL
C4	.35	SA	PASSENGER MIRROR LEFT-RIGHT
C4	.35	SA	PASSENGER MIRROR LEFT-RIGHT
C5	1	BA	+ OPEN EDL
C5	1	BA	+ OPEN EDL
C6	.35	BA	PASSENGER MIRROR UP-DOWN
C6	.35	BA	PASSENGER MIRROR UP-DOWN






APPLICATION: F / K

S11-S12-S17




Nº	mm²		... → ...
A1	2	GR	FRONT WINDOW WINDER SWITCH 1
B1	2	MA	FRONT WINDOW WINDER SWITCH 2
B6	.6	VI	+ PROT MIRROR HEATER
B7	.6	OR	MIRROR MOTORS COMMON
C1	.6	NO	PASSENGER MIRROR EARTH
C1	2	NO	PASSENGER WINDOW WINDER SW EARTH
C2	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
C3	.6	VE	+ CLOSE EDL
C4	.6	MA	PASSENGER MIRROR LEFT-RIGHT
C5	.6	SA	+ OPEN EDL
C6	.6	BJ	PASSENGER MIRROR UP-DOWN




APPLICATION: F / K


S18

Nº	mm²		... → ...
A1	.6	NO	TAILGATE INTERMEDIATE EARTH
A2	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
A3	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
B1	.6	BJ	+ OPEN EDL
B2	.6	VE	+ CLOSE EDL



Nº	mm²		... → ...
A1	.6	NO	TAILGATE SWITCH EARTH
A1	.6	NO	RH NUMBER PLATE LIGHT EARTH
A2	.6	SA	- INTERIOR LIGHT VIA DOOR SW
A3	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
A3	.6	BE	+ LH PROT SIDE LIGHT
B1	.6	BJ	+ OPEN EDL
B2	.6	VE	+ CLOSE EDL





APPLICATION: F / K

S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S12

Nº	mm²		... → ...
1	3	BA	+ STARTER
2	3	JA	+ AFTER IGNITION
4	.6	SA/BE	REVERSING LIGHTS FEED
4	.6	SA/VE	REVERSING LIGHTS FEED
5	1.4	MA	+ FUEL PUMP/IMPACT SENSOR
6	.6	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
6	.6	JA	+ APC PROT/H REAR WINDOW SW FUSE
7	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
7	.35	OR	DIAGNOSTIC SIGNAL L
8	.35	SA	DIAGNOSTIC SIGNAL K
8	.35	SA	DIAGNOSTIC SIGNAL K

R67		CAL21			CY		
1	D	A	H66P	3NA1	AP3	HL	HK
	BA	JA	SABE	MA	JA	OR	SA
			SAVE		JA	OR	SA

8

Nº	mm²		... → ...
1	.35	SA/NO	VEHICLE SPEED SIGNAL
1	.35	SA/NO	VEHICLE SPEED SIGNAL
2	.35	GR	- CHARGE WARNING LIGHT
3	.35	OR	- TEMPERATURE WARNING LIGHT
3	.35	OR	- COOLANT TEMPERATURE W LIGHT
4	.35	BJ	COOLANT TEMPERATURE SIGNAL
5	.35	SA	- OIL PRESSURE WARNING LIGHT
5	.35	SA	- OIL PRESSURE WARNING LIGHT
6	.35	MA/BA	LEVEL SENSOR SIGNAL 2
6	.35	MA/BA	OIL LEVEL SENSOR SIGNAL 2
7	.35	MA	LEVEL SENSOR SIGNAL 1
7	.35	MA	OIL LEVEL SENSOR SIGNAL 1
8	.35	VI	- PRE-HEATING WARNING LIGHT
8	.35	VI	- PRE-HEATING WARNING LIGHT
9	.35	VE	INJ/DIESEL/IMMOBILISER CODE SIG
9	.35	VE	INJ/DIESEL/IMMOBILISER CODE SIG

R67		CA11			NO		
1	47F	2A	31A	42A	28A	32A	32B
	SANO	GR	OR	BJ	SA	MABA	MA
	SANO		OR	SA	MABA	MA	VI

9

Nº	mm²		... → ...
4	.35	BJ	PASS AIR CONDITIONING SIGNAL
7	.35	BA	TDC/TACHO/COIL/ECU SIGNAL
8	.35	BA/RG	- INJ/AUT TRANS FAULT W LIGHT
8	.35	BA/RG	- INJ/AUT TRANS/CLUTCH FAULT W LT


R67		CA11			GR		
1			38GT		H7	H4Ø	
			BJ		BA	BARG	
						BARG	

9

Nº	mm²		... → ...
1	.35	GR	- FREON PRESSURE SENSOR
3	.35	VI	+ FREON PRESSURE SENSOR
4	.35	MA	FREON PRESSURE SENSOR SIGNAL
5	.35	VE	FAN HIGH SPEED CONTROL
6	.35	SA	FAST IDLE/INJ AC SIGNAL
7	.35	SA/BE	+ MAGNETIC CLUTCH
7	.35	SA/BE	+ MAGNETIC CLUTCH
8	.35	OR	INJ/DIESEL AC CUT-OFF SIGNAL
9	.35	BJ/NO	FAN LOW SPEED CONTROL

R67		CA11			BE		
1	38W	38Y	38X	49K	38L	38R	38K
	GR	VI	MA	VE	SA	SABE	OR
						SABE	BJNO


9




APPLICATION: F / K

S1-S2

Nº	mm²		... → ...
A1	1.4	BA	+ PROT MAIN BEAM HEADLIGHTS
A1	1.4	BA	+ RH PROT MAIN BEAM HEADLIGHT
A2	.6	BE/VE	+ RH PROT SIDE LIGHT
A2	.6	BE/VE	+ RH PROT SIDE LIGHT
A2	.6	BE/VE	+ RH PROT SIDE LIGHT
B1	.6	MA	RH DIRECTION INDICATORS FEED
B1	.6	MA	RH DIRECTION INDICATORS FEED
B2	.6	VI	HEADLIGHT ADJUSTMENT CONTROL
B2	.6	VI	HEADLIGHT ADJUSTMENT CONTROL
C1	1	BA	+ PROT DIPPED HEADLIGHTS
C1	1	BA	+ RH PROT DIPPED HEADLIGHT



Nº	mm²		... → ...
A1	1.4	BA	+ PROT MAIN BEAM HEADLIGHTS
A2	.6	BE	+ RH PROT SIDE LIGHT
B1	.6	BJ	RH DIRECTION INDICATORS FEED
B2	.6	VI	HEADLIGHT ADJUSTMENT CONTROL
C1	1.4	MA	+ PROT DIPPED HEADLIGHTS






APPLICATION: F / K

S1


Nº	mm²		... → ...
A	1	NO	BUMPER CONNECTION EARTH
B	1	BJ	+ RELAYED FRONT FOG LIGHTS






APPLICATION: F / K


Nº	mm²		...	→	...
1	3	NO			RH FRONT EARTH




Nº	mm²		...	→	...
1	2	NO			LH FRONT EARTH



Nº	mm²		...	→	...
1	1	NO			RH REAR LIGHT EARTH
1	1	NO			DEAD WIRE EARTH




Nº	mm²		...	→	...
1	.6	NO			LH REAR LIGHT EARTH
1	4	NO			TAILGATE/HINGED DOORS EARTH






APPLICATION: F / K


Nº	mm²		...	→	...
1	5	NO	LH FRONT PILLAR EARTH		
1	5	NO	LH FRONT PILLAR EARTH		




Nº	mm²		...	→	...
1	2	NO	PLENUM CHAMBER EARTH		
1	1.4	NO	WIPER MOTOR EARTH		



Nº	mm²		...	→	...
1	3	NO	ELECTRONIC EARTH		
1	3	NO	ELECTRONIC EARTH		





HARNESS ROUTING
S1




12739 - I



HARNESS ROUTING
S2




HARNESS ROUTING
S3





12739 - I Mot. F8Q




HARNESS ROUTING
S5







HARNESS ROUTING S6







12739 - I Mot. D7F









HARNESS ROUTING
S10






12739 - I







HARNESS ROUTING
S14





12739 - I




12739 - I







12739 - I



12739 - I